





# Handleiding De HiPath 4000

## Toetsen digitale telefoon (VOIP)



1	Met de <b>hoorn</b> kunt u telefoneren zoals u gewend bent.
2	Het <b>display</b> ondersteunt u 'intuïtief' bij de bediening van het toestel.
3	Om de geluidseigenschappen van de telefoon te configureren kunt u gebruik maken van de <b>geluidstoetsen</b>
4	 <b>Mailbox-toets</b> en  <b>Menu-toets</b> .
5	De <b>kiestoetsen</b> dienen voor het invoeren van telefoonnummers/codes/prefixen.
6	Met de <b>navigatietoetsen</b> bedient u het toestel
7	Onder de <b>vrij programmeerbare toetsen</b> kunt u functies programmeren

Toets	Functie van de toets
	Volume zachter en contrast lichter instellen
	Luidspreker in-/uitschakelen
	Volume harder en contrast donkerder instellen
	Mailbox openen: terugbelverzoeken en voicemailberichten
	Servicemenu openen
	Menu openen en naar boven bladeren in menu
	Actie uitvoeren
	Menu openen en naar beneden bladeren in menu









### In- en uitloggen

<b>Inloggen</b>	
Stap 1	Laat de hoorn op de haak en toets <b>*00</b>
Stap 2	Toets de laatste 5 cijfers van uw flexnummer in en sluit af met <b>#</b>
Stap 3	Toets nogmaals de laatste 5 cijfers in en sluit af met <b>#</b>
<b>Uitloggen</b>	
	<b>Laat de hoorn op de haak en toets #00 in</b>





## Vaste doorschakeling verkorte toets

Stap 1	Druk bij nr. 7 op de toets rechtsonder
Stap 2	Uw flexnummer is nu doorschakeld
Stap 3	Brand het lampje? Dan is de doorschakeling actief
Stap 4	Druk nogmaals op de toets om de doorschakeling op te heffen. U bent weer bereikbaar op uw toestel

## Doorschakelen/doorschakelen opheffen

Stap 1	Hoorn op de haak laten liggen
Stap 2	Open servicemenu 
Stap 3	Kies optie <i>bestemming</i> en toets 
Stap 4	Kies optie <i>omleiding</i> en toets 
Stap 5	Kies optie <i>volg.type omleiding</i>  <i>bestemming invoeren</i> en 
Stap 6	Voer telefoonnummer in en toets  Voor een extra '0' voor een extern nummer in
Alternatief	Hoorn laten liggen, toets <b>*7 flexnummer #</b>
Opheffing	Hoorn laten liggen
Stap 1	Toets 3x 
Stap 2	Stop bij <i>omleiding uit</i> en toets 

## Gesprek doorverbinden

Stap 1	Kies optie <i>ruggespraak</i> (zie display) en toets  (nu staat persoon in de wacht)
Stap 2	Voer het telefoonnummer in en toets  , wacht tot ontvanger opneemt en leg hoorn neer
Stap 3	Geen gehoor? Kies  <i>terug naar wachtende</i> en toets 

## Voicemail inlogprocedure (niet standaard)

Stap 1	Bel <b>47070</b> of buiten VUmc <b>+3120-4447070</b> en sluit af met <b>#</b>
Stap 2	Voer je flexnummer in en sluit af met <b>#</b>
Stap 3	Voer vervolgens weer uw flexnummer in en sluit af met <b>#</b>
Stap 4	Beluister het keuzemenu en maak een keuze
Snelbericht	Tijdelijk wijzigen voicemailbericht (vervalt de volgende dag)
Stap 1	Reguliere inlogprocedure
Stap 2	Kies in het keuzemenu voor optie <b>8</b>
Stap 3	Kies wederom optie <b>8</b> en spreek uw bericht in, sluit af met <b>#</b> en hang vervolgens op.
Snelbericht deactiveren?	Direct deactiveren van het snelbericht; kies achtereenvolgens na de inlogprocedure voor optie <b>8,1,3</b> en hang vervolgens op.

## Voicemailbericht beluisteren (niet standaard)

Stap 1	Bel 47072 of klik op het brandende lampje op uw telefoon (postbustotoets) extern: 0204447072
Stap 2	Toets uw pincode in (uw flexnummer) en sluit af met <b>#</b>
Stap 3	Kies optie 3, beluisteren
opties	Mailbox opties wijzigen, dan keuze 3, password wijzigen

Kijk voor meer informatie op:

<http://intranet/afdelingen/thema/TOPwerk/>

*uitgebreide handleiding:*

<http://intranet/afdelingen/dienst/facilitairbedrijf/Telecom>

TOPwerk november 2014