IDEA StatiCa, s.r.o.

IDEA Beam

Návrh předpjatých, železobetonových a ocelových nosníků

Verze 8

OBSAH

1 Úvod	5
1.1 Požadavky programu	5
1.2 Pokyny k instalaci programu	5
2 Základní poimy	
	7
3.1 Ovládání pohledu ve 2D okně	
	o
4 Nastavení jednotek	
5 Práce s projektem	10
5.1 Vytvoření nového projektu	11
5.1.1 Výběr typu nosníku	11
5.1.2 Nosník o jednom poli	14
5.1.3 Nosník s konzolami	15
5.1.4 Spojitý nosník	16
5.1.5 Spojitý nosník z prefabrikovaných nosníků zmonolitněných spřaženou deskou	
5.1.6 Norma, průřez a zatižení	
5.1.7 Faze vystavby	
5.1.8 Globalni časova osa spojiteno nosniku zmonolitneneno sprazenou deskou	
5.1.9 vyrobili laze prelabilkovaných losniku tvolicích spojity nosnik zmoholitnený sprazenou deskou	
5.2 1 Karta Nastavení zohrazení	25 25
5.2.1 Narta Nastavelli Zoslazelli	
5.2.2 Karta Zohrazení	
5.2.4 Karta Axonometrie	
6 Zadání konstrukce	27
6.1 Data projektu	
6.1 Data projektu	
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie	
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4 1 Prvky a náběhy	28
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 	
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení	28 30 32 33 33 33 33 33 37 39
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5 I Skupiny zatěžovacích stavů 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 39
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 	28 30 32 33 33 33 33 37 39 39 39 39 39 39
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 	28 30 32 33 33 33 33 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 	28 30 32 33 33 33 33 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 39 43 43 45 46 48
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 39 43 45 45 46 48 50
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 	28 30 32 33 33 33 33 39 39 39 43 43 45 45 46 48 50 52
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5 Zatížení 6.5.2 Zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 43 45 45 45 50 52 52 52 54
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4 I Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.7 Liková stavů pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 39 43 43 45 46 46 48 50 52 52 54 55
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4 I Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 45 46 46 48 50 52 54 55 60
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.2 Zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 	28 30 32 33 33 33 33 37 39 39 43 45 45 46 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro neťazované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 45 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64 67
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.2 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.1 Obecná nastavení fází výstavby 2 Ulisterie andů 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 45 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64 67
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.2 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.1 Obecná nastavení fází výstavby 7.2 Historie prvků 7.2 Historie prvků 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 45 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64 67 67 68
 6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5 Zatéžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.2 Zatéžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatéžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.1 Obecná nastavení fází výstavby 7.2 Historie prvků 7.3 Eáze výstavby 7 Fáze výstavby 	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 45 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64 67 67 67 67 67
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.2 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová silová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vniťřní síly 6.5.11 Správce kombinací zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.1 Obecná nastavení fází výstavby 7.2 Historie prvků 7.3 Fáze výstavby 7.3 J Karta Fáze výstavby	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 45 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64 67 67 67 67 67 70 71
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro néfázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová silová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.1 Obecná nastavení fází výstavby 7.2 Historie prvků 7.2 1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby	28 30 32 33 33 37 39 39 43 43 45 46 48 50 52 54 55 60 60 64 67 67 67 67 67 67 67 70 71 71
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5.2 Tátězoní 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.2 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vniťřní síly 6.5.11 Správce kombinací zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.1 Obecná nastavení fází výstavby 7.2.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze kombinace ve fází výstavby 7.3.2 Zatěžovací stavy a kombinace ve fází výstavby	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 43 45 46 48 50 52 52 54 52 54 60 60 64 67 67 67 67 67 70 71 71
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Uživatelem zadané vniťňní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.1 Obecná nastavení fází výstavby 7.2.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.3 Ruční přířazení kombinace ve fázi výstavby 7.3.3 Ruční přířazení kombinace ve fázi výstavby	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 45 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64 64 67 67 67 67 67 71 71 71 72 74
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5.2 Zatížení 6.5.7 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.7 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.7 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.7 Skupiny zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.8 Zatížovací stavy pro fázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.7 Liniová zatížení 6.5.8 Zatížení poklesem podpory 6.5.9 Užvatelem zadané vniťní síly 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 6.5.11 Správce kombinací zatěžovacích stavů 6.5.11 Správce kombinací zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.2.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.4 Dočasné podpory prefabrikovaných nosníků 7.3.5 Monolitický dodatečně předpiatý nosník	28 30 32 33 33 33 37 39 39 39 43 45 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64 67 67 67 67 67 67 70 71 71 72 74 74
6.1 Data projektu 6.2 Průřezy 6.3 Materiály 6.4 Geometrie 6.4.1 Prvky a náběhy 6.4.2 Podpory 6.5 Zatížení 6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.3 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky 6.5.4 Bodová silová zatížení 6.5.5 Bodová momentová zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.6 Rovnoměrná zatížení 6.5.8 Zatižení poklesem podpory 6.5.9 Užvatelem zadané vniťní sílý 6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů 6.5.11 Správce kombinací zatěžovacích stavů 7 Fáze výstavby 7.1 Obecná nastavení fází výstavby 7.2 Historie prvků 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.1 Karta Fáze výstavby 7.3.2 Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby 7.3.2 Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby 7.3.4 Dočasné podpory prefabrikovaných nosníků 7.3.6 Monolitický spřažený železobetonový nosník	28 30 32 33 33 33 37 39 39 43 45 46 48 50 52 52 54 55 60 60 64 67 67 67 67 67 67 67 71 71 71 71 72 74 79

IDEA StatiCa s.r.o., Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2a, 616 00 BRNO, Česká republika tel.: +420 511 205 263, www.ideastatica.cz

7.3.8 Prefabrikovaný železobetonový nosník	
7.3.9 Prefabrikovaný předem předpjatý nosník	85
7.3.10 Prefabrikovaný dodatečně předpjatý nosník	
7.3.11 Prefabrikovaný spřažený železobetonový nosník	89
7.3.12 Prefabrikovaný spřažený předem předpjatý nosník	
7.3.13 Prefabrikovaný spřažený dodatečně předpjatý nosník	94
8 Návrh kabelů	96
9 Výsledky	97
0.4 Nextsure (us to all a com (us folded))	
9. 1 Nastavení vyhodnocení vysledku	
9.2 1 Karta V/veladky	
9.2.2 Karta System reakcí	99
9.2.3 Karta Extrém	
9.2.4 Karta Reakce/Napětí v uložení	
9.3 Deformace	
9.3.1 Karta Výsledky	
9.3.2 Karta Extrém	101
9.3.3 Karta Deformace	101
9.4 Vnitřní síly	
9.4.1 Karta Výsledky	
9.4.2 Karta Extrém	
9.4.3 Karta Transformace	
9.4.4 Karta Vhitrni sily	104
9.4.5 Karta Výnodnocení unavy	104
9.4.0 Kaita vysleuliite laze	104
10 Návrh a posouzení prvků konstrukce	
11 Posudek betonových prvků	107
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Zóny vyztužení	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení třídy výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Zóny vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3 2 Šablony zón	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 I Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 I Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detajlní zobrazení	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Zóny vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Zóny vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4 Editor výztuže	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4.1 Editace krytí průřezů	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Zóny vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4.4 Editor výztuže 11.3.4 Editor výztuže 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Zóny vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.4 Editor výztuže 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou 11.4.3 Zadání výztuže nosníkových desek šablonou výztuže	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.2 Óny vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.4.4 Editor výztuže 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou 11.4.3 Zadání výztuže 11.4.4 Smyková výztuž	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou 11.4.3 Zodání výztuž 11.4.5 Podélná výztuž	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.2 Čony vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.4.6 Editace krytí průřezů 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže nD prvků šablonou 11.4.3 Zadání výztuž 11.4.5 Podelná výztuž 11.4.5 Podelná výztuž	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 11.4.2 Zadání výztuž 11.4.3 Zodélná výztuž 11.4.4 Smyková výztuž 11.4.5 Podélná výztuž 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu 11.4.5 Podélná výztuž 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu 11.4.6 Ilánoce krytí průřezů	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou 11.4.3 Zdání výztuž 11.4.5 Podélná výztuž 11.4.5 Podélná výztuž 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu 11.4.7 Mazání výztuže 11.4.8 Import a export vyztuženého průřezu 11.4.9 Nastavení zobrazení orůřezu	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4.1 Editace trýt průřezů 11.4.2 Zadání výztuže nosníkových desek šablonou výztuže 11.4.3 Editan výztuž 11.4.5 Podelná výztuž 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu 11.4.9 Nastavení zobrazení průřezu 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení třídy výsledků 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.4 Editace třídy výsledků 11.3 Nastavení třídy výsledků 11.4 Editace třídy výsledků 11.3 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4 Editor výztuže 11.4.1 Editace trytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou 11.4.3 Zadání výztuž 11.4.5 Podélná výztuž 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu 11.4.7 Mazání výztuže 11.4.8 Import a export vyztuženého průřezu 11.4.9 Nastavení zobrazení průřezu 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4.4 Editor výztuže 11.4.1 Editace krýtí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou 11.4.3 Zodání výztuže 11.4.4 Smyková výztuž 11.4.5 Podelná výztuž 11.4.4 Smyková výztuž 11.4.5 Podelná výztuž 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu 11.4.7 Mazání výztuže 11.4.8 Import a export vyztuženého průřezu 11.4.9 Nastavení zobrazení průřezu 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže 11.4.2 Zadání výztuže 11.4.3 Rapková výztuž 11.4.4 Britori a export vyztuženého průřezu 11.4.5 Podelná výztuže 11.4.8 Import a export vyztuženého pr	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení tříd výsledků pro výpočet průhybů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Nastavení tříd výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Zóny vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4.1 Editace krýtí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou 11.4.3 Editace krýtí průřezů 11.4.4 Smyková výztuž 11.4.5 Podelná výztuže 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu 11.4.7 Mazání výztuže 11.4.8 Import a export vyztuženého průřezu 11.4.9 Nastavení zobrazení přířezu 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže 11.4.2 Import a export vyztuženého průřezu 11.4.3 Import a export vyztuženého průřezu 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže <td></td>	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Vastavení tříd výsledků 11.3 Vastavení vytytežní 11.3 Vastavení zobrazení 11.3.4 Karta Detailní zobrazení 11.3.5 Karta Vnitřní síly 11.3.6 Karta Výkaz materiálu 11.4 Editor výztuže 11.4 Editor výztuže 11.4.1 Editace krýtí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 11.4.3 Editace krýtí průřezů 11.4.4 Smyková výztuž 11.4.5 Podélná výztuže 11.4.5 Podélná výztuže 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého	
11 Posudek betonových prvků 11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů 11.1.1 Normové a výpočtové parametry 11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů 11.3 Nastavení třídy výsledků pro posouzení řezů 11.1.4 Editace třídy výsledků 11.2 Data dimenzačního dílce 11.3 Zoňy vyztužení 11.3.1 Pozice pro posouzení předpjatých dílců 11.3.2 Šablony zón 11.3.2 Šablony zón 11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka 11.3.4 Karta Detailní zobrazení a měřítka 11.3.5 Karta Vnítřní síly 11.3.6 Karta Vítří průřezů 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.1 Editace krytí průřezů 11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou 11.4.3 Zadání výztuž 11.4.5 Podélná výztuž 11.4.5 Podélná výztuž 11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu 11.4.7 Mazání výztuže 11.4.8 Import a export vyztuženého průřezu 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže 11.5 Zadání dat pro posouzení průřezu 11.4.10 Uživatelské šablony výztuže 11.5 Zadání dat pro posouzení průřezu 11.5 Zadání dat pro posuzení průvěvů 11.6.1 Definice podepření pro výpočet redistribu	107 108 108 109 109 109 110 112 114 116 117 117 118 118 119 120 121 122 124 125 134 144 144 144 144 144 144 150 152 152 153 154

11.8.1 Karta Posouzení betonu	
11.8.2 Karta Nastavení zobrazení a měřítka	
11.8.3 Karta Extrém	
11.8.4 Karta Výpočet	
11.8.5 Karta Fáze	
11.8.6 Karta Kreslení výsledků	
11.8.7 Kreslení průběhů výsledků posouzení řezů	
11.8.8 Kreslení interakčních diagramů	157
11.8.9 Kreslení průběhů výsledků posouzení průhybů	159
11.8.10 Protokol posouzení	
12 Zatížitelnost betonových prvků	
12.1 Zadání pro stanovení zatížitelnosti	
12.1.1 Nastavení posudku	
12.1.2 Pozice pro posouzení	
12.1.3 Zatěžovací stavy a kombinace pro stanovení zatížitelnosti	
12.1.4 Karta Nastavení zobrazení a měřítka	
12.2 Výsledky stanovení zatížitelnosti	
12.2.1 Karta Nastavení zobrazení a měřítka	
12.2.2 Karta Extrém	
12.2.3 Karta Typ zatížitelnosti	
12.2.4 Karta Posudek	
13 Posudek ocelowých pryků	178
13.1 Výchozí nastavení posouzení	
13.2 Nastavení posouzení aktuální návrhové skupiny	
13.3 Návrhová data	
13.3.1 Bodové podepření proti klopení	
13.3.2 Spojitě podepření proti klopení	
13.3.3 Neposuzovaná oblasť	
13.3.4 Karta Podepreni proti kiopeni	
13.3.5 Karta Data posudku	
13.3.6 Karta Nastaveni zoprazeni	
13.4 vzperne deiky	100
12.4.2 Karta Kraelan (két	
	102
13.5 1 Karta Dosouzení oceli	
13.5.2 Karta Fytrámy	102
13.5.3 Karta Tvo nosudku	193
13.5.4 Karta Typ výstupu	193
14 Protokol	194
14.1 Standardní protokol	194
14.1.1 Vstupní data	
14.1.2 Výsledky výpočtu	
14.1.3 Výsledky posouzení betonových prvků	
14.1.4 Výsledky výpočtu zatížitelnosti	
14.1.5 Výsledky posouzení ocelových prvků	
14.2 Detailní protokol	
14.2.1 Vstupní data	
14.2.2 Výsledky výpočtu	
14.2.3 Výsledky posouzení betonových prvků	
14.2.4 Výsledky výpočtu zatížitelnosti	
14.2.5 Výsledky posouzení ocelových prvků	
14.3 Karta Zobrazeni protokolu	204

1 Úvod

1.1 Požadavky programu

Aplikace ke svému provozu vyžaduje na počítači mít nainstalovaný .NET Framework 4.5 – ten lze stáhnout např. ze stránek společnosti Microsoft (https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=30653).

Není-li .NET Framework na počítači nalezen, instalační program se nespustí.

1.2 Pokyny k instalaci programu

Program IDEA Beam se instaluje jako součást balíku IDEA StatiCa.

2 Základní pojmy

IDEA Beam je program pro řešení nosníků.

IDEA Beam je jedním ze skupiny programů určených převážně pro řešení 2D statických úloh. Všechny tyto programy pracují se stejným datovým modelem a to umožňuje jejich přímé propojení s IDEA posudkovými moduly.

Programem IDEA Beam lze zadat nosník o jednom poli, nosník s převislými konci nebo spojitý nosník.

Nosník může být přímý rovinný (2D) nebo prostorový polygon (3D).

Zatížení se rozděluje do zatěžovacích stavů. Zatížení může být silové v uzlech, silové bodové, momentové bodové, liniové na prvcích nebo zatížení poklesem podpory.

Výpočet vnitřních sil se provádí metodou konečných prvků. Výsledkem výpočtu jsou vnitřní síly a deformace. Jednotlivé stavy lze kombinovat.

Průřezy betonových nosníků mohou být jednoprvkové nebo spřažené.

Pro betonové nosníky (spřažené, předpjaté) lze provádět výpočty a posudky se zohledněním fází výstavby konstrukce a s časově závislou analýzou.

Výsledky programu IDEA Beam lze přímo použít v následujících posudkových modulech

- IDEA RCS, kde lze navrhnout potřebnou výztuž v betonových prvcích
- IDEA Steel, kde lze navrhnout dimenze ocelových prvků.
- IDEA Tendon, kde lze navrhnout předpjaté prvky.

3 Ovládání

Prvky uživatelského prostředí aplikace jsou sdruženy do následujících skupin:

- Navigátor obsahuje hlavní příkazy pro práci v projektu
- Karty (Ribbony) obsahují sady ovládacích prvků. Obsah sady se mění podle aktuálního příkazu v navigátoru
- Hlavní okno zobrazuje data aplikace v grafické podobě
- Datové okno zobrazuje vlastnosti vybraného objektu nebo výsledky pro aktuální vybraný příkaz navigátoru nebo vybraný objekt v hlavním okně

IDEA StatiCa [®] BEAM	dachbinder_5_3.ideaBeam	
Soubor Viopét Data	Karty	
Navigátor 👻 🖡	Havni	
▲ Projekt Data projektu	Zatěžovací stav G (2). Bodová silová zatížení	
– Průřezy Materiály ⊿ Geometrie – Prvky Navigátor	Hlavni okno -188,0 -188,0	
Náběhy Zatížení Zatězovecí stavy Bodové síly Bodové síly Bodové momenty Rovnoměrná zatížení		1
– Liniová zatížení – Pokles – Uživatelem zadané vnitřní síly – Kombinane	9.3p.67 23.66 0.67, 35 25.66	
Fáze výstavby Nastavení	X = 12,12 Z =	-1,74
- Faze výstavby	Data	
 Výsledky Reskce Deformace Vntřní síly Protokol Standardní Detaliní 	Silová zatížení v bodech Image: Silová zatížení v bodech Zatěžovací stav G (2) Vitel (V) X (m) Pozice Směr Úhel (Y) > 3 -188,0 1,83 X Globální Z 0,0 Image: Silová stavi 0,0 Image: Silová stavi Silová stavi Silová stavi Silová stavi 0,0 Image: Silová stavi Silová stavi	

3.1 Ovládání pohledu ve 2D okně

Pro nastavení pohledu na konstrukci ve 2D okně lze použít myš a příkaz v levém horním rohu 2D okna.



🔛 - zobrazení celé konstrukce (zoom vše).

Pro ovládání obrazu pomocí klávesové zkraty a myši lze použít následující kombinace:

- stisknout a držet prostřední tlačítko myši pohyb myší způsobí posun obrazu.
- rolování kolečkem myši způsobí přiblížení nebo oddálení obrazu.
- stisknout CTRL+SHIFT a stisknout a držet prostřední tlačítko myši pohyb myší spustí zadání výřezu pro zvětšení.

Pravým tlačítkem myši nad 2D oknem lze vyvolat kontextovou nabídku s následujícími příkazy:

- Zoom vše zobrazí ve 2D okně celou aktuální konstrukci.
- Tisk spustí tisk aktuálního obsahu 2D okna na vybranou tiskárnu.
- **Do souboru** spustí export aktuálního obsahu 2D okna do souboru rastrové grafiky (PNG, GIF, BMP, JPEG, TIFF).
- Do schránky vloží obsah aktuálního obsahu 2D okna do schránky.
- Do DXF spustí export obsahu aktuálního 2D okna do 2D DXF souboru.

3.2 Nastavení pro export do DXF

Nastavení DXF expor	tu
🔜 Měřitko	
:	
Jednotky výstupu:	
Metry	-
Layers :	
Podle typu čáry	-
🔤 Vyplnit oblasti	
🗹 Kóty	

Při exportu do DXF souboru lze v dialogu pro zadání jména souboru nastavit následující parametry:

- Měřítko je-li volba zapnuta, lze zadat poměr měřítka, které se použije při převodu obrázku do DXF.
- Jednotky výstupu výběr jednotek, ve kterých bude výsledný výkres v exportovaném DXF souboru.
- Hladiny nastavení způsobu generování hladin. Hladiny lze generovat a do nich sdružit entity podle typu čáry, tloušťky čáry, barvy entity nebo typu entity.
- Vyplnit oblasti zapne nebo vypne vyplňování exportovaných oblastí.
- Kóty zapne nebo vypne exportování kótovacích čar.

4 Nastavení jednotek

Jednotky pro práci s programem lze nastavit příkazem **Jednotky** v nabídce **Soubor**. Nastavení jednotek se ukládá do konfiguračních souborů aplikace (není součástí dat projektu).

Nastavení jednotek					
Hlavní		Typ jednotky 🏹 🕇 🔨	Jednotka	Přesnost	Formát
Materiál	>	Délka - konstrukce	m •	2	Decimální 🔹
Výsledky		Délka - průřez	mm •	0	Decimální 🔹
		Úhel	•	1	Decimální 🔹
		Síla	kN 🔹	1	Decimální 🔹
		Moment	kNm ▼	1	Decimální 🔹
		Napětí	MPa 🔹	1	Decimální 🔹
		Teplota	°C •	0	Decimální 🔹
		Čas (dlouhodobý)	d •	1	Decimální 🔹
		Součinitel	- •	2	Decimální 🔹
		Relativní vlhkost	*	0	Decimální 🔹
		Čas (krátkodobý)	s •	0	Decimální 🔹
Výchozí - metrické Výchozí - imperiální Import Export OK Zrušit					

Veličiny, pro které lze nastavit jednotky, jsou seskupeny do skupin, které jsou zobrazeny ve sloupci v levé části dialogu. Pro vybranou skupinu se v tabulce vypisují veličiny, kterým lze změnit nastavení jednotek. Pro každou veličinu lze v seznamu ve sloupci **Jednotka** nastavit některou z dostupných jednotek.

Ve sloupci Přesnost se pro danou veličinu nastaví počet zobrazovaných desetinných míst.

Ve sloupci Formát lze pro každou veličinu vybrat styl zobrazení:

- Decimální zobrazení čísel ve standardním desetinném formátování (" ddd.ddd...").
- Vědecký zobrazení čísel ve vědeckém (exponenciálním) formátování ("d.ddd...E+ddd").
- Automaticky podle délky zobrazovaného řetězce automaticky zvolí mezi zobrazením v desetinném nebo vědeckém formátování. V tomto případě hodnota přesnosti ze sloupce Přesnost znamená počet zobrazený platných číslic.
- Imperiální zobrazení čísel ve zlomkovém formátu (pouze pro imperiální jednotky).

Výchozí – metrický – načte výchozí nastavení jednotek pro metrický měrný systém.

Výchozí – imperiální – načte výchozí nastavení jednotek pro imperiální měrný systém.

Import – načte nastavení jednotek ze souboru.

Export – uloží aktuální nastavení jednotek do souboru.

Klepnutím na **OK** se aktuální nastavení jednotek uloží a použije se při dalším spuštění aplikace.

5 Práce s projektem

Příkazy pro práci s daty projektu jsou na kartě Projekt:

Soubor Uložit				
1	Nový			
	Otevřít			
	Uložit			
	Uložit jako			
Þ	O aplikaci			
<u>.</u>	Jednotky			
\$	Předvolby			
	Licence			
	Zavřít			
•	Likončit			

- Nový otevře nový projekt.
- Otevřít otevře se některý z dříve zadaných projektů s koncovkou ideaBeam, resp. wsBeam.
- Uložit uloží aktuální projekt na disk.
- Uložit jako uloží aktuální projekt na disk do souboru. Soubor lze uložit buďto se všemi posudkovými daty (přípona *.ideaBeam) nebo lze uložit pouze model průřezu (přípona *.wsBeam).
- O aplikaci zobrazí dialog O aplikaci.
- Jednotky zobrazí dialog pro nastavení jednotek viz Nastavení jednotek.
- Předvolby zobrazí dialog pro nastavení jazykové verze aplikace a loga pro tisk výstupů.
- Licence spustí aplikaci Správce licencí.
- Zavřít zavře aktuální projekt.
- Ukončit ukončí aplikaci.

5.1 Vytvoření nového projektu

Vytvoření nového projektu se spustí klepnutím na **Nový** na kartě **Projekt**. Nový projekt se vytváří pomocí průvodce o následujících krocích:

- výběr typu nosníku;
- výběr uložení nosníku;
- zarovnání průřezů a umístění podpor nosníku;
- nastavení výchozích průřezů, materiálů a zatížení.

5.1.1 Výběr typu nosníku

StatiCa® Calculate	yesterday's estimates	×
	Typ nosníku	
 Monolitický betonový nosník Železobetonový nosník Dodatečně předpjatý nosník Prefabrikovaný betonový nosník Vyztužený prefabrikát s možností Předpjatý prefabrikát s možností Ocelový nosník Nosník o jednom poli Nosník s konzolami 	í pozdějšího dodatečného předpětí pozdějšího dodatečného předpětí	
Zarovnání nosníku	Horní povrch ~	
Polohy podpor	Dolní povrch ~	
< Zpět	Další > Zrušit	

V prvním kroku průvodce zadáním nosníku se vybírá typ nosníku:

- Monolitický betonový nosník bude řešen nosník betonovaný na staveništi. Materiál všech průřezů musí být beton. Průřezy vyztužené betonářskou, popř. předpínací výztuží, lze posoudit v programu IDEA RCS. Pro monolitický betonový nosník lze vybrat jeden z následujících typů:
 - Železobetonový nosník železobetonový nosník nelze předepnout. Průřez nosníku může být s nebo bez spřažené desky. Nosník lze vyztužit pouze betonářskou výztuží. Při výpočtu a posouzení jsou v případě použití spřaženého průřezu zohledněny fáze výstavby.
 - Dodatečně předpjatý nosník nosník může být s nebo bez spřažené desky. Nosník lze ve výrobních fázích předepnout dodatečně předpjatými kabely a lze jej vyztužit betonářskou výztuží.

- Prefabrikovaný betonový nosník bude řešen nosník vyrobený v továrně a dobetonovaný na staveništi. Materiál všech průřezů musí být beton. Průřezy vyztužené betonářskou, popř. předpínací výztuží, lze posoudit v programu IDEA RCS. Prefabrikovaný nespřažený nosník může být pouze jednoduchý nosník (jedno pole s konzolami). V průběhu výroby a montáže se může měnit poloha podpor. Pro prefabrikovaný betonový nosník lze vybrat jeden z následujících typů:
 - Vyztužený prefabrikát s možností dodatečného předpětí prefabrikát se vyrábí jako železobetonový. Je možné jej dodatečně předepnout v dalších výrobních fázích. Prostý prefabrikovaný nosník (s konzolami) může být s nebo bez spřažené desky. Spojitý nosník vyrobený z prefabrikátů musí být se spřaženou deskou.
 - Předpjatý prefabrikát s možností dodatečného předpětí prefabrikát se vyrábí jako předem nebo dodatečně předpjatý. Je možné jej dodatečně předepnout v dalších výrobních fázích. Prostý prefabrikovaný nosník (s konzolami) může být s nebo bez spřažené desky. Spojitý nosník vyrobený z prefabrikátů musí být se spřaženou deskou.
- Ocelový nosník bude řešen ocelový nosník. Materiál všech průřezů je ocel. Je možné zadat válcované, tenkostěnné nebo obecné průřezy. Nosník je možné posoudit modulem IDEA Steel.

Pro neprefabrikované nosníky lze vybrat jednu z následujících výchozích geometrií nosníku:

- Nosník o jednom poli bude řešen nosník o jednom poli zadané délky. Hodnoty délek polí a způsob podepření se nastavují v dalším kroku průvodce.
- **Nosník s konzolami** bude řešen nosník s převislými konci. Hodnoty délek polí a způsob podepření se nastavují v dalším kroku průvodce.
- Spojitý nosník bude řešen spojitý nosník. Pro spojitý nosník lze v následujícím kroku průvodce zadat délky jednotlivých polí.

Pro prefabrikované spřažené nosníky lze vybrat jednu z následujících výchozích geometrií nosníku:

- Nosník o jednom poli bude řešen nosník o jednom poli zadané délky. Nosník může mít konzoly. Hodnoty délek polí a způsob podepření se nastavují v dalším kroku průvodce.
- **Spojitý nosník** bude řešen spojitý nosník sestavený z betonových prefabrikovaných nosníků zmonolitněných příčníky dobetonovanými nad podporami a spřaženou deskou.

Pro průřezy a podpory lze nastavit některý z následujících režimů zarovnání:

- Zarovnání nosníku nastavení zarovnání průřezů jednotlivých polí a náběhů.
 - **Horní povrch** horní hrany průřezů jednotlivých polí nosníku a horní hrany definičních průřezů náběhů jsou zarovnány k horní hraně průřezu prvního segmentu.
 - Střednice všechny průřezy jednotlivých polí nosníku a definiční průřezy náběhu mají těžiště umístěno na referenční křivce. Referenční křivka nosníku prochází těžištěm průřezu prvního pole nosníku.
 - **Dolní povrch** dolní hrany průřezů jednotlivých polí nosníku a dolní hrany definičních průřezů náběhů jsou zarovnány k dolní hraně průřezu prvního segmentu.
 - Střednice + excentricity přidá k zarovnání na střednici možnost nadefinovat excentricity na začátku a konci prvku – vzdálenost mezi těžištěm průřezu a referenční křivkou.
- Polohy podpor nastavení umístění podpor vůči průřezům v místě podepřeného uzlu.
 - Horní povrch podpory se umístí k horní hraně průřezu.
 - Střednice podpory se umístí na referenční křivku.
 - **Dolní povrch** podpory se umístí na dolní hranu průřezu.

• Střednice + excentricity – přidá k zarovnání na střednici možnost nadefinovat excentricity podpory – vzdálenost mezi podporou a referenční křivkou. 5.1.2 Nosník o jednom poli

IDEE StatiCa [®] Calculate yesterday's estimates
Nosník o jednom poli
Přímý nosník zatížený ve svislé rovině
Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D
Délka nosníku [m] : 6
< Zpět Další > Zrušit

Pro nosník o jednom poli lze v druhém kroku průvodce vybrat jeden z dostupných typů podepření. Do pole **Délka nosníku** se zadá hodnota délky nosníku.

Typ geometrie nosníku o jednom poli může být:

- Přímý nosník zatížený ve svislé rovině lze zadat přímý vodorovný nosník (lze editovat souřadnice X uzlů). Zatížení může působit v rovině YZ globálního souřadného systému.
- Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D lze zadat přímý nebo polygonální nosník (lze editovat souřadnice uzlů X a Y). Je-li v datech projektu zapnuta volba Sklon nosníku, lze zadat souřadnice Z uzlů. Zatížení může působit ve všech směrech globálního souřadného systému, popř. lokálního souřadného systému prvků.

5.1.3 Nosník s konzolami

//=/==] StatiCa° Calculate yesterday's estimates
Nosník s konzolami
Přímý nosník zatížený ve svislé rovině
Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D
Pole nosníku[m] :
L: 6
L1: 1,5 L2: 1,5
< Zpět Další > Zrušit

Pro nosník s převislými konci lze ve druhém kroku průvodce vybrat jeden z dostupných typů uložení a převislých konců. Do vstupních polí L, L1 a L2 se zadávají hodnoty délek příslušných polí.

Typ geometrie nosníku s konzolami může být:

- Přímý nosník zatížený ve svislé rovině lze zadat přímý vodorovný nosník (lze editovat souřadnice X uzlů). Zatížení může působit v rovině YZ globálního souřadného systému.
- Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D lze zadat přímý nebo polygonální nosník (lze editovat souřadnice uzlů X a Y). Je-li v datech projektu zapnuta volba Sklon nosníku, lze zadat souřadnice Z uzlů. Zatížení může působit ve všech směrech globálního souřadného systému, popř. lokálního souřadného systému prvků

5.1.4 Spojitý nosník

StatiCa®	Calculate yes	sterday's estim	ates	×
	Sp	ojitý nosník		
Přímý nosník zatíže	ný ve svislé rovině	ivo 2D		
Primy nebo polygo	naini nosnik zatizeny	2 6 1,5		
	< Zpět	Další >	Z	rušit

Pro spojitý nosník lze ve vstupním poli **Pole** zadat sled délek (oddělených mezerami) jednotlivých polí nosníku.

Typ geometrie spojitého nosníku může být:

- Přímý nosník zatížený ve svislé rovině lze zadat přímý vodorovný nosník (lze editovat souřadnice X uzlů). Zatížení může působit v rovině YZ globálního souřadného systému.
- Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D lze zadat přímý nebo polygonální nosník (lze editovat souřadnice uzlů X a Y). Je-li v datech projektu zapnuta volba Sklon nosníku, lze zadat souřadnice Z uzlů. Zatížení může působit ve všech směrech globálního souřadného systému, popř. lokálního souřadného systému prvků.

5.1.5 Spojitý nosník z	prefabrikovaných	nosníků	zmonolitněných
spřažehou deskou	. ,		

IDEE StatiCa [®] Calculate yesterday's estimates
Spojitý nosník se spřaženou deskou
Přímý nosník zatížený ve svislé rovině Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D
Typ postupu výstavby:
Prefabrikované nosníky dodatečně zmonolitněné se spřaženou deskou 💛
$ L_1 $ L_1 $ L_n $ $ L_r $
Výsledný model:
Levá konzola LI [m]:
Pole [m]: 3,2 0 1,5 Image: Pravá konzola Lr [m]: 1,5
< Zpět Další > Zrušit

Pro spojitý nosník se spřaženou deskou lze ve druhém kroku průvodce nastavit délky polí a délky převislých konců.

- Levá konzola LI je-li volba zatržena, lze zadat délku levého převislého konce nosníku.
- Pole zadání sledu délek (oddělených mezerami) jednotlivých polí nosníku.
- Pravá konzola Lr je-li volba zatržena, lze zadat délku levého převislého konce nosníku.

Typ geometrie nosníku se spřaženou deskou může být:

- Přímý nosník zatížený ve svislé rovině lze zadat přímý vodorovný nosník (lze editovat souřadnice X uzlů). Zatížení může působit v rovině YZ globálního souřadného systému.
- Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D lze zadat přímý nebo polygonální nosník (lze editovat souřadnice uzlů X a Y). Je-li v datech projektu zapnuta volba Sklon nosníku, lze zadat souřadnice Z uzlů. Zatížení může působit ve všech směrech globálního souřadného systému, popř. lokálního souřadného systému prvků.

5.1.6 Norma, průřez a zatížení

Národní norma	EN	~	1992-2	
Národní dodatek	EN	~		
Návrhová životnost:	50 let	>		
Skupiny pro mosty				
Průřez	Spřaž I-tvar 100	0, 800		
Příčník (obdélník) [mm]	b = 300 ,	/ h = 800		
🗵 Vlastní tíha podle průřezu				
Stálé zatížení [kN/m] :	-10			
Proměnné zatížení [kN/m] :	-15			
Kritické polohy zatížení				
Poměr pro nezatížená pole:	0			
🔲 Souhrnná kombinace pro stálé	a ostatní stálé zatížer	ní		
🔲 Souhrnná kombinace pro před	pětí a reologické účin	ky		

Jednotlivé volby dialogu:

- Národní norma výběr aktuální národní normy projektu.
- 1992-2 zapne nebo vypne podporu posudků podle normy EN-1992-2.
- Národní dodatek výběr aktuálního národního dodatku pro betonové nosníky podle EN.
- Návrhová životnost nastavení délky návrhové životnosti pro betonové nosníky.
- Skupiny pro mosty zapne nebo vypne vygenerování výchozích skupin proměnných zatížení (včetně příslušných hodnot součinitelů ψ) pro zatížení dopravou na mostech:
 - Silniční most vygenerují se skupiny zatížení pro silniční mosty.
 - Železniční most vygenerují se skupiny zatížení pro železniční mosty.
 - Lávka pro chodce vygenerují se skupiny zatížení pro lávku pro chodce.
- Průřez po klepnutí na tlačítko se zadá výchozí průřez nosníku.
- Příčník (obdélník) zadání šířky průřezu příčníku spojitého nosníku z prefabrikovaných nosníků zmonolitněných spřaženou deskou. Výška průřezu příčníku se bere podle výšky průřezu v polích nosníku.
- Materiál pro ocelový nosník s průřezem z databáze se po klepnutí na tlačítko vybírá materiál průřezu.
- Vlastní tíha podle průřezu je-li volba zatržena, přidá se zatěžovací stav pro vlastní tíhu s
 automaticky generovaným zatížením na jednotlivé prvky nosníku podle aktuálního průřezu přiřazeného prvkům. Hodnotu zatížení nelze editovat.

Není-li volba zatržena, vygeneruje se zatěžovací stav s názvem Vlastní tíha. Pro tento stav se

podle nastaveného výchozího průřezu nosníku spočte hodnota spojitého zatížení, působícího na všechny prvky nosníku. Upozornění: při tomto nastavení se vypočtená hodnota vlastní tíhy při změnách nosníku automaticky nepřepočítává!

- Stálé zatížení zadání hodnoty spojitého zatížení, které bude působit na všechna pole nosníku. Toto zatížení bude obsaženo v jednom stálém zatěžovacím stavu.
- Proměnné zatížení zadání hodnoty spojitého zatížení, které bude působit na všechna pole nosníku. Toto zatížení bude obsaženo v jednom proměnném zatěžovacím stavu.
- Kritické polohy zatížení je-li volba zatržena, budou z proměnného zatížení vygenerovány další zatěžovací stavy se zatíženými a nezatíženými poli nosníku tak, aby byly vyvozeny maximální hodnoty momentů v polích a nad podporami a maximální hodnoty reakcí v podporách. Volba je dostupná pro nosníky o více polích.
- Poměr pro nezatížená pole zadání hodnoty procenta proměnného spojitého zatížení, které působí v nezatíženém poli. Při zadání hodnoty 0 nepůsobí v poli žádné zatížení, při zadání 0.25 působí v poli čtvrtina původního zatížení. Volba je dostupná pro nosníky o více polích.
- Součtová kombinace pro stálé a užitné stálé zatížení je-li volba zatržena, vygeneruje se lineární kombinace pro zatěžovací stavy stálé a užitné stálé zatížení. Volba je dostupná pro betonové nosníky s fázemi výstavby.
- Součtová kombinace pro předpětí a reologické účinky je-li volba zatržena, vygeneruje se lineární kombinace pro zatěžovací stavy od předpínání a reologické účinky. Volba je dostupná pro betonové nosníky s fázemi výstavby.

5.1.7 Fáze výstavby

Pro monolitické fázované nosníky a prefabrikované nosníky o jednom poli lze v posledním kroku průvodce nastavit základní parametry pro vygenerování fází výstavby a popř. umístění dočasných podpor. Obsah dialogu (počet fází, nastavitelné parametry) se liší podle typu řešeného nosníku. Zadané hodnoty lze později editovat nastavením parametrů jednotlivých fází výstavby.

Pro monolitické dodatečně předpjaté nosníky lze nadefinovat parametry dvou doplňujících fází výstavby s možností vnesení dalšího dodatečného předpínání.

//=/=-> StatiCa° Calculate yesterday's estimates 🛛 🛛 🔀									
Fáze	Fáze výstavby								
Fáze výstavby	Čas [d]	POST							
🗷 Betonáž	0								
Dodatečné předpínání	5								
Fáze výstavby 1	10								
Betonáž spřažené desky	28								
Fáze výstavby 2	35								
Provozní fáze	Čas [d]]							
Ostatní stálé zatížení	60								
Konec návrhové životnosti	18250								
< Zpět		Dokončit	Zrušit						

7 Betonáž		1			- 1.1.1	L2 [11]	
	0						
Předpětí	5	۲	O	0	6	0	
Z Skládka	5,1			1,2	3,6	1,2	0
Z Přeprava	25			1,2	3,6	1,2	0
Dočasné podpory	26			1,2	3,6	1,2	0
Betonáž spřažené desky	28			1,2	3,6	1,2	1
Konečné podpory	35			1,2	3,6	1,2	
Provozní fáze	Čas [d]]					
Ostatní stálé zatížení	60	Ī					
Konec návrhové životnosti	18250	Ī					

Jednotlivé sloupce tabulky:

- Fáze výstavby zobrazují se názvy fází výstavby automaticky generovaných podle typu řešeného nosníku. Není-li přepínač u příslušného názvu fáze zapnut, není odpovídající fáze zohledněna ani ve výpočtu, ani v posouzení průřezů.
- Čas zadání času výrobní nebo provozní fáze.
- **PRE** zapnutí vnesení předpětí předem předpjatými kabely do fáze Předpětí pro prefabrikované nosníky.
- POST zapnutí/vypnutí vnesení předpětí dodatečně předpjatými kabely do příslušných fází výstavby.
- L1 zadání délky převislé části nosníku vlevo v příslušné fázi. Slouží k zadání polohy levé dočasné podpory v příslušné fázi. Poloha pravé dočasné podpory se nastaví na stejnou hodnotu a příslušně se upraví délka pole.
- L zadání délky pole nosníku v příslušné fázi. Slouží k zadání polohy dočasných podpor v příslušné fázi. Automaticky se přepočítávají délky levé a pravé převislé části nosníku.
- L2 zadání délky převislé části nosníku vpravo v příslušné fázi. Slouží k zadání polohy pravé dočasné podpory v příslušné fázi. Příslušně se upraví délka pole.
- **n** zadání počtu vnitřních podpor ve středním poli pro příslušnou fázi.

5.1.8 Globální časová osa spojitého nosníku zmonolitněného spřaženou deskou

Pro spojité nosníky z prefabrikovaných nosníků zmonolitněných spřaženou deskou se v předposledním kroku průvodce nastavují délky částí jednotlivých prefabrikovaných nosníků a vlastnosti globální časové osy.

	Stat	iCa° (Calculate	yesterda	y's estime	ntes		×			
	Parametry nosníku a globální časová osa										
[U L _b L _c L ₁] 				
	Rozpětí	L [m]	Ldi (m)	Lb [m]	Ldr (m)	Stáří [d]					
>	1	3,20	0,32	2,56	0,32	28					
	2	6,00	0,50	5,00	0,50	28					
	3	1,50	0,15	1,20	0,15	28					
Glob	oální časov	vá osa:									
	Výro	obní a provo	zí fáze	Čas [d]	POST						
	Betonáž s	přažené de	sky	28							
	Konečné	podpory		35							
	Ostatní st	tálé zatížení		60							
	Konec ná	vrhové život	tnosti	18250							
			< Zpět		Další >		Zrušit				

Sloupce v tabulce polí:

- **Pole** vypisuje se index pole spojitého nosníku.
- L vypisuje se zadaná délka pole nosníku.
- Ldl zadání délky části příčníku přilehlé konci prefabrikovaného nosníku vlevo. Je-li zadána nulová délka v prvním poli, je převislá část nosníku vlevo tvořena částí prefabrikovaného nosníku.
- Lb vypisuje se délka prefabrikovaného nosníku spočtená automaticky ze zadané délky pole a délek příčníků.
- Ldr zadání délky přilehlé části příčníku přilehlé konci prefabrikovaného nosníku vpravo. Je-li zadána nulová délka v posledním poli, je převislá část nosníku vpravo tvořena částí prefabrikovaného nosníku.
- Stáří zadání ekvivalentního stáří prefabrikovaného nosníku ve chvíli betonáže spřažené desky.

Sloupce v tabulce Globální časová osa:

• Výrobní a provozní fáze – zobrazují se názvy fází výstavby automaticky generovaných pro globální časovou osu nosníku. Není-li přepínač u příslušného názvu fáze zapnut, není

odpovídající fáze zohledněna ani ve výpočtu, ani v posouzení průřezů.

- Čas zadání času fáze.
- POST zapne nebo vypne dodatečné předpínání v příslušné výrobní fázi

5.1.9 Výrobní fáze prefabrikovaných nosníků tvořících spojitý nosník zmonolitněný spřaženou deskou

Pro spojité nosníky z prefabrikovaných nosníků zmonolitněných spřaženou deskou se v posledním kroku průvodce nastavují vlastnosti výrobních fází jednotlivých prefabrikovaných nosníků tvořících spojitý nosník.

Jee StatiCa° Calculate yesterday's estimates								
Výrobní fáze prefa nosníků								
□ Totožná historie prefa nosníků □ Identické dočasné podpory								
Nosník 1 (Lb = 2,56m) Nosník 2 (Lb =	5m) Nos	ník 3 (Lb = 1,	2m)				
Fáze výstavby	Stáří [d]	PRE	POST	L1 [m]	L [m]	L2 [m]	n	
🗷 Betonáž	0							
🖉 Předpětí	5	۲	0	0	2,56	0		
🖉 Skládka	5,1			0,512	1,536	0,512	0	
Přeprava	25			0,512	1,536	0,512	0	
Dočasné podpory	26			0,512	1,536	0,512	0	
🗵 Betonáž spřažené desky	28			0,512	1,536	0,512	1	
🗵 Konečné podpory	35							
Provozní fáze	Stáří [d]							
Ostatní stálé zatížení	60							
Konec návrhové životnosti	18250							
< Zpět		Dokor	nčit		Zr	ušit		

Volby dialogu:

- Totožná historie prefa nosníků je-li volba zatržena, přebírají se časy výrobních fází prefa nosníků z časů prvního prefa nosníku do následujících nosníků. Pro fáze Vnesení předpětí a Skládka se bere hodnota stáří absolutně. Pro fáze Přeprava a Dočasné podpory se časy fází berou relativně vůči času fáze Betonáž spřažené desky.
- Identické dočasné podpory je-li volba zatržena, přebírá se poměrná poloha dočasných podpor vůči délce nosníku z jednotlivých fází prvního prefa nosníku do následujících nosníků.
- Záložky Nosník x na jednotlivých záložkách lze nastavit parametry lokální časové osy prefabrikovaného nosníku. Nastavení je obdobné definici fází pro spřažené nosníky o jednom poli – viz <u>Fáze výstavby</u>. Ve sloupečcích PRE/POST lze zapnout/vypnout vnesení předpětí dodatečným předpínáním nebo předpínáním předem.

5.2 Nastavení vykreslování konstrukce

Pro nastavení způsobu vykreslování konstrukce jsou ve všech příkazech navigátoru dostupné karty **Nastavení vzhledu** a **Obrázek průřezu**.

Pro nosníky zatížené ve dvou rovinách jsou k dispozici karty Zobrazení a Axonometrie.

5.2.1 Karta Nastavení zobrazení

[Kóty	🍟 Čísla uzlů						
Lokální osy	Čísla prvků						
Nastavení zobrazení							

Jednotlivé příkazy karty Nastavení zobrazení:

- Kóty zapne nebo vypne zobrazení kót geometrie nosníku v obrázku konstrukce.
- Lokální osy zapne nebo vypne zobrazen lokálních souřadných systémů prvků v obrázku konstrukce.
- Čísla uzlů zapne nebo vypne vykreslování čísel uzlů v obrázku konstrukce
- Čísla prvků zapne nebo vypne vykreslování čísel prvků v obrázku konstrukce

5.2.2 Karta Obrázek průřezu

Text	
Měřítko:	
1,00	•
Obrázek prů	iřezu

Příkazy na kartě Obrázek průřezu:

- Popisy zapne nebo vypne zobrazení názvů průřezů
- Měřítko zadání hodnoty převýšeného měřítka vykreslení ve směru osy Z.

5.2.3 Karta Zobrazení



Jednotlivé příkazy karty Zobrazení:

- Rozvinutý přepne do režimu vykreslení nosníku v rozvinutém tvaru
- Axo přepne do režimu kreslení konstrukce v axonometrickém zobrazení.

5.2.4 Karta Axonometrie

🛃 Čelní 🕻 Shora 🧶 Axo	
Axonometrie	

Jednotlivé příkazy karty Axonometrie:

- Čelní přepne na pohled proti směru osy Y globálního souřadného systému.
- Shora přepne na pohled proti směru osy Z globálního souřadného systému.
- Axo přepne na výchozí pohled v axonometrickém zobrazení.

Vodorovným a svislým posuvníkem lze konstrukcí pootáčet kolem příslušných os.

6 Zadání konstrukce

Jednotlivá dílčí data o konstrukci se zadávají příslušnými příkazy navigátoru. Zadání vstupních dat je sdruženo do skupin příkazů **Projekt**, **Geometrie** a **Zatížení**. Při zadávání stačí postupovat navigátorem shora dolů.

Veškerá data se zadávají z klávesnice do tabulek. Není použito grafické zadávání – kreslení, zadávání pomocí myši, atd.



6.1 Data projektu

Příkazem navigátoru **Data projektu** se v datovém okně zobrazí tabulka pro zadání základních a identifikačních údajů o projektu.

Obsah tabulky se liší podle typu aktuálního nosníku.

Data projektu

4	Nastavení typu a normy								
	Národní norma	EN -							
	Národní příloha	EN							
	EN 1992-2								
	Typ mostu	Žádný most 🔹							
	Typ nosníku	Prefabrikovaný betonový nosník							
	Prefabrikovaný betonový nosník	Spřažený předem předpjatý 🔹							
	Návrhová životnost	50 let 🔹							
	Zatížitelnost								
4	Geometrie a nastavení zatížení								
	Geometrie a zatížení	Přímý nosník zatížený ve svislé rovině							
	Pružné podpory								
	Poměr pro nezatížená pole	0							
	Zarovnání nosníku	Horní povrch 🔹							
	Polohy podpor	Dolní povrch 🔹							
4	Identifikace								
	Jméno								
	Číslo								
	Autor								
	Popis								
	Datum	7. 3. 2017							

Skupina Nastavení typu a normy:

- Národní norma zobrazuje se národní norma projektu.
- Národní příloha nastavení aktuální národní přílohy pro betonové prvky posuzované podle normy EN.
- EN 1992-2 zapne nebo vypne podporu normy EN1992-2 pro posouzení betonových nosníků.
- Typ mostu vypisuje se nastavený typ mostu pro generování skupin proměnných zatížení.
- Typ nosníku v seznamu se vypisuje (pro ocelové nosníky) nebo lze nastavit (pro betonové nosníky) typ řešeného nosníku viz <u>Výběr typu nosníku</u>.
- Prefabrikovaný betonový nosník v seznamu se nastavuje typ prefabrikovaného betonového nosníku – viz <u>Výběr typu nosníku</u>.
- Monolitický betonový nosník v seznamu se nastavuje typ monolitického betonového nosníku – viz <u>Výběr typu nosníku</u>.

- Návrhová životnost výběr uvažované délky návrhové životnosti betonové konstrukce.
- Zatížitelnost zapne/vypne podporu výpočtu zatížitelnosti mostních konstrukcí.

Skupina Geometrie a nastavení zatížení:

- Geometrie a zatížení v seznamu lze vybrat z následujících typů geometrie a působení zatížení na nosníku:
 - Přímý nosník zatížený ve svislé rovině lze zadat přímý vodorovný nosník (lze editovat souřadnice X uzlů). Zatížení může působit v rovině YZ globálního souřadného systému.
 - Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D lze zadat přímý nebo polygonální nosník (lze editovat souřadnice uzlů X a Y). Je-li v datech projektu zapnuta volba Sklon nosníku, lze zadat souřadnice Z uzlů. Zatížení může působit ve všech směrech globálního souřadného systému, popř. lokálního souřadného systému prvků.
- Sklon nosníku je-li volba zatržena, lze zadat skloněný nosník pro jednotlivé uzly nosníku lze zadat jejich hodnotu souřadnice Z v globálním souřadném systému. Skloněný nosník lze zadat pouze pro typ geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Pružné podpory je-li volba zatržena, lze zadat tuhost podpor v posunu a natočení.
- Poměr pro nezatížená pole zadání hodnoty procenta proměnného spojitého zatížení, které působí v nezatíženém poli. Při zadání hodnoty 0 nepůsobí v poli žádné zatížení, při zadání 0.25 působí v poli čtvrtina původního zatížení.
- Zarovnání nosníku viz Výběr typu nosníku.
- Polohy podpor viz Výběr typu nosníku.

Skupina Identifikace:

- Jméno zadání jména projektu.
- Číslo zadání identifikačního čísla projektu.
- Autor zadání jména autora.
- Popis zadání přídavných informací o konstrukci.
- Datum datum provedení výpočtu.

6.2 Průřezy

Jednotlivým prvkům konstrukce je nutné přiřadit příslušné průřezy. Zadání průřezů se spustí příkazem navigátoru **Data projektu > Průřezy**.



Klepnutím na Kopírovat nad tabulkou se vytvoří kopie aktuálního průřezu.

Aktuální průřez se smaže klepnutím na ¹ nad tabulkou. Nelze smazat průřez, který je přiřazen některému z prvků konstrukce.

Nový průřez se do projektu přidá klepnutím na 💷 nad tabulkou.

Zobrazí se dialog **Navigátor pro práci s průřezy**, ve kterém jsou dostupné průřezy setříděny do následujících skupin:

- Základní standardní tvary betonových průřezů.
- Pokročilé tvary betonových průřezů používaných převážně v mostním stavitelství, obecný betonový průřez.
- Válcované ocelové válcované průřezy I, L, U, T, pásovina, kruhová trubka, čtvercová a obdélníková trubka.
- Svařované, složené složitější průřezy sestavené z válcovaných průřezů, obecný ocelový průřez.
- **Spřažené** tvary průřezů pro výpočet spřažených monolitických nebo prefabrikovaných nosníků (výpočty se zohledněním fází výstavby).

Klepnutím na požadovaný tvar průřezu se do projektu přidá nový průřez a nastaví se jako aktuální.

Základní Pokročilé Válcované průřezy Svařované, složené	Základní Pokročilé Válcované průřezy Svařované, složené
	ITTT
	<u>1</u>
Základní Pokročilé Válcované průřezy Svařované, složené	Základní Pokročilé Válcované průřezy Svařované, složené

V levé části datového okna se vypisuje seznam průřezů již zadaných v projektu. Pro každý průřez jsou k dispozici tlačítka:

• 🔊 - spustí zadání nového průřezu, kterým bude nahrazen existující průřez v projektu.

V pravé části datového okna lze na kartě **Parametry** editovat parametry zvoleného průřezu. Na kartě **Charakteristiky** se zobrazuje tabulka se spočtenými průřezovými charakteristikami.

6.3 Materiály

Příkazem navigátoru **Projekt > Materiály** se spustí prohlížení a editace charakteristik materiálů použitých v projektu.

Mat	teriály	Promazat]				
	Název	τ	Тур Т		4	Fyzikální vlastnosti	
>	C25/30		Beton	/		m [kg/m3]	2500
	Upraven	ý S 235	Ocel			ν	0,2
		-				α [10e-6/K]	10
						λ [W/(m.K)]	0,8
						c [kJ/(kg.K)]	0,00075
					4	EN 1992-1-1	
						fck [MPa]	25,0
						Vypočítat závislé ve	\checkmark
						Ecm [MPa]	31475,8
						G [MPa]	13114,9
						fcm [MPa]	33,0
						fctm [MPa]	2,6
						fctk,0,05 [MPa]	1,8
						fctk,0,95 [MPa]	3,3
						εc2 [1e-4]	20,0
						εcu2 [1e-4]	35,0
						Exponent - n	2
						εc3 [1e-4]	17,5
						εcu3 [1e-4]	35,0
						Rozměr zrna kame	16
						Typ kameniva	Křemen *
						Třída cementu	R ×
						Typ diagramu	Parabolický 👘 🔹

V tabulce **Materiály** se vypisuje seznam materiálů, které jsou přiřazeny jednotlivým průřezům v konstrukci.

- klepnutím na editační tlačítko dojde k převedení materiálu ze systémového na upravitelný – změní se jméno materiálu a jednotlivé položky materiálových charakteristik lze měnit. Změna ovlivní všechny průřezy, které mají přiřazen upravený materiál.
- klepnutím na tlačítko se zobrazí dialog se seznamem materiálů v systémové knihovně.
 Po výběru materiálu ze seznamu se nahradí upravovaný materiál materiálem ze systémové knihovny. Změna ovlivní všechny průřezy, kterým byl původní materiál přiřazen.
- I uloží aktuální (upravený) materiál do vybrané nebo nové tabulky materiálů v uživatelské databázi.
- **Promazat** tlačítko je dostupné tehdy, jsou-li v projektu materiály, které nejsou přiřazeny žádnému průřezu. Po klepnutí na tlačítko se nepřiřazené materiály z projektu odstraní.

6.4 Geometrie

Jednotlivými příkazy navigátoru ve skupině Geometrie se zadávají prvky a náběhy nosníku.

6.4.1 Prvky a náběhy

Zadání prvků nosníku, excentricit prvků a náběhů na prvcích se spustí příkazem navigátoru **Geometrie > Prvky**.

V tabulce Prvky v datovém okně se definují jednotlivé prvky nosníku.



Nový prvek na konec nosníku se přidá klepnutím na 💷 nad tabulkou prvků.

Jednotlivé sloupce tabulky Prvky:

- X poloha konce prvku od počátku globálního souřadného systému.
- **Délka** zadání hodnoty délky prvku. Změna délky prvku ovlivňuje polohu všech uzlů nosníku, tj. při změně délky prvku nedojde ke změně délky ostatních prvků.
- Delta X zadání vzdálenosti koncového uzlu prvku od počátečního uzlu prvku ve směru globální osy X (přírůstek souřadnice ve směru osy X). Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Delta Y zadání vzdálenosti koncového uzlu prvku od počátečního uzlu prvku.ve směru globální osy Y (přírůstek souřadnice ve směru osy Y). Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.

• Průřez - ze seznamu dostupných průřezů se vybere průřez, který se přiřadí prvku nosníku.

Klepnutím na 🗹 lze změnit parametry aktuálního průřezu prvku nosníku. Klepnutím na 🔎 lze přidat nový průřez a zároveň jej přiřadit prvku nosníku.

- přidá nový prvek za příslušný prvek nosníku.
- smaže příslušný prvek nosníku.

6.4.1.1 Náběhy a excentricity

Jednotlivým prvkům nosníku lze přiřadit náběh. Náběh může být definován na začátku prvku, na konci prvku nebo na obou koncích prvku. Náběh je určen délkou a dvěma průřezy – původním průřezem prvku a průřezem přiřazeným náběhu na příslušném konci prvku.

Pro aktuální prvek vybraný v tabulce **Prvky** se zobrazují vlastnosti náběhu a excentricity přiřazené aktuálnímu prvku.

Jednotlivé vlastnosti náběhu:

- **Typ** v seznamu se vybírá, na kterém konci prvku má být náběh.
 - Žádný na prvku není žádný náběh
 - Symetrický náběhy jsou definovány na začátku i konci prvku a oba náběhy mají stejné vlastnosti
 - Levý konec náběh je definován pouze na začátku prvku
 - Pravý konec náběh je definován na konci prvku
 - Oba konce náběhy jsou definovány na začátku i konci prvku a oba náběhy mohou mít různé vlastnosti
- Levý (Pravý) konec definice vlastností náběhu na příslušném konci prvku.
 - Průřez v seznamu se vybírá průřez náběhu. V seznamu se zobrazují pouze průřezy,

které mohou vytvořit náběh s průřezem prvku. Klepnutím na editační tlačítko 🗾 se spustí změna vlastností aktuálního průřezu náběhu.

Klepnutím na tlačítko 🔊 se spustí zadání nového průřezu pro definici náběhu. Tento průřez je stejného typu jako průřez prvku.

- Excentricity zadání excentricit na koncích prvku:
 - Zač Y zadání vzdálenosti mezi těžištěm průřezu a referenční osou ve směru osy Y na začátku pole.
 - Zač Z zadání vzdálenosti mezi těžištěm průřezu a referenční osou ve směru osy Z na začátku pole.
 - Konec Y zadání vzdálenosti mezi těžištěm průřezu a referenční osou ve směru osy Y na konci pole.
 - Konec Z zadání vzdálenosti mezi těžištěm průřezu a referenční osou ve směru osy Z na konci pole.
 - Zarovnání náběhu výběr způsobu zarovnání náběhu v poli:
 - Horní povrch definiční průřezy náběhů v poli jsou zarovnány k horní hraně prvního průřezu v poli.
 - Střednice průřezy náběhu mají těžiště umístěno na střednici pole.
 - **Dolní povrch** definiční průřezy náběhů v poli jsou zarovnány k dolní hraně prvního průřezu v poli.



Výpočetní model konstrukce



Převod modelu konstrukce na výpočetní model (konečné prvky pro výpočet).
6.4.2 Podpory

Definice podpor v uzlech nosníku a sklonu nosníku se spustí příkazem navigátoru **Geometrie > Podpory**.

Poc	Podpory								
	Uzel T	U X Y	<mark>zlová</mark> Z	Z [m]					
	1						0,00		
>	2						0,00		
	3						0,00		
	4						0,00		
	5		V				0,00		
	6						0,00		

Podpory a sklon nosníku se editují v tabulce **Podpory**.

Tabulka Podpory obsahuje sloupce:

- Uzel vypisuje se číslo uzlu.
- X je-li volba zatržena, zachycuje podpora v příslušném uzlu posun ve směru osy X globálního souřadného systému.
- Y je-li volba zatržena, zachycuje podpora v příslušném uzlu posun ve směru osy Y globálního souřadného systému. Tento sloupec je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Z je-li volba zatržena, zachycuje podpora v příslušném uzlu posun ve směru osy Z globálního souřadného systému.
- Rx je-li volba zatržena, zachycuje podpora v příslušném uzlu stočení kolem osy X globálního souřadného systému. Tento sloupec je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Ry je-li volba zatržena, zachycuje podpora v příslušném uzlu stočení kolem osy Y globálního souřadného systému.
- Rz je-li volba zatržena, zachycuje podpora v příslušném uzlu stočení kolem osy Z globálního souřadného systému. Tento sloupec je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Z zadání hodnoty souřadnice uzlu ve směru globální osy Z. Hodnotu lze zadat pro uzly ode-

mčené klepnutím na A. Pro uzly mezilehlé k odemčeným uzlům se hodnota souřadnice Z dopočítává, tzn. odemčené uzly určují sklon příslušné části osy nosníku. Tento sloupec je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie **Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D** a zapnutou volbou **Sklon nosníku**.

Pro projekty s nastaveným typem geometrie **Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D** lze v uzlu se zadanou podporou nadefinovat pootočení podpory. Je-li zapnuta podpora pružných podpor, lze zadat tuhosti podpory v jednotlivých směrech.

Poo	odpory									
	Uzel T	Uzlová podpora X Y Z Rx Rv Rz Z [m]	Systém podpory							
	1		Lokální systém Lokální - z předchozího nosníku 🔹							
>	2		 Tuhosti podpory 							
	3		kx [MN/m] 1000000,0							
	4		ky [MN/m] 1000000,0							
	5		kz [MN/m] 1000000,0							
	6		krz [MNm/rad] 1000000,0							

Skupina Systém podpory – nastavení pootočení podpory:

- Lokální systém výběr způsobu určení natočení podpory:
 - Globální natočení se zadává sledem pootočení kolem os globálního souřadného systému.
 - Lokální z předchozího nosníku podpora se pootočí tak, že směry jednotlivých os pootočené podpory jsou rovnoběžné s odpovídajícími osami lokálního souřadného systému prvku před podporou.
 - Lokální z následujícího nosníku podpora se pootočí tak, že směry jednotlivých os pootočené podpory jsou rovnoběžné s odpovídajícími osami lokálního souřadného systému prvku následujícího za podporou.
 - Lokální průměr z obou nosníků podpora se pootočí tak, že směry jednotlivých os pootočené podpory jsou rovnoběžné (popř. kolmé) se směrem odpovídajícím polovině úhlů mezi odpovídajícími osami lokálních souřadných systémů prvků před a za podporou.
- **Natočení** zadání sledu natočení kolem jednotlivých os globálního souřadného systému textovým řetězcem, např. X30 Y45 Z20.

Skupina **Tuhost podpory** – zadání tuhosti podpor. Pro pružné podpory znamená hodnota 1e7 MN/m, resp. MN/rad tuhou podporu v příslušném směru:

- kx zadání hodnoty tuhosti podpory v posunu ve směru osy x souřadného systému podpory.
- ky zadání hodnoty tuhosti podpory v posunu ve směru osy y souřadného systému podpory.
- kz zadání hodnoty tuhosti podpory v posunu ve směru osy z souřadného systému podpory.
- krx zadání hodnoty tuhosti podpory v pootočení kolem osy x souřadného systému podpory.
- kry zadání hodnoty tuhosti podpory v pootočení kolem osy y souřadného systému podpory.
- krz zadání hodnoty tuhosti podpory v pootočení kolem osy z souřadného systému podpory.

Skupina Excentricita – zadání excentricity podpor:

- Y vzdálenost podpory od referenční křivky ve směru globální osy Y.
- Z vzdálenost podpory od referenční křivky ve směru globální osy Z.

6.5 Zatížení

Jednotlivými příkazy navigátoru ve skupině **Zatížení** se zadávají zatěžovací stavy, bodová zatížení, spojitá zatížení, liniová zatížení, zatížení poklesy podpor a kombinace zatížení.

V rámci zadání zatížení lze také zadat tzv. uživatelem definované vnitřní síly – po délce nosníku se zadají přímo průběhy vnitřních sil nebo se průběhy naimportují z XML souboru.

6.5.1 Skupiny zatěžovacích stavů

Každý zatěžovací stav je zařazen do skupiny zatěžovacích stavů.

Stavy, které jsou zařazeny v jedné skupině, se při generování součinitelů zatížení pro kombinace považují za jeden zatěžovací stav.

Zadání skupin zatěžovacích stavů se spustí příkazem navigátoru Zatížení > Zatěžovací stavy.

6.5.1.1 Skupiny stálých zatížení

Skupiny stálých zatížení se definují na kartě Skupiny stálých zatížení.

Data							
Zatě	žovací stavy Skup	oiny stálých za	tížení S	kupiny pr	oměni	ných zatíž	ení
Sku	ipiny stálých zat	ížení 🙀					
	Název	γ G,sup [-]	γ G,inf	₹[-]			
>	LG1	1,35	1,00	0,85	×		

Jednotlivé sloupce tabulky Skupiny stálých zatížení:

- Název zadání jména skupiny zatížení.
- γ G,sup zadání hodnoty dílčího součinitele pro stálé nepříznivé zatěžovací stavy v kombinacích MSÚ.
- γ G,inf zadání hodnoty dílčího součinitele pro stálé příznivé zatěžovací stavy v kombinacích MSÚ.
- ξ zadání hodnoty redukčního součinitele pro nepříznivá stálá zatížení.

Nová skupina stálých zatěžovacích stavů se přidá klepnutím na istalých zatěžovacích stavů.

6.5.1.2 Skupiny proměnných zatížení

Skupiny proměnných zatížení se definují na kartě Skupiny proměnných zatížení.

C	Data											
	Zatěžovací stavy Skupiny stálých zatížení Skupiny proměnných zatížení											
Skupiny proměnných zatížení Generovat skupiny pro mosty Žádný most							~					
		Jméno	Тур	γq[-]	Ψ0[-]	Ψ1[-]	Ψ2[-]					
	>	LG2	Výběrová 🔹	1,50	0,70	0,50	0,30	×				
		LG3	Standardní 🔹 🔻	1,50	0,70	0,50	0,30	×				

Jednotlivé sloupce tabulky Skupiny proměnných zatížení:

- Název zadání jména skupiny zatížení.
- **Typ** nastavení typu skupiny proměnných zatížení. Nastavení typu určuje působení zatěžovacích stavů ze skupiny v příslušných kombinacích.
 - Standardní zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v kombinacích MSÚ a MSP.
 - Výběrová zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v kombinacích MSÚ a MSP. V kritické kombinaci může působit pouze jeden stav ze skupiny.
 - Mimořádné zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v základních kombinacích MSÚ a MSP. V mimořádné kombinaci jsou pak považovány za návrhovou hodnotu mimořádného zatížení Ad.
 - Mimořádné, Výběrová zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v základních kombinacích MSÚ a MSP. V mimořádné kombinaci jsou pak považovány za návrhovou hodnotu mimořádného zatížení Ad. V kritické kombinaci může působit pouze jeden stav ze skupiny.
 - Únavové, Výběrová zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v základních kombinacích MSÚ a MSP. V kombinaci na únavu jsou pak považovány za únavové zatížení Qfat. V kritické kombinaci může působit pouze jeden stav ze skupiny.
- γq zadání hodnoty dílčího součinitele proměnných zatížení v kombinacích MSÚ.
- ψ0 zadání hodnoty dílčího součinitele proměnných zatížení v kombinacích MSÚ a MSP charakteristická.
- ψ1- zadání hodnoty dílčího součinitele proměnných zatížení v kombinacích MSP častá.
- ψ2 zadání hodnoty dílčího součinitele proměnných zatížení v kombinacích MSP kvazistálá.

Nová skupina proměnných zatěžovacích stavů se přidá klepnutím na in nad tabulkou skupin proměnných zatěžovacích stavů.

6.5.1.3 Skupiny proměnných zatížení pro mostní konstrukce

Zatè	Zatěžovací stavy Skupiny stálých zatížení Skupiny proměnných zatížení									
Ski	kupiny proměnných zatížení 👍 Generovat skupiny pro mosty Lávka pro chodce 🗸									
	Jméno	Тур	Skupina zatížení lávek pro chodce	γq	Ψ0	Ψ1	Ψ2			
	gr1	Výběrová 🔹	gr1 ·	1.5	0.4	0.4	0	×		
	Qfvk	Výběrová 🔹	Qfvk •	1.5	0	0	0	*		
	gr2	Výběrová 🔹	gr2 •	1.5	0	0	0	*		
	Fwk	Výběrová 🔹	Fwk	1.5	0.3	0.2	0	*		
	Teplotní - Tk	Výběrová 🔹	Teplotní - Tk 🔹	1.5	0.6	0.6	0.5	×		
	QSn,k - provádění	Výběrová 🔹	QSn,k - provádění 🔹	1.5	0.8	0	0	*		
>	Provádění - Qc	Výběrová 🔹	Provádění - Qc 🔹	1.5	1	0	1			

- Generovat skupiny pro mosty vygeneruje skupiny zatížení s výchozími hodnotami součinitelů ψ pro aktuálně nastavený typ mostní konstrukce podle příslušných tabulek přílohy A2 EN 1990. Příkaz je dostupný, pokud neexistuje žádná skupina proměnných zatěžovacích stavů.
- Seznam typů mostních konstrukcí výběr typu mostní konstrukce, pro kterou se budou vytvářet skupiny proměnných zatížení. Aby bylo možné typ mostní konstrukce změnit, nesmí existovat žádná skupina proměnných zatížení tzn. všechny všech proměnné zatěžovací stavy je nutné změnit na stálé a poté je nutné vymazat všechny skupiny proměnných zatěžovacích stavů.

- Silniční most budou se zadávať/generovať skupiny zatížení pro mosty pozemních komunikací podle tabulky A2.1 přílohy A2 EN 1900.
- Lávka pro chodce budou se zadávat/generovat skupiny zatížení pro lávky pro chodce podle tabulky A2.2 přílohy A2 EN 1900.
- Železniční most budou se zadávat/generovat skupiny zatížení pro železniční most podle tabulky A2.3 přílohy A2 EN 1900.
- Žádný most budou se zadávat běžné (ne mostní) skupiny proměnných zatížení.

Tabulka Skupiny proměnných zatížení pro mostní konstrukce obsahuje navíc sloupec:

• Skupina zatížení pro … - výběr typu skupiny mostního zatížení. Typ skupiny určuje možnost vzájemného spolupůsobení zatížení ve výsledných kritických kombinacích.

Ve výsledné kritické kombinaci mohou spolu působit skupiny zatížení podle následujících pravidel:

- Lávky pro chodce:
 - extrémní zatížení ze skupin pro zatížení dopravou (jedna ze skupin gr1, gr2, Qfwk);
 - zatížení větrem Fwk;
 - zatížení teplotou Tk;
 - zatížení sněhem Qsn,k;
 - staveništní zatížení Qc.
- Silniční mosty:
 - extrémní zatížení ze skupin pro zatížení dopravou gr1a, gr1b..gr5, kde gr1a se vyhodnocuje jako obálka z gr1a-TS, gr1a-UDL a gr1a-chodci a cyklisti (tzn. ve výsledné kombinaci se mohou vyskytnout zároveň všechny podskupiny gr1a);
 - extrémní zatížení ze skupin pro zatížení větrem (jedna ze skupin Fwk, Fw*);
 - zatížení teplotou Tk;
 - zatížení sněhem Qsn,k;
 - staveništní zatížení Qc.
- Železniční mosty:
 - extrémní zatížení ze skupin pro nejúčinnější zatížení dopravou (jedna ze skupin gr11..gr31);
 - extrémní zatížení ze skupin pro ostatní provozní zatížení (jedna ze skupin Aerodynamické účinky, Údržba);
 - extrémní zatížení ze skupin pro zatížení větrem (jedna ze skupin Fwk, Fw*);
 - zatížení teplotou Tk;
 - zatížení sněhem Qsn,k;
 - staveništní zatížení Qc.

V tabulce **Uživatelské skupiny mostních zatížení** lze nadefinovat názvy uživatelských skupin zatížení pro mosty. Nadefinované názvy se pak přidají do seznamu typů mostních zatížení ve sloupci **Skupina zatížení pro …** v tabulce **Skupiny proměnných zatížení**.

Uživatelská skupina mostních zatížení nemá přiřazeny výchozí hodnoty součinitelů pro kombinace, požadované hodnoty součinitelů je nutné nastavit v tabulce **Skupiny proměnných zatížení**.

Tlačítka nad tabulkou Uživatelské skupiny mostních zatížení:

- přidá novou uživatelskou skupinu mostních zatížení.

Jednotlivé sloupce tabulky Uživatelské skupiny mostních zatížení:

- Název zadání jména skupiny zatížení.
- **Doprava** je-li volba zatržena, jsou zatížení v této skupině při generování kombinací považována za zatížení dopravou.

6.5.2 Zatěžovací stavy pro nefázované nosníky

Zadání zatěžovacích stavů se spustí příkazem navigátoru Zatížení > Zatěžovací stavy.

Zatížení se sdružují do zatěžovacích stavů. Zatěžovací stavy mohou mít typ Stálé nebo Proměnné.

Pro předpjatý nosník se podle typu předpínání vytvoří jeden nebo dva zatěžovací stavy se jmény "POST", resp. "PRE", který slouží pro přenos účinků ekvivalentních zatížení od předpínacích kabelů do statického modelu nosníku. Zatěžovací stavy pro předpětí nelze smazat.

Stav pro vlastní tíhu se může generovat automaticky.



Zatěžovací stavy Skupiny stálých zatížení Skupiny proměnných zatížen

Zat	ěžovací stavy 📥 Kopírova	t vybrané Kritické šablony Sr				
	Jméno T	Skupina zatížení	Тур		4	Rovnoměrné zatížení
	SW	LG1 - Stálé 🔹	Stálé	*		Hodnota [kN/m] 0,0
	G	LG1 - Stálé 🔹	Stálé	×		-
	Q	LG2 - Výběrová 🔹	Proměnné	*	4	Vlastní tíha
>	Q-1-0-3	LG2 - Výběrová 🔹	Proměnné	*		Podle průřezu
	Q-0-2-0	LG2 - Výběrová 🔹	Proměnné	*		Hodnota [kN/m] -5,9
	Q-1-2-0	LG2 - Výběrová 🔹	Proměnné	*		
	Q-0-2-3	LG2 - Výběrová 🔹	Proměnné	*		

Nový stav se přidá klepnutím na e nad tabulkou zatěžovacích stavů.

Vybraný zatěžovací stav lze zkopírovat klepnutím na Kopírovat.

Je-li vybrán zatěžovací stav s typem Proměnný, lze klepnutím na Kritické šablony vygenerovat proměnné zatěžovací stavy pro vyhledání maximálních momentů v polích a nad podporami a pro vyhledání maximálních reakcí v podporách.

Není-li v projektu zadán zatěžovací stav typu Vlastní tíha, lze jej vygenerovat klepnutím na Vlastní tíha.

Pro aktuální zatěžovací stav se zobrazuje tabulka s doplňujícími vlastnostmi stavu.

Jednotlivé sloupce tabulky Zatěžovací stavy:

- Jméno zadání jména zatěžovacího stavu.
- Skupina zatížení přiřazení skupiny zatížení pro zatěžovací stav.
- Typ přepnutí typu zatěžovacího stavu Stálé nebo Proměnné.
- smaže příslušný zatěžovací stav.

Skupina vlastností Rovnoměrné zatížení (není dostupná pro stav typu Vlastní tíha):

• Hodnota - zadání hodnoty rovnoměrného spojitého zatížení, které bude v příslušném zatěžovacím stavu působit na všechna pole nosníku.

Skupina vlastností Vlastní tíha (dostupná pouze pro stav typu Vlastní tíha) :

- Podle průřezu je-li volba zatržena, generuje se zatížení pro vlastní tíhu automaticky na jednotlivé prvky nosníku podle aktuálního průřezu přiřazeného prvkům. Hodnotu zatížení nelze editovat.
- Hodnota není-li zatržena volba Podle průřezu, lze zadat hodnotu spojitého zatížení působícího jako vlastní tíha na všechny prvky konstrukce. Výchozí hodnota zatížení se spočte podle výchozího průřezu nosníku a hodnotu lze upravovat. Upozornění: při tomto nastavení se vypočtená hodnota vlastní tíhy při změnách průřezů prvků automaticky nepřepočítává!

6.5.3 Zatěžovací stavy pro fázované nosníky

Pro fázované nosníky se pro každou fázi generují následující zatěžovací stavy:

- Stav pro přírůstek stálých zatížení. Stav má název G(n), kde n je číslo příslušné fáze. Do tohoto stavu se přidávají stálá zatížení, která začínají působit v příslušné fázi.
- Stav pro reologické účinky. Stav má název R(n), kde n je číslo příslušné fáze. Do tohoto stavu nelze přidat žádná zatížení. Do stavů se ukládají v průběhu výpočtu výsledky od reologických účinků. Stav se generuje pro úlohy řešené časově závislou analýzou.

Tyto automaticky generované stavy nelze smazat.

Číslo fáze, do které je stálý stav přiřazený, se vypisuje ve sloupečku **Fáze výstavby**. Zatěžovací stav se přiřazuje do fáze při definování fází – viz **Fáze výstavby**.



Jméno	T Rovnoměrné zatížení [l	kN/n T Skupina zatížení	Fáze vý:	Тур	
SW (1)	Podle průřezu	LG1 - Stálé	• 1	Stálé	
G (2)	-8,0	LG1 - Stálé	• 2	Stálé	
PRE (2)	Nelze editovat	LG1 - Stálé	• 2	Stálé	
G (3)	0,0	LG1 - Stálé	• 3	Stálé	
G (4)	0,0	LG1 - Stálé	- 4	Stálé	
G (5)	0,0	LG1 - Stálé	• 5	Stálé	
SWS (6)	Podle průřezu	LG1 - Stálé	• 6	Stálé	

Pro úlohy počítané časovou analýzou je nad tabulkou zatěžovacích stavů přepínač **Zobrazit reologické zatěžovací stavy** – zapne nebo vypne zobrazení reologických zatěžovacích stavů v tabulce zatěžovacích stavů.

6.5.4 Bodová silová zatížení

Zadání bodových silových zatížení se spustí příkazem navigátoru Zatížení > Bodové síly.

Na libovolný prvek nosníku lze zadat bodové síly. Bodová síla působí ve směru vybrané osy lokálního nebo globálního souřadného systému, popř. může být zadán sklon síly od osy.

Kladná hodnota zatížení určuje sílu, která působí v kladném směru osy



V seznamu **Zatěžovací stav** se nastavuje aktuální zatěžovací stav. Existující bodová silová zatížení z tohoto stavu se vypíší v tabulce.

Nové bodové silové zatížení se do aktuálního zatěžovacího stavu přidá klepnutím na is nad tabulkou bodových silových zatížení.

Jednotlivé sloupce tabulky Silová zatížení v bodech:

- Prvek zadání čísla prvku, na který síla působí.
- Velikost zadání hodnoty bodové síly.
- X zadání pozice působiště zatížení od počátku prvku. Hodnota se zohledňuje pouze tehdy, je-li ve sloupci **Pozice** nastaven způsob zadání X.
- **Pozice** výběr způsobu zadání pozice bodového zatížení na prvku. Je možné vybrat z následujících možností:
 - X na prvek působí jedna síla ve vzdálenosti od počátku prvku zadané ve sloupci X.
 - P1/2 na prvek působí jedna síla v polovině délky prvku.
 - P1/3 na prvek působí síly ve třetinách délky prvku.
 - **P1/4** na prvek působí síly ve čtvrtinách délky prvku.
 - **P1/5** na prvek působí síly v pětinách délky prvku.
- Směr výběr osy souřadného systému, v jejímž směru zatížení působí. Je možné vybrat z následujících směrů:

- Globální Z zatížení působí ve směru osy Z globálního souřadného systému.
- Globální Y zatížení působí ve směru osy Y globálního souřadného systému. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Globální X zatížení působí ve směru X globálního souřadného systému.
- Lokální z zatížení působí ve směru osy z lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Lokální y zatížení působí ve směru osy y lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Lokální x zatížení působí ve směru osy x lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Úhel zadání odchylky směru působení zatížení od příslušné osy. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nosník zatížený ve svislé rovině.
- Ey zadání excentricity zatížení ve směru osy y lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Ez zadání excentricity zatížení ve směru osy z lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- 📕 smaže příslušnou sílu.

6.5.5 Bodová momentová zatížení

Zadání bodových momentových zatížení se spustí příkazem navigátoru **Zatížení > Bodové momenty**.

Na libovolný prvek nosníku lze zadat bodové momenty. Bodový moment může působit kolem vybrané osy lokálního souřadného systému prvku.



V seznamu **Zatěžovací stav** se nastavuje aktuální zatěžovací stav. Existující bodové momenty z tohoto stavu se vypíší v tabulce.

Nový bodový moment se do aktuálního zatěžovacího stavu přidá klepnutím na in nad tabulkou bodových momentů.

Jednotlivé sloupce tabulky Momentová zatížení v bodech:

- Prvek zadání čísla prvku, na který moment působí.
- Velikost zadání hodnoty bodového momentu.
- X zadání pozice působiště zatížení od počátku prvku.
- Pozice výběr způsobu zadání pozice bodového momentu na prvku. Je možné vybrat z následujících možností:
 - X na prvek působí jeden moment ve vzdálenosti od počátku prvku zadané ve sloupci X.
 - P1/2 na prvek působí jeden moment v polovině délky prvku.
 - P1/3 na prvek působí momenty ve třetinách délky prvku.
 - P1/4 na prvek působí momenty ve čtvrtinách délky prvku.
 - P1/5 na prvek působí momenty v pětinách délky prvku.
- Směr nastavení osy lokálního souřadného systému prvku, kolem kterého bodový moment působí. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D. Je možné vybrat z následujících směrů:

- Lokální x moment působí kolem lokální osy x prvku.
- Lokální y moment působí kolem lokální osy y prvku.
- Lokální z moment působí kolem lokální osy z prvku.
- 📧 smaže příslušný moment.

6.5.6 Rovnoměrná zatížení

Zadání rovnoměrných spojitých zatížení se spustí příkazem navigátoru **Zatížení > Rovnoměrná zatížení**.

Na libovolný prvek lze zadat spojitá rovnoměrná zatížení. Rovnoměrné spojité zatížení působí ve směru vybrané osy globálního nebo lokálního souřadného systému, popř. může být zadán sklon zatížení od osy. Zatížení působí po celé délce prvku.

Kladná hodnota zatížení určuje sílu, která působí v kladném směru osy.



V seznamu **Zatěžovací stav** se nastavuje aktuální zatěžovací stav. Existující rovnoměrná zatížení z tohoto stavu se vypíší v tabulce.

Nové rovnoměrné zatížení se do aktuálního zatěžovacího stavu přidá klepnutím na is nad tabulkou zatížení.

Jednotlivé sloupce tabulky Rovnoměrná zatížení:

- Prvek zadání čísla prvku, na který zatížení působí.
- Velikost zadání hodnoty rovnoměrného spojitého zatížení.
- **Směr** výběr osy souřadného systému, v jejímž směru zatížení působí. Je možné vybrat z následujících směrů:
 - Globální Z zatížení působí ve směru osy Z globálního souřadného systému.
 - Globální Y zatížení působí ve směru osy Y globálního souřadného systému. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
 - Globální X zatížení působí ve směru X globálního souřadného systému.

- Lokální z zatížení působí ve směru osy z lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Lokální y zatížení působí ve směru osy y lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Lokální x zatížení působí ve směru osy x lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Umístění nastavení umístění zatížení. Tento sloupec je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D. Lze přepnout mezi volbami:
 - Délka zatížení je umístěno na celou délku prvku.
 - **Průmět** zatížení je umístěno na průmět prvku do příslušné osy. Umístění na průmět lze zadat pouze pro zatížení působící ve směru globálních os.
- Úhel zadání odchylky směru působení zatížení od příslušné osy. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nosník zatížený ve svislé rovině.
- Ey začátek zadání excentricity zatížení na začátku prvku ve směru osy y lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Ey konec zadání excentricity zatížení na konci prvku ve směru osy y lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Ez začátek zadání excentricity zatížení na začátku prvku ve směru osy z lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Ez konec zadání excentricity zatížení na konci prvku ve směru osy z lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- 送 smaže příslušnou sílu

6.5.7 Liniová zatížení

Zadání spojitých liniových zatížení se spustí příkazem navigátoru Zatížení > Liniová zatížení.

Na libovolný prvek lze zadat spojitá liniové zatížení. Liniové spojité zatížení působí ve směru vybrané osy lokálního nebo globálního souřadného systému, popř. může být zadán sklon síly od osy. Zatížení působí na prvku od bodu X1 do bodu X2 a může mít v bodech X1 a X2 různé hodnoty.

Kladná hodnota zatížení určuje sílu, která působí v kladném směru osy.



V seznamu Zatěžovací stav se nastavuje aktuální zatěžovací stav. Existující liniová zatížení z tohoto stavu se vypíší v tabulce.

Nové liniové zatížení se do aktuálního zatěžovacího stavu přidá klepnutím na intervence nad tabulkou zatížení.

Jednotlivé sloupce tabulky Liniová zatížení:

- Prvek zadání čísla prvku, na který zatížení působí.
- Velikost p1 zadání hodnoty zatížení v bodě X1.
- Velikost p2 zadání hodnoty zatížení v bodě X2.
- X1- zadání polohy počátku zatěžovacího impulsu na příslušném prvku.
- X2 zadání polohy konce zatěžovacího impulsu na příslušném prvku.
- Směr výběr osy souřadného systému, v jejímž směru zatížení působí. Je možné vybrat z následujících směrů:
 - Globální Z zatížení působí ve směru osy Z globálního souřadného systému.
 - Globální Y zatížení působí ve směru osy Y globálního souřadného systému. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
 - Globální X zatížení působí ve směru X globálního souřadného systému.

- Lokální z zatížení působí ve směru osy z lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Lokální y zatížení působí ve směru osy y lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Lokální x zatížení působí ve směru osy x lokálního souřadného systému prvku. Tento směr je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Umístění nastavení umístění zatížení. Tento sloupec je dostupný pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D. Lze přepnout mezi volbami:
 - Délka zatížení je umístěno na celou délku prvku.
 - **Průmět** zatížení je umístěno na průmět prvku do příslušné osy. Umístění na průmět lze zadat pouze pro zatížení působící ve směru globálních os.
- Úhel zadání odchylky směru působení zatížení od příslušné osy. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nosník zatížený ve svislé rovině.
- Ey začátek zadání excentricity zatížení na začátku prvku ve směru osy y lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Ey konec zadání excentricity zatížení na konci prvku ve směru osy y lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Ez začátek zadání excentricity zatížení na začátku prvku ve směru osy z lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Ez konec zadání excentricity zatížení na konci prvku ve směru osy z lokálního souřadného systému prvku. Tento sloupec je dostupný pouze pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- 送 smaže příslušnou sílu.

6.5.8 Zatížení poklesem podpory

Zadání zatížení poklesem podpory se spustí příkazem navigátoru Zatížení > Poklesy.

Do libovolné podpory lze zadat zatížení poklesem. Zatížení poklesem působí ve směru globální osy Z.

Kladná hodnota poklesu směřuje v kladném směru globální osy Z.



V seznamu Zatěžovací stav se nastavuje aktuální zatěžovací stav. Existující poklesy podpor z tohoto stavu se vypíší v tabulce.

Nové zatížení poklesem podpory se do aktuálního zatěžovacího stavu přidá klepnutím na Jednotlivé sloupce tabulky **Poklesy**:

- Podpora v uzlu zadání čísla uzlu s podporou, ve kterém pokles působí.
- Velikost zadání hodnoty poklesu.
- 🛛 i smaže příslušný pokles

6.5.9 Uživatelem zadané vnitřní síly

Zadání uživatelem definovaných vnitřních sil se spustí příkazem navigátoru **Zatížení > Uživatelem definované vnitřní síly**.

Jsou dostupné karty Uživatelem zadané vnitřní síly a Preference.

Uživatelem zadané hodnoty vnitřních sil se nezpracovávají v průběhu výpočtu, ale jsou přímo přetransformovány do vnitřních sil v příslušných stavech na příslušných prvcích a dále se s nimi pracuje stejně, jako s vnitřními silami vypočtenými řešičem.

Uživatelem zadané vnitřní síly lze zadat ručně nebo naimportovat z XML souboru vygenerovaného z programu SCIA Engineer.



V seznamu **Zatěžovací stav** se nastavuje aktuální zatěžovací stav. Existující uživatelem zadané vnitřní síly z tohoto stavu se vypíší v tabulce.

Nová definice uživatelem zadané vnitřní síly se do aktuálního zatěžovacího stavu přidá klepnutím na

nad tabulkou.

Není-li zatržena volba **Použít uživatelem zadané vnitřní síly**, nejsou uživatelem zadané vnitřní síly z příslušeného zatěžovacího stavu ve výsledcích výpočtu zohledněny, přestože jsou zadány.

Jednotlivé sloupce tabulky Uživatelem zadané vnitřní síly:

- Typ výběr způsobu zadání uživatelské vnitřní síly.
 - V polohách uživatelské vnitřní síly jsou definovány hodnotami složek vnitřních sil v zadaných polohách. Mezi zadanými polohami jsou hodnoty interpolovány lineárně.
 Polohy a příslušné hodnoty sil se definují v tabulce vpravo.
 - Křivkou uživatelské vnitřní síly jsou definovány křivkou mezi zadanými polohami.
 Křivky průběhů se definují v tabulce vpravo.
- Akce výběr spolupůsobení uživatelských vnitřních sil a vypočtených vnitřních sil od jiných zatížení ve stejném zatěžovacím stavu:
 - Přidat zadané uživatelské vnitřní síly se přičtou k vypočteným vnitřním silám od ostatních zatížení v příslušném zatěžovacím stavu.
 - Nahradit zadané uživatelské vnitřní síly přepíší vypočtené vnitřní sily.

- **Prvky** zadání seznamu na sebe navazujících prvků, na které příslušná uživatelská síla působí.
- Pozice výběr způsobu vyhodnocení zadaných souřadnic uživatelských sil:
 - Absolutně souřadnice jsou zadány v absolutních hodnotách vůči počátku prvního vybraného prvku nebo celého nosníku.
 - Relativně souřadnice jsou zadány relativně vůči celkové délce vybraných prvků nebo celého nosníku.
- Vztaženo k výběr počátku, ke kterému jsou vztaženy zadané polohy uživatelských vnitřních sil:
 - **Vybrané prvky** hodnoty poloh uživatelských vnitřních sil jsou vztaženy k prvku (prvkům) zadaných ve sloupci **Prvky**.
 - Nosník hodnoty poloh jsou vztaženy k celému nosníku.
- Vnitřní síly nastavení složek vnitřních sil, které se v příslušném řádku tabulky definují:
 - Vše v tabulce vpravo lze zadat hodnoty v polohách nebo křivku průběhu pro všechny složky vnitřních sil.
 - N v tabulce vpravo lze zadat hodnoty v polohách nebo křivku průběhu osové síly.
 - Vy v tabulce vpravo lze zadat hodnoty v polohách nebo křivku průběhu posouvající síly Vy. Tato složka je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
 - Vz v tabulce vpravo lze zadat hodnoty v polohách nebo křivku průběhu posouvající síly Vz.
 - My v tabulce vpravo lze zadat hodnoty v polohách nebo křivku průběhu ohybového momentu My.
 - Mz v tabulce vpravo lze zadat hodnoty v polohách nebo křivku průběhu ohybového momentu Mz. Tato složka je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
 - Mx v tabulce vpravo lze zadat hodnoty v polohách nebo křivku průběhu krouticího momentu. Tato složka je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
 - 📕 smaže příslušnou uživatelskou vnitřní sílu.

6.5.9.1 Uživatelské vnitřní síly v polohách

Pro zadání uživatelských vnitřních sil v polohách se pro aktuální řádek tabulky **Uživatelem zadané vnitřní síly** zobrazuje tabulka hodnot v polohách.

	Smazat vš	e				
	X [m]	N [kN]	Vz [kN]	My [kNm]		
>	0	0	0	20	4	×
	3	0	0	0	4	×

Příkaz Smazat vše smaže zadané polohy a hodnoty sil v nich.

Jednotlivé sloupce tabulky:

 X – zadání polohy, ve kterém se definují hodnoty vybraných vnitřních sil. Poloha se podle nastavení ve sloupci Pozice zadává absolutně nebo relativně a zadaná hodnota polohy se vztahuje podle nastavení ve sloupci **Vztaženo k** vůči celému nosníku nebo prvku (popř. sledu prvků) zadaném ve sloupci **Prvky**.

- N zadání hodnoty normálové síly v příslušené poloze.
- Vy zadání hodnoty smykové síly Vy v příslušné poloze. Tato složka je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Vz zadání hodnoty smykové síly v příslušné poloze.
- My zadání hodnoty ohybového momentu My v příslušné poloze.
- Mz zadání hodnoty ohybového momentu Mz v příslušné poloze. Tato složka je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie **Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D**.
- Mx zadání hodnoty krouticího momentu Mx v příslušné poloze. Tato složka je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- přidá novou polohu pro zadání hodnot uživatelských vnitřních sil.
- 😹 smaže existující polohu s hodnotami uživatelských vnitřních sil.

6.5.9.2 Uživatelské vnitřní síly křivkami

Pro zadání uživatelských vnitřních sil křivkami se pro aktuální řádek tabulky **Uživatelem zadané vnitřní síly** zobrazuje tabulka vlastností křivky.

	N [kN]	Vz [kN]	My [kNm]
Typ křivky	nenastaver 🔹	nenastaver 🔹	Parabola 🔹
Zač [m]			0
Vrchol [m]			6
konec [m]			12
Hodnota - zač			50
Hodnota - vrchol			70
Hodnota - kon			50

Pro zadání uživatelských vnitřních sil křivkami se pro aktuální řádek tabulky **Uživatelem zadané vnitřní síly** zobrazuje tabulka vlastností křivky.

Jednotlivé složky uživatelských vnitřních sil lze definovat pomocí typu křivky vybraného v řádku tabulky **Typ křivky**:

- Nenastaveno složka vnitřní síly není definována.
- Konstantní průběh složky vnitřní síly je konstantní a se definuje hodnotami:
 - Začátek zadání polohy počátku křivky.
 - Konec zadání polohy konce křivky.
 - Hodnota začátek zadání velikosti složky vnitřní síly, která je konstantní mezi počátečním a koncovým bodem křivky.
- Lineární průběh složky vnitřní síly je určen úsečkou mezi dvěma body a definuje se hodnotami:
 - Začátek zadání polohy počátku křivky.
 - Konec zadání polohy konce křivky.
 - Hodnota začátek zadání velikosti složky vnitřní síly na počátku křivky.
 - Hodnota konec zadání velikosti složky vnitřní síly na konci křivky.

- Parabola průběh složky vnitřní síly je určen tvarem paraboly a definuje se hodnotami:
 - Začátek zadání polohy počátku paraboly.
 - Vrchol vypočtená poloha vrcholu paraboly.
 - Konec zadání polohy konce paraboly.
 - Hodnota začátek zadání velikosti složky vnitřní síly v počátečním bodu paraboly.
 - Hodnota vrchol zadání velikosti složky vnitřní síly ve vrcholu paraboly.
 - Hodnota konec zadání velikosti složky vnitřní síly v koncovém bodu paraboly.

6.5.9.3 Karta Uživatelem zadané vnitřní síly



Příkazy na kartě se nastavuje vykreslování zadaných uživatelských vnitřních sil:

- N přepne na vykreslování zadané uživatelské osové síly N.
- Vz přepne na vykreslování zadané uživatelské posouvající síly Vz.
- My přepne na vykreslování zadané uživatelského ohybového momentu My.

6.5.9.4 Karta Preference

Všechny	Vybraný					
Předv	Předvolba					

Na kartě se nastavuje způsob vykreslování zadaných uživatelských vnitřních sil:

- Všechny přepne na vykreslování součtu aktuální složky uživatelské vnitřní síly ze všech zadaných řádků v tabulce uživatelských vnitřních sil.
- Vybraná přepne na vykreslování aktuální složky uživatelské vnitřní síly pro vybraný řádek tabulky uživatelských vnitřních sil

6.5.9.5 Import vnitřních sil z XML

Import uživatelem zadaných vnitřních sil z XML souboru	x
Data načtená z XML souboru	Model IDEA StatiCa
Seznam prvků: B1, B2, B3, B4, B5, B6 Celková délka: 18,00m Kombinace a zatěžovací stavy: LC1	Seznam prvků: 1,2 Celková délka: 10,00m Počátek: 0,00 m Importovat pouze na platné délce Vnitřní síly: Vše N Vy Vz Mx My Mz © © © © © © ©
	OK Zrušit

Uživatelem zadané vnitřní síly lze načíst z XML souboru vyexportovaného z programu SCIA Engineer.

Z importovaného souboru se načtou pruty a jejich řezy s vnitřními silami. Jednotlivé pruty se seřadí za sebe a takto vzniklý sled poloh s vnitřními silami je aplikován na vybrané prvky v modelu IDEA. Lze nastavit posun importovaného sledu vůči počátku prvního vybraného prvku v modelu IDEA.

Import se spustí klepnutím na Import z XML nad tabulkou **Uživatelem zadané vnitřní síly**. Po výběru XML souboru se zobrazí dialog pro nastavení importu:

Skupina Data načtená z XML souboru:

- Seznam prvků vypisuje se seznam jmen prvků načtených z XML souboru.
- Celková délka vypisuje se celková délka za sebe zařazených prvků načtených z XML souboru.
- Kombinace a zatěžovací stavy vypisuje se seznam zatěžovacích stavů a jejich kombinací načtených z XML souboru. Pro každý importovaný stav nebo kombinaci se vytvoří odpovídající zatěžovací stav v modelu.

Skupina Model IDEA StatiCa:

Seznam prvků – zadání sledu za sebou následujících prvků v IDEA modelu, na které se budou importované vnitřní síly aplikovat.

- Celková délka vypisuje se spočtená celková délka vybraných prvků.
- Počátek zadání posunu počátku importovaných vnitřních sil vůči počátku prvního vybraného prvku v modelu IDEA.
- **Importovat pouze na platné délce** je-li volba zatržena, importují se pouze polohy vnitřních sil v intervalu od zadaného počátku do konce posledního vybraného prvku v modelu IDEA. Polohy mimo tento interval jsou při importu ignorovány.
- Vnitřní síly výběr složek vnitřních sil, které se budou importovat.

6.5.10 Kombinace zatěžovacích stavů

Zadání kombinací zatěžovacích stavů se spustí příkazem navigátoru Kombinace.

V hlavním okně se vykresluje konstrukce včetně všech zatížení v aktuální kombinaci.

V datovém okně se zobrazují tabulky pro nastavení hodnot součinitelů zatížení a součinitelů kombinací a tabulka s kombinacemi.

Kombinace zatěžovacích stavů jsou důležité pro stanovení extrémních účinků zatížení. Pro potřeby různých posudků umožňuje program zadat různé typy kombinací.

Každé kombinaci lze přiřadit jeden z následujících typů:

- Mezní stav únosnosti základní
- Mezní stav únosnosti mimořádná
- Mezní stav únosnost únava
- Mezní stav použitelnosti charakteristická
- Mezní stav použitelnosti kvazistálá
- Mezní stav použitelnosti častá

Pro kombinace lze nastavit následující typy vyhodnocení:

- Lineární všechny zatěžovací stavy v kombinaci se prostě sečtou s použitím zadaných hodnot součinitelem zatížení.
- Obálková ze zadaného kombinačního předpisu se vyhledávají ty kombinace, které způsobují maximální a minimální hodnoty vyhodnocovaných veličin. Stavy v kombinaci se násobí zadanými součiniteli zatížení.
- Normová kombinace se chovají obdobně jako obálkové, ale program generuje automaticky součinitele zatěžovacích stavů podle normových předpisů. Pro Eurokód se používají následující vzorce:
 - pro kombinace MSÚ základní vzorce 6.10 nebo 6.10a,b;
 - pro kombinace MSP charakteristická vzorec 6.14b;
 - pro kombinace MSP častá vzorec 6.15b;
 - pro kombinace MSP kvazistálá vzorec 6.16b;
 - pro kombinace MSÚ mimořádná vzorec 6.11b;
 - pro kombinace MSÚ únava vzorec 6.69 EN 1992-1-1.

Automaticky vyhledané součinitele se ještě násobí zadaným součinitelem zatížení.

Při vyhodnocení výsledků se pak vypisuje obsah jednotlivých kombinací (stavy a součinitele zatížení), které z normového nebo obálkového kombinačního předpisu vyvodily pro vyhodnocované veličiny extrém.

6.5.10.1 Kombinace pro nefázované nosníky

Uživatelem zadané kombinace			Smazat vše				
	Jméno T	Тур	Vyhodnocení			Popis T	
>	MSÚ základní	MSÚ základn 🔹	Norma (6.10) 🔹		×	1,0*SW + 1,0*G + 1,0*Q	
	MSPCh	MSP char •	Norma 🔹		×	1,0*SW + 1,0*G + 1,0*Q	
	MSPČ	MSP častá 🔷 🔹	Norma 🔹		×	1,0*SW + 1,0*G + 1,0*Q	
	MSPK	MSP kvazi 🔹	Norma 🔹	/	×	1,0*SW + 1,0*G + 1,0*Q	

Nová kombinace se do projektu přidá klepnutím na া nad tabulkou kombinací.

Jednotlivé sloupce tabulky Kombinace:

- Jméno zadání jména kombinace.
- **Typ** nastavení typu aktuální kombinace.
- Vyhodnocení nastavení způsobu vyhodnocení kombinačního předpisu.
- spustí editaci předpisů kombinací ve Správci kombinací Správce kombinací zatěžovacích stavů
- smaže příslušnou kombinaci.
- **Popis** vypisuje se obsah příslušného předpisu kombinace.

Je-li režim vyhodnocení kombinace nastaven na vyhodnocení podle normy, násobí se automaticky vyhledaná hodnota součinitele zatížení ještě zadanou hodnotou součinitele.

Klepnutím na Smazat vše nad tabulkou kombinací se všechny kombinace smažou.

6.5.10.2 Kombinace pro fázované konstrukce

Pro fázované konstrukce se při vytvoření nového projektu pomocí průvodce vygeneruje pro každou fázi skupina kombinací zatěžovacích stavů - kombinace MSÚ základní, MSP charakteristická, MSP častá a MSP kvazistálá. Do každé kombinace se automaticky přiřadí stavy, které v příslušné fázi působí.

Kromě automaticky generovaných kombinací lze zadat také uživatelem definované kombinace.

Kombinace pro fáze výstavby lze v případě potřeby opakovaně vygenerovat.

Kombinace zatěžovacích stavů se přiřazuje do fáze při definování fází – viz Fáze výstavby.

Kombinace pro fáze výstavby Editovat Aktualizovat kombinace									
4	 Vyhodnocení generovaných kombinací 								
	MSÚ základní	Norma (6.10) 🔻							
	MSP char	Lineární							
	MSP častá	Lineární 🔹							
	MSP kvazi	Lineární 🔹							
Uži	Uživatelem zadané kombinace 👘 Smazat vše								
	Jméno T Typ	Vyhodnocení	Fáze vý: T	Popis	γ				
>	All dead load: MSÚ základn 🔹	Lineární 🔹		😹 1,0*SW (1) + 1,0*G					

V datovém okně je tabulka pro nastavení generovaných kombinací a tabulka pro zadání uživatelem definovaných kombinací.

V tabulce **Kombinace pro fáze výstavby** se nastavuje pouze způsob vyhodnocení pro automaticky generované kombinace pro fáze výstavby:

- MSÚ základní nastavení způsobu vyhodnocování automaticky generovaných kombinací typu MSÚ základní.
- **MSP char** nastavení způsobu vyhodnocování automaticky generovaných kombinací typu MSP charakteristická.
- **MSP častá** nastavení způsobu vyhodnocování automaticky generovaných kombinací typu MSP častá.
- MSP kvazi nastavení způsobu vyhodnocování automaticky generovaných kombinací typu MSP kvazistálá.

Příkazy nad tabulkou:

- Editovat spustí se editace kombinací ve Správci kombinací viz <u>Správce kombinací zatě-</u> žovacích stavů. Kombinace jsou ve správci seskupeny podle fází.
- Aktualizovat kombinace zaktualizuje obsah kombinací zatěžovacích stavů tak, aby odpovídal přiřazení zatěžovacích stavů k jednotlivým fázím výstavby. Kombinace může být přiřazena fázi výstavby pouze tehdy, pokud obsahuje všechny stálé zatěžovací stavy přiřazené dané fázi výstavby a zároveň všechny stálé zatěžovací stavy přiřazené všem předchozím fázím výstavby.

Jednotlivé sloupce tabulky Uživatelem zadané kombinace:

- Jméno zadání jména kombinace.
- Typ nastavení typu aktuální kombinace.
- Fáze výstavby vypisuje se fáze výstavby, do které je kombinace přiřazena.
- Vyhodnocení nastavení způsobu vyhodnocení kombinačního předpisu.

- spustí editaci předpisů kombinací ve Správci kombinací viz Správce kombinací zatěžovacích stavů. Kombinace jsou ve správci seřazeny podle typů.
- smaže příslušnou kombinaci.
- **Popis** vypisuje se obsah příslušného předpisu kombinace.

Je-li režim vyhodnocení kombinace nastaven na vyhodnocení podle normy, násobí se automaticky vyhledaná hodnota součinitele zatížení ještě zadanou hodnotou součinitele.

Do uživatelské kombinace s typem vyhodnocení Lineární nebo Obálka lze přiřadit jinou kombinaci s typem vyhodnocení Lineární nebo Obálka.

Zatěžovacímu stavu v kombinaci lze přiřadit jinou skupinu zatěžovacích stavů, než ve které je zatěžovací stav zařazen. Toto přiřazení jiné skupiny je platné pouze pro příslušnou kombinaci.

Klepnutím na **Smazat vše** nad tabulkou kombinací se všechny uživatelem zadané kombinace smažou.

6.5.11 Správce kombinací zatěžovacích stavů

Správce kombinací zatěžovacích stavů se spustí příkazy pro editaci kombinací.

Správce kombinací 📃 🗖 X									
Kombinace T	Vlastnosti koml	binace							
 Všechny kombinace MSÚ 	Název	CO50							
CO50	Vedeedeesee	Norma (610 a	b) •						
	vynodnoceni	Norma, (o.no a,	5)						
	Тур	MSÚ základní	•						
	Fáze	Nepřířazené	~		Zatěžovací stavy Kombinace				
	Zatěžovací stavy	v kombinaci T	Souč.		Zatěžovací stavy v projektu				
	⊿ LG1		1		Skupiny zatížení				
	SW (1)		1		▶ LG1				
	R (2)		1		▷ LG2				
	G (2)		1		LG3				
	POST (2))	1						
	R (4)		1						
	SWS (4)		1	\rightarrow					
	R (6)		1						
	G (6)		1						
	R (7)		1						
	G (7)		1	<					
	I LG2		1						
	Q		1						
	Q-1-0-3		1						
	Q-0-2-0		1						
	Q-0-2-3		1						
Rozbalit všechny položky	LG2		•]	Rozbalit všechny položky				
Now Smazat				2					
Children Children									
					OK Zrušit				

Kombinace zatěžovacích stavů jsou důležité pro stanovení extrémních účinků zatížení. Pro potřeby různých posudků umožňuje program zadat různé typy kombinací.

Každé kombinaci lze přiřadit jeden z následujících typů:

- Mezní stav únosnosti;
- Mezní stav použitelnosti charakteristické zatížení;
- Mezní stav použitelnosti kvazistálé zatížení;
- Mezní stav použitelnosti časté zatížení;
- Mezní stav únosnosti únava;
- Mezní stav únosnosti mimořádná.

Pro kombinace lze nastavit následující způsoby vyhodnocení:

- Lineární všechny zatěžovací stavy v kombinaci se prostě sečtou s použitím zadaných hodnot součinitelem zatížení.
- Obálková ze zadaného kombinačního předpisu se vyhledávají ty kombinace, které způsobují maximální a minimální hodnoty vyhodnocovaných veličin. Stavy v kombinaci se násobí zadanými součiniteli zatížení.
- Normová kombinace se chovají obdobně jako obálkové, ale program generuje automaticky součinitele zatěžovacích stavů podle normových předpisů. Pro Eurokód se používají následující vzorce:

- pro kombinace MSÚ vzorce 6.10 nebo 6.10a,b;
- pro kombinace MSP charakteristická vzorec 6.14b;
- pro kombinace MSP častá vzorec 6.15b;
- pro kombinace MSP kvazistálá vzorec 6.16b;
- pro kombinace MSÚ mimořádná vzorec 6.11b;
- pro kombinace MSÚ únava vzorec 6.69 EN 1992-1-1.

Automaticky vyhledané součinitele se ještě násobí zadaným součinitelem zatížení.

Při vyhodnocení výsledků se pak vypisuje obsah jednotlivých kombinací (stavy a součinitele zatížení), které z normového nebo obálkového kombinačního předpisu vyvodily pro vyhodnocované veličiny extrém.

Jednotlivé volby dialogu Správce kombinací zatížení:

- **Kombinace** ve stromovém zobrazení se zobrazují skupiny zadaných kombinací zatěžovacích stavů, seskupené podle typu kombinace. Je-li ve stromu vybrána kombinace, zobrazují se ve střední části dialogu základní vlastnosti kombinace a seznam zatěžovacích stavů v kombinaci včetně zadaných součinitelů zatížení.
- Nová přidá novou kombinaci zatěžovacích stavů.
- Smazat odstraní vybranou kombinaci zatěžovacích stavů.
- Rozbalit všechny položky sbalí nebo rozbalí položky ve stromovém zobrazení kombinací.

Vlastnosti kombinace:

- Název zadání jména aktuální kombinace.
- Vyhodnocení nastavení způsobu vyhodnocení aktuální kombinace.
- Typ nastavení typu aktuální kombinace.
- Fáze fáze výstavby, ke které je aktuální kombinace přiřazena.
- Zatěžovací stavy v kombinaci ve stromovém seznamu se zobrazují zatěžovací stavy, popř. kombinace v aktuální kombinaci (seskupené podle skupin zatěžovacích stavů). Ve sloupečku Souč. se zadává hodnota součinitele zatěžovacího stavu. Pokud se změní hodnota součinitele zatěžovacího stavu v řádku se jménem skupiny zatěžovacích stavů, přiřadí se změněná hodnota součinitele všem zatěžovacím stavům v příslušné skupině zatěžovacích stavů.

Upozornění – pro normové kombinace se zadané hodnoty součinitelů násobí s automaticky vyhledanými součiniteli zatížení.

- **Rozbalit všechny položky** sbalí nebo rozbalí položky ve stromovém zobrazení zatěžovacích stavů.
- Seznam skupin zatěžovacích stavů nastaví vybraným zatěžovacím stavům nově vybranou skupinu zatěžovacích stavů. Změna skupiny je platná pouze pro tuto kombinaci. Vybrané zatěžovací stavy lze do jiné skupiny v aktuální kombinaci také přetáhnout pomocí myši.
- odstraní vybraný zatěžovací stav, skupinu zatěžovacích stavů nebo kombinaci z aktuální kombinace.
- odstraní všechny zatěžovací stavy, skupiny zatěžovacích stavů a kombinace z aktuální kombinace.

- přidá vybrané zatěžovací stavy (popř. skupiny zatěžovacích stavů) ze stromového zobrazení **Zatěžovací stavy v projektu** na záložce **Zatěžovací stavy** nebo kombinace ze stromového zobrazení **Kombinace v projektu** na záložce **Kombinace** do aktuální kombinace.
- přidá všechny stavy ze stromového zobrazení Zatěžovací stavy v projektu do aktuální kombinace.

7 Fáze výstavby

Skupinou příkazů navigátoru **Fáze výstavby** se nastavují obecné vlastnosti fází výstavby a zadávají parametry jednotlivých fází výstavby.

4	Fáze výstavby					
	— Nastavení					
	Fáze výstavby					

7.1 Obecná nastavení fází výstavby

Nastavení obecných vlastností fází výstavby se spustí příkazem navigátoru **Fáze výstavby > Nastavení**. V datovém okně se zobrazuje tabulka s nastavením fází výstavby.

Nastavení fází výstavby

4	Nastavení fází výstavby					
	Konec ošetřování [d]	7				
	Použít γlt					
	Relativní vlhkost [-]	0,50				
	Maximalní délka subzóny [m]	1,00				
	Počet intervalů	10				
	Výpočet nelinárního dotvarování					
	Nevylučovat kabely					

- Konec ošetřování zadání stáří betonu na počátku smršťování (nabývání).
- **Použít γlt** zapne nebo vypne zohlednění bezpečnostního součinitele pro dlouhodobou extrapolaci opožděných přetvoření při výpočtu dotvarování.
- Relativní vlhkost zadání hodnoty relativní vlhkosti.
- Maximální délka subzóny zadání hodnoty maximální délky konečného prvku pro výpočet časově závislé analýzy.
- Počet intervalů zadání minimálního počtu časových uzlů na dekádu.
- Výpočet nelineárního dotvarování zapne/vypne výpočet nelineárního dotvarování v případě, že napětí v tlaku v čase t0 překročí mezní hodnotu.
- Nevylučovat kabely zapne/vypne vyloučení kabelů, které leží mimo průřez, z výpočetního modelu vyztuženého průřezu.

7.2 Historie prvků

Pro spojitý nosník z prefabrikovaných prvků zmonolitněných spřaženou deskou se dají nastavit parametry fází výstavby pro jednotlivé prvky konstrukce.

Nastavení historie prvků konstrukce se spustí příkazem navigátoru **Fáze výstavby > Historie** prvku.

V hlavním okně se vykresluje stav aktuálního prvku v aktuální fázi nebo graf historie konstrukce v čase.

V datovém okně se zobrazují tabulky pro definici historie prvků.

Je k dispozici karta Fáze výstavby.

ĸ	*													
		•	1 2	3	4 5	6	7 8		9	, 10 ,	11	•		
1	z	(r r	0,68 1,02 1,02 0,68 3,40								
Ľ	_													
Dat	a													- ¢
Hi	storie	e pri	/ků 👘 Kopírovat vlastnost	i fáze	Kopírovat podp	Regenerovat								
	Prv	ky			Popis									
_	3						8							
>	6						×							
	9						×							
_	1,2,	4,5,7	,8,10,11		Všechny příčník	y	×							
His	torie p	orvku	i v lokální časové ose	CALC LA	D				D					
		1	Pataníš	-Sterr[d	g Popis			4	Pole nosniků	0.60			-	
-		1	Vescení předpětí	5					LI [m]	2.04				
		2	Skládka	51					L2 [m]	0.68				
		4	Přeprava	15			[4	Dočasné krainí podporv				=	
		5	Dočasné podpory	16					Do projektované polohy					
>		6	Betonáž spřažené desky	28				4	Vnitřní dočasné podpory					
		14	Konečné podpory a dodatečné p	32					Počet	1				
		16	Konec návrhové životnosti	18243					Vzdálenosti mezi podpora	1,02 1,02				
_									Požadované nadvýšení					
									Způsob zadání	Podle hodnoty		•		
									I la da séa farant	0			-	

V tabulce Historie prvků se definují lokální časové osy pro prvky konstrukce.

Příkazy nad tabulkou:

- meter v přidá do tabulky novou lokální časovou osu.
- Kopírovat vlastnosti fáze zkopíruje status fáze a ekvivalentní stáří betonu z aktuální fáze aktuálního prvku do odpovídajících fází ostatních prvků (kromě příčníků).
- Kopírovat podpory zkopíruje nastavení dočasných podpor z aktuální fáze aktuálního prvku do odpovídajících fází ostatních prvků. Nejsou-li prvky stejně dlouhé, použije se při kopírování poměr vzdáleností podpor.
- Regenerovat spustí aktualizaci časových os.

Jednotlivé sloupce tabulky:

- Prvky zadání čísla prvku nebo sledu čísel prvků, které budou lokální časové ose přiřazeny.
 Prvky na jedné časové ose musí mít stejný průřez, prefabrikované prvky musí mít také stejnou délku.
- Popis zadání popisu lokální časové osy.
- Imaže příslušnou lokální časovou osu.

Nastavení fází výstavby v lokální časové ose prvku se pro vybraný prvek upravuje v tabulce **Historie prvku v lokální časové ose**. Pro vybranou fázi se zobrazí tabulka vlastností fáze. Nastavení pro jednotlivé fáze jsou popsány v následujících kapitolách.

7.2.1 Karta Fáze výstavby



Příkazy na kartě se nastavuje způsob zobrazení fázované konstrukce ve 2D okně:

- Model přepne na kreslení modelu konstrukce. Vykresluje se vybraná fáze vybraného prvku.
- Historie zatížení přepne na kreslení historie aplikace zatížení ve fázích výstavby. Historie aplikace zatížení ukazuje, které zatěžovací stavy přispívají do odezvy konstrukce v jednotlivých fázích výstavby a jak jsou tvořeny kombinace s ohledem na jednotlivé fáze výstavby.
- Historie nosníku přepne na kreslení časové osy fází výstavby konstrukce.
- Logaritmus zapne/vypne kreslení časové osy v logaritmickém měřítku.
- Časy zapne/vypne zobrazení časů u jednotlivých uzlů časové osy.
- Jméno zapne/vypne zobrazení jmen fází u uzlů časové osy.

7.3 Fáze výstavby

Fáze výstavby jsou generovány automaticky podle typu řešeného nosníku.

Pro spřažený spojitý nosník vytvořený z prefabrikovaný dílců zmonolitněných s příčníky spřaženou deskou se generuje globální časová osa fází výstavby podle zadaných lokálních časových os jednotlivých prvků konstrukce.

Lze přidat další (provozní) fáze výstavby. Úprava fází nosníku se spustí příkazem navigátoru **Fáze** výstavby > Fáze výstavby.

V hlavním okně se zobrazuje konstrukce s vykreslenými podporami pro aktuální fázi.

V datovém okně je tabulka s fázemi výstavby. Pro aktuální fázi se zobrazují její vlastnosti.

Je k dispozici karta Fáze výstavby.



Jednotlivé sloupce tabulky Fáze výstavby:

- zapne nebo vypne fázi výpočtu z výpočtu a posouzení. Vypnout lze pouze některé fáze výstavby.
- Číslo vypisuje se pořadové číslo fáze výstavby. Toto číslo je použito v názvech generovaných zatěžovacích stavů a kombinací.
- Jméno vypisuje se jméno fáze výstavby.
- Čas zadání času fáze výstavby, vztaženo k betonáži první části dimenzačního dílce. Hodnota nesmí být menší než čas předcházející fáze.
- Posudek zapne nebo vypne zohlednění fáze v posouzení průřezů v modulu IDEA RCS.
- **Popis** dodatečný popis fáze výstavby.

Příkazy nad tabulkou Fáze výstavby:

- přidá do seznamu fází výstavby novou (provozní) fázi výstavby.
- 🛋 smaže vybranou provozní fázi výstavby.
- Aktualizovat kombinace zaktualizuje obsah kombinací zatěžovacích stavů tak, aby odpovídal přiřazení zatěžovacích stavů k jednotlivým fázím výstavby. Kombinace může být přiřazena fázi výstavby pouze tehdy, pokud obsahuje všechny stálé zatěžovací stavy přiřazené dané fázi výstavby a zároveň všechny stálé zatěžovací stavy přiřazené všem předchozím fázím výstavby.
- **Generovat kombinace** vygeneruje do fází výstavby chybějící kombinace zatěžovacích stavů podle toho, jak jsou k jednotlivým fázím výstavby přiřazeny stálé zatěžovací stavy.
- Regenerovat zregeneruje časové uzly na globální časové ose.

7.3.1 Karta Fáze výstavby

Viz Karta Fáze výstavby.

7.3.2 Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby

Ve skupině vlastností **Zatěžovací stavy a kombinace** se pro aktuální fázi vypisují zatěžovací stavy a kombinace, aplikované v této fázi.

Při sestavování fází výstavby se pracuje pouze se zatěžovacími stavy označenými jako stálé. Platí pravidlo, že stálý zatěžovací stav může být aplikován pouze v jedné fázi výstavby či provozu konstrukce.

Stálé zatěžovací stavy se přiřazují vždy pouze jedné fázi výstavby, ve které se předpokládá počátek jejich aplikace v konstrukci. V následujících fázích výstavby již není možné přiřadit **stálé** zatěžovací stavy aplikované v předcházejících fázích výstavby.

Proměnné zatěžovací stavy se ve fázích výstavby nepřiřazují. Jejich aplikaci lze ovlivnit pomocí kombinací

4	Zatěžovací stavy a kombin	ace	
	Zatěžovací stavy	R (9), G (9)	/
	Kombinace	MSÚ základní ST(9), MSPCh ST(9), MSPČ ST(9	/

Jednotlivé vlastnosti skupiny Zatěžovací stavy a kombinace:

• Zatěžovací stavy – vypisují se stálé zatěžovací stavy aplikované v aktuální fázi výstavby. Při-

řazení zatěžovacích stavů do fáze výstavby se spustí klepnutím na editační tlačítko 🗹

Kombinace - vypisují se kombinace zatěžovacích stavů, které jsou přiřazeny aktuální fázi výstavby. Tyto kombinace jsou použity při posouzení jednotlivých řezů v modulu IDEA RCS.
 Přiřazení kombinací je možné provést ručně pro každou fázi výstavby nebo automaticky příkazem Aktualizovat kombinace nad tabulkou Fáze výstavby. Ruční přiřazení kombinací

do aktuální fáze výstavby se spustí klepnutím na editační tlačítko *s*- viz **Ruční přiřazení kombinací fázím výstavby**.

Pokud kombinace pro některou z fází výstavby chybí, lze potřebné kombinace vygenerovat klepnutím na **Generovat kombinace** nad tabulkou **Fáze výstavby**.

Výběr zatěžovacích stavů aplikovaných v dané fázi výstavby se provádí v dialogu **Vybrat zatěžovací** stavy pro fázi výstavby,

Ve sloupci **K dispozici** jsou vypsány zatěžovací stavy, které jsou pro editovanou fázi výstavby dostupné. Ve sloupci **Vybrané** jsou vypsány zatěžovací stavy aplikované v editované fázi výstavby

Vybrat zatěžovací stavy pro fázi výstavby 🗕 🗖					
K dispozici	Vybraný				
	R (9)				
	G (9)				
Přidat		Odstranit			
Přidat vše		Odstranit vše			
	OK	Zrušit			

7.3.3 Ruční přiřazení kombinací fázím výstavby

Pro přiřazení kombinace zatěžovacích stavů fázím výstavby platí následující pravidlo:

Kombinace zatěžovacích stavů musí obsahovat všechny stálé zatěžovací stavy, které byly aplikovány ve vybrané fázi výstavby a všechny stálé zatěžovací stavy aplikované ve všech předcházejících fázích.

Účinky kombinace, které nesplňují uvedené pravidlo, nebude možné posoudit v programu IDEA RCS.

Přiřazení kombinací zatěžovacím stavům se provádí v dialogu **Vybrat kombinace pro fázi** výstavby. Ve sloupci **K dispozici** se vypisují dostupné kombinace zatěžovacích stavů. Ve sloupci **Vybrané** se vypisují kombinace přiřazené vybrané fázi výstavby.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
, G
R (
२ (4
₹ (4
•
it
vše
F t it

7.3.4 Dočasné podpory prefabrikovaných nosníků

Pro některé fáze výstavby prefabrikovaných nosníků (skládka, přeprava...) lze nadefinovat vlastnosti krajních a vnitřních dočasných podpor nosníku. Nastavení dočasných podpor může být různé v každé fázi, ve které lze dočasné podpory definovat. Vlastnosti dočasných podpor se nastavují ve skupinách vlastností **Dočasné krajní podpory** a **Dočasné vnitřní podpory**.

4	Dočasné krajní podpory	
	Do projektované polohy	
	Lokální systém	
	Pružné podpory	
	Ky - levá podpora [MN/m]	1000000,0
	Kz - levá podpora [MN/m]	1000000,0
	Ky - pravá podpra [MN/m]	1000000,0
	Kz - pravá podpra [MN/m]	1000000,0
4	Vnitřní dočasné podpory	
	Počet	3
	Vzdálenosti mezi podpora	0,91 0,91 0,91 0,91
	Pružné podpory	
	Požadované nadvýšení	
	Způsob zadání	Podle zlomku rozpětí 🔹
	1/	500
	Nastavení podpor [mm]	5,4 7,2 5,4

Skupina Dočasné krajní podpory – nastavení vlastností dočasných krajních podpor

- **Do projektované polohy** je-li volba zapnuta, podpory vznikající v této fázi se umístí do projektované polohy a tím dojde k eliminaci posunutí vzniklých v předchozích fázích v místech vznikajících podpor.
- Lokální systém zapne/vypne natočení dočasných krajních podpor do směru, ve kterém podpory působí ve výrobních fázích. Je dostupné pro nosníky se zadaným sklonem.
- Pružné podpory je-li volba zapnuta (není dostupné při zapnuté volbě Do projektované polohy), lze zadat tuhost dočasných podpor vznikajících v této fázi. Pro pružné podpory znamená hodnota 1e7 MN/m tuhou podporu v příslušném směru.
 - **Ky levá podpora** zadání hodnoty tuhosti v posunu levé dočasné podpory ve směru osy y souřadného systému podpory.
 - Kz levá podpora zadání hodnoty tuhosti v posunu levé dočasné podpory ve směru osy z souřadného systému podpory.
 - **Ky pravá podpora** zadání hodnoty tuhosti v posunu pravé dočasné podpory ve směru osy y souřadného systému podpory.
 - Kz pravá podpora zadání hodnoty tuhosti v posunu pravé dočasné podpory ve směru osy y souřadného systému podpory.

Skupina **Dočasné vnitřní podpory** – nastavení vlastností dočasných vnitřních podpor:

 Počet - zadání počtu mezilehlých podpor, které se v této fázi vygenerují na středním poli nosníku.

- Vzdálenosti mezi podporami zadání sledu vzdáleností mezi podporami. Jednotlivé vzdálenosti se mohou lišit, ale celkový součet vzdáleností musí odpovídat příslušné délce pole.
- Pružné podpory je-li volba zapnuta (není dostupné při zapnuté volbě Požadované nadvýšení), lze zadat tuhost dočasných vnitřních podpor vznikajících v této fázi. Pro pružné podpory znamená hodnota 1e7 MN/m tuhou podporu v příslušném směru.
- Kz zadání sledu tuhostí dočasných vnitřních podpor v posunu ve směru globální osy Z.
- **Požadované nadvýšení** je-li volba zapnuta, lze zadat požadované nadvýšení středního pole nastavením polohy dočasných podpor.
- Způsob zadání nastavení způsobu zadání hodnoty nadvýšení:
 - **Podle zlomku rozpětí** v následujícím řádku tabulky se zadává n-tina rozpětí středního pole, o kterou bude provedeno nadvýšení vnitřního pole.
 - Podle hodnoty v poli Hodnota se zadá požadované nadvýšení uprostřed středního pole.
- Nastavení podpor vypisuje se spočtená hodnota nadvýšení pro jednotlivé podpory ve středním poli.

7.3.5 Monolitický dodatečně předpjatý nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🕇	Posudel	Popis
>	1	1	Betonáž	0		
	1	2	Dodatečné předpínání	5		
		3	Fáze výstavby 1	10		
		4	Fáze výstavby 2	35		
		5	Ostatní stálé zatížení	60		
	1	6	Konec návrhové životnosti	36500		

Pro monolitický dodatečně předpjatý nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž
- Dodatečné předpínání.
- Fáze výstavby 1 přídavná fáze výstavby. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Fáze výstavby 2 přídavná fáze výstavby. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti

7.3.5.1 Betonáž

			Jméno	Čas [d] 🛛 T	Posudel	Popis	4	Zatěžovací stavy	
>	\square	1	Betonáž	0				Zatěžovací stavy SW (1)	/
	\swarrow	2	Skládka	5,1		=			
		3	Přeprava	25					
		4	Dočasné podpory	26					
	\checkmark	5	Betonáž spřažené desky	28					
Po	znán	nka:				Po	oznámka:	-	
V	bert	e řád	lek tabulky, aby se zobrazily vlastr	nosti fáze výstav	by.	UI	ožení betonové směsi dimenzačního dílce. K tomuto času se vztahují časy	-	

Výchozí první fáze pro každý typ nosníku. V této fázi se betonuje čerstvý beton základní části (první fáze průřezu) dimenzačního dílce. K času této fáze výstavby se vztahují časy všech ostatních fází výstavby.

Čas fáze nelze měnit.

Pro tuto fázi nelze provést posouzení.

Pro některé typy nosníků je do této fáze přiřazen zatěžovací stav vlastní tíhy první fáze průřezu dimenzačního dílce.

Do fáze nelze přiřadit žádné další zatěžovací stavy ani kombinace.

7.3.5.2 Dodatečné předpínání

			Jméno	Čas [d] 🛛 🕇	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině	
	1	1	Betonáž	0				Omezení v rovině	
>		2	Dodatečné předpínání	5			4	Zatěžovací stavy a kombinace	
		3	Fáze výstavby 1	10				Zatěžovací stavy SW (2), G (2), POST (2)	/
		4	Fáze výstavby 2	35				Kombinace MSÚČ ST(2), MSPCh ST(2), MSPČ ST(2), MSPK	/
		5	Ostatní stálé zatížení	60					
		6	Konec návrhové životnosti	18250					

Fáze výstavby, ve které se předpíná a kotví dodatečně předpjatá výztuž. Od této fáze je dodatečně předpjatá výztuž součástí konstrukce a přenáší veškerá zatížení.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přenesení přírůstku stálého zatížení odpovídající této fázi, zatěžovací stav pro přenesení účinků dodatečného předpínání a u konstrukcí počítaných pomocí časové analýzy zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Pro některé typy nosníků je do této fáze přiřazen zatěžovací stav vlastní tíhy první fáze průřezu dimenzačního dílce.

Do fáze jsou přiřazeny kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

			Jméno	Čas [d] 🛛 T	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině
	L	1	Betonáž	0				Omezení v rovině
		2	Dodatečné předpínání	5			4	Dodatečné předpínání
>		3	Fáze výstavby 1	10				Dodatečné předpínání 🔲
		4	Fáze výstavby 2	35			4	Zatěžovací stavy a kombinace
		5	Ostatní stálé zatížení	60				Zatěžovací stavy G (3)
	Z	6	Konec návrhové životnosti	18250				Kombinace MSÚČ ST(3), MSPCh ST(3), MSPČ ST(3), MSPK 🖌

7.3.5.3 Přídavná fáze výstavby

Přídavná, uživatelem definovaná fáze výstavby. Ve fázi je možné vnést další předpětí dodatečně předpínanými kabely.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Skupina Dodatečné předpínání:

 Dodatečné předpínání – je-li volba zapnuta, lze v této fázi zadat kabely pro vnesení přídavného předpětí dalším dodatečným předpínáním.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přenesení přírůstku stálého zatížení odpovídající této fázi a v případě předpínání stav pro přenesení účinků dodatečného předpínání.

Do fáze jsou přiřazeny kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

	7.	3.5.4	Ostatní	stálé	zatížení
--	----	-------	---------	-------	----------

			Jméno	Čas [d] 🛛 T	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině
	1	1	Betonáž	0				Omezení v rovině
	1	2	Dodatečné předpínání	5			4	Zatěžovací stavy a kombinace
		3	Fáze výstavby 1	10				Zatěžovací stavy G (5)
		4	Fáze výstavby 2	35				Kombinace MSÚČ ST(5), MSPCh ST(5), MSPČ ST(5), MSPK
>		5	Ostatní stálé zatížení	60				
		6	Konec návrhové životnosti	18250				

Fáze výstavby, ve které je již konstrukce ve finálním stavu. Od této fáze na konstrukci působí veškerá stálá zatížení.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přenesení přírůstku stálého zatížení odpovídající této fázi a u konstrukcí počítaných pomocí časové analýzy zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Do fáze jsou přiřazeny kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

7.3.5.5 Konec návrhové životnosti

			Jméno	Čas [d] 🛛 🕇	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině
	1	1	Betonáž	0				Omezení v rovině
		2	Dodatečné předpínání	5			4	Zatěžovací stavy a kombinace
		3	Fáze výstavby 1	10				Zatěžovací stavy G (6)
		4	Fáze výstavby 2	35				Kombinace MSÚČ ST(6), MSPCh ST(6), MSPČ ST(6), MSPK 🖌
		5	Ostatní stálé zatížení	60				
>		6	Konec návrhové životnosti	18250				

Fáze výstavby v čase předpokládaného konce návrhové životnosti. V tomto čase jsou zohledněny všechny dlouhodobé ztráty a redistribuce vnitřních sil.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přenesení přírůstku stálého zatížení odpovídající této fázi a u konstrukcí počítaných pomocí časové analýzy zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Do fáze jsou přiřazeny kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

7.3.6 Monolitický spřažený železobetonový nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🔨	Posudel	Popis
>	\checkmark	1	Betonáž	0		
	1	2	Betonáž spřažené desky	28		
		3	Ostatní stálé zatížení	60		
	1	4	Konec návrhové životnosti	18250		

Pro monolitický spřažený železobetonový nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž.
- Betonáž spřažené desky.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti.

7.3.6.1 Betonáž

Viz Betonáž.

7.3.6.2 Betonáž spřažené desky

			Jméno	Čas [d] 🛛 🕇	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině
	1	1	Betonáž	0				Omezení v rovině 🔲
>		2	Betonáž spřažené desky	28			4	Zatěžovací stavy a kombinace
		3	Ostatní stálé zatížení	60				Zatěžovací stavy R (2), SWS (2)
	L	4	Konec návrhové životnosti	18250				Kombinace MSÚČ ST(2), MSPCh ST(2), MSPČ ST(2), MSPK

Fáze výstavby, ve které se ukládá betonová směs spřažené desky. Zatížení od této směsi je přenášeno pouze prefabrikovanou částí konstrukce.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro vlastní tíhu spřažené desky a u konstrukcí počítaných pomocí časové analýzy zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Do fáze jsou přiřazeny vygenerované kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

7.3.6.3 Ostatní stálé zatížení

Viz Ostatní stálé zatížení.

7.3.6.4 Konec návrhové životnosti

Viz Konec návrhové životnosti.

7.3.7 Monolitický spřažený dodatečně předpjatý nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🕇	Posudel	Popis
>	1	1	Betonáž	0		
	1	2	Dodatečné předpínání	5		
		3	Fáze výstavby 1	10		
	1	4	Betonáž spřažené desky	28		
		5	Fáze výstavby 2	35		
		6	Ostatní stálé zatížení	60		
	1	7	Konec návrhové životnosti	36500		

Pro monolitický spřažený dodatečně předpjatý nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž.
- Dodatečné předpínání.
- Fáze výstavby 1 přídavná fáze výstavby. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Betonáž spřažené desky.
- Fáze výstavby 2 přídavná fáze výstavby. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti.

7.3.7.1 Betonáž

Viz Betonáž.

7.3.7.2 Dodatečné předpínání Viz Dodatečné předpínání.

7.3.7.3 Přídavné fáze výstavby Viz Přídavné fáze výstavby.

7.3.7.4 Betonáž spřažené desky Viz Betonáž spřažené desky.

7.3.7.5 Ostatní stálé zatížení

Viz Ostatní stálé zatížení.

7.3.7.6 Konec návrhové životnosti Viz Konec návrhové životnosti. 80

7.3.8 Prefabrikovaný železobetonový nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🕅	Posudel	Popis
>	\checkmark	1	Betonáž	0		
	1	2	Skládka	5,1		
		3	Přeprava	25		
	1	4	Konečné podpory	35		
		5	Ostatní stálé zatížení	60		
	1	6	Konec návrhové životnosti	18250		

Pro prefabrikovaný železobetonový nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž.
- Skládka.
- Přeprava. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konečné podpory.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti.

7.3.8.1 Betonáž

			Jméno	Čas [d] 🛛 T	Posudel	Popis	4	Dočasné podpory	
>		1	Betonáž	0				Lokální systém	
	1	2	Skládka	5,1			4	Zatěžovací stavy	
		3	Přeprava	25				Zatěžovací stavy	SW (1)
	1	4	Konečné podpory	35					
		5	Ostatní stálé zatížení	60					
	1	6	Konec návrhové životnosti	36500					

V této fázi se betonuje čerstvý beton základní části (první fáze průřezu) dimenzačního dílce. K času této fáze výstavby se vztahují časy všech ostatních fází výstavby.

Čas fáze nelze měnit.

Pro tuto fázi nelze provést posouzení.

Skupina Dočasné podpory:

• Lokální systém – zapne/vypne natočení dočasných podpor do směru, ve kterém podpory působí ve výrobních fázích. Je dostupné pro nosníky se zadaným sklonem.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav vlastní tíhy první fáze průřezu dimenzačního dílce.

Do fáze nelze přiřadit žádné další zatěžovací stavy ani kombinace.

7.3.8.2 Skládka

			Jméno	Čas [d] 🛛 T	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině	
	L	1	Betonáž	0				Omezení v rovině	
>		2	Skládka	5,1			4	Dodatečné předpínání	
		3	Přeprava	25				Dodatečné předpínání	
	1	4	Konečné podpory	35			4	Pevnost betonu v dané fázi výstavby	
		5	Ostatní stálé zatížení	60				Pevnost betonu zadaná uživatelem	
	1	6	Konec návrhové životnosti	18250				fck [MPa]	24,9
							4	Pole nosníků	
								L1 [m]	1,22
								L [m]	3,65
								L2 [m]	1,22
							4	Krajní dočasné podpory	
								Do projektované polohy	
								Lokální systém	
								Pružné podpory	
								Ky - levá podpora [MN/m]	1000000,0
								Kz - levá podpora [MN/m]	1000000,0
								Ky - pravá podpra [MN/m]	1000000,0
								Kz - pravá podpra [MN/m]	1000000,0
							4	Vnitřní dočasné podpory	
								Počet	0
							4	Zatěžovací stavy a kombinace	
								Zatěžovací stavy	R (2), G (2)
								Kombinace	MSÚČ ST(2), MSPCh ST(2), MSPČ ST 📈

Fáze výstavby po ukončení výroby prefabrikované části dimenzačního dílce. Vyrobený dílec se přemisťuje na skládku, kde může být uložen na proklady ve více vrstvách. Do dílce lze vnést předpětí dodatečně předpjatými kabely.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Skupina Dodatečné předpínání:

 Dodatečné předpínání – je-li volba zapnuta, lze v této fázi zadat kabely pro vnesení přídavného předpětí dalším dodatečným předpínáním.

Skupina **Pevnost betonu v dané fázi výstavby** – v první fázi po betonáži umožňuje dopočítat čas této fáze ze zadané pevnosti betonu a naopak.

- Pevnost betonu zadaná uživatelem je-li volba zatržena, lze zadat hodnotu pevnosti betonu v dané fázi výstavby. Ze zadané pevnosti se pak dopočítá odpovídající čas fáze výstavby.
- fck zadání hodnoty charakteristické válcové pevnosti betonu určené zkouškami.

Skupina Pole nosníků - určení polohy podpor při uskladnění dílce na skládce.

- L1 zadání délky levého pole nosníku.
- L dopočítaná délka středního pole nosníku.
- L2 zadání délky pravého pole nosníku.

Skupiny **Dočasné krajní podpory** a **Dočasné vnitřní podpory** – viz **Dočasné podpory prefabrikovaných nosníků**.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přírůstky stálého zatížení v této fázi, zatěžovací stav pro přenesení účinků dodatečného předpínání a u konstrukcí počítaných pomocí časové analýzy zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Pro některé typy nosníků je do této fáze přiřazen zatěžovací stav vlastní tíhy první fáze průřezu dimenzačního dílce.

Do fáze jsou přiřazeny vygenerované kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

Čas [d] T Posudel P Omezení v rovině 1 Betonáž 0 Omezení v rovině 2 Skládka 51 4 Pole nosníků 2 3 Přeprava 25 1,22 L1 [m] 4 Konečné podpory 35 L [m] 1,22 60 L2 [m] 5 Ostatní stálé zatížení 18250 Krajní dočasné podpory 6 Konec návrhové životnosti Do projektované polohy Lokální systém V Pružné podpory 1 Ky - levá podpora [MN/m] 10000000,0 10000000.0 Kz - levá podpora [MN/m] Ky - pravá podpra [MN/m] 10000000,0 Kz - pravá podpra [MN/m] 10000000.0 Vnitřní dočasné podpory Počet 3 0,91 0,91 0,91 0,91 Vzdálenosti mezi podporami [m] Pružné podpory Požadované nadvýšení Způsob zadání Podle Hodnota [mm] 0 Nastavení podpor [mm] Zatěžovací stavy a kombinace Zatěžovací stavy R (3), G (3) MSÚČ ST(3), MSPCh ST(3), MSPČ ST 🖌 Kombinace

7.3.8.3 Přeprava

Fáze výstavby pro převoz dokončené prefabrikované části dimenzačního dílce na staveniště.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Skupina Pole nosníků - určení polohy podpor při přepravě:

- L1 zadání délky levého pole nosníku.
- L dopočítaná délka středního pole nosníku.
- L2 zadání délky pravého pole nosníku.

Skupiny **Dočasné krajní podpory** a **Dočasné vnitřní podpory** – viz **Dočasné podpory** prefabrikovaných nosníků.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přírůstky stálého zatížení v této fázi a u konstrukcí počítaných pomocí časové analýzy zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Do fáze jsou přiřazeny vygenerované kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

83

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

7.3.8.4 Konečné podpory

			Jméno	Čas [d] 🛛 T	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině	
	L	1	Betonáž	0				Omezení v rovině	
	L	2	Skládka	5,1			4	Dodatečné předpínání	
		3	Přeprava	25				Dodatečné předpínání	
>		4	Konečné podpory	35			4	Konečné podpory	
		5	Ostatní stálé zatížení	60				Do projektované polohy	
	1	6	Konec návrhové životnosti	18250			4	Zatěžovací stavy a kombinace	
								Zatěžovací stavy	R (4), G (4)
								Kombinace	MSÚČ ST(4), MSPCh ST(4), MSPČ ST 🖌

Fáze výstavby pro konečné umístění dimenzačního dílce na stavbě. Předpokládá se, že od této fáze se již okrajové podmínky nemění. Pozice podpor odpovídá pozicím zadaným při definici geometrie nosníku. Do dílce lze vnést předpětí dodatečně předpjatými kabely.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

 Omezení v rovině – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Skupina Dodatečné předpínání:

• **Dodatečné předpínání** – je-li volba zapnuta, lze v této fázi zadat kabely pro vnesení přídavného předpětí dalším dodatečným předpínáním.

Skupina Konečné podpory:

 Do projektované polohy – zapnutím se podpory vznikající v této fázi umístí do projektované polohy a tím dojde k eliminaci posunutí vzniklých v předchozích fázích v místech vznikajících podpor.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přírůstky stálého zatížení v této fázi, zatěžovací stav pro přenesení účinků dodatečného předpínání a u konstrukcí počítaných pomocí časové analýzy zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Do fáze jsou přiřazeny vygenerované kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

7.3.8.5 Ostatní stálé zatížení

Viz Ostatní stálé zatížení.

7.3.8.6 Konec návrhové životnosti

Viz Konec návrhové životnosti.

7.3.9 Prefabrikovaný předem předpjatý nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🗸	Posudel	Popis
>	\checkmark	1	Betonáž	0		
	1	2	Vnesení předpětí	5		
		3	Skládka	5,1		
		4	Přeprava	25		
	1	5	Konečné podpory	35		
		6	Ostatní stálé zatížení	60		
	1	7	Konec návrhové životnosti	18250		

Pro prefabrikovaný předem předpjatý nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž.
- Vnesení předpětí.
- Skládka. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Přeprava. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konečné podpory.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti.

7.3.9.1 Betonáž

Viz Betonáž.

Čas [d] T Posudel Pop Omezení v rovině 1 Betonáž 0 Omezení v rovině 2 Vnesení předpětí 5 Pevnost betonu v dané fázi výstavby 3 Skládka 5,1 Pevnost betonu zadaná uživatelem 24.7 🗷 4 Přeprava 25 fck [MPa] Pole nosníků 5 Konečné podpory 35 60 L1 [m] 6 Ostatní stálé zatížení 6,08 L [m] 7 Konec návrhové životnosti 18250 \mathbf{V} 0,00 L2 [m] Dočasné podpory Do projektované polohy Lokální systém Pružné podpory V Ky - levá podpora [MN/m] 10000000,0 Kz - levá podpora [MN/m] 100000000 10000000,0 Ky - pravá podpra [MN/m] Kz - pravá podpra [MN/m] 10000000,0 Zatěžovací stavy a kombinace

7.3.9.2 Vnesení předpětí

Fáze výstavby, ve které bylo dosaženo dostatečné pevnosti betonu dimenzačního dílce a lze do něj vnést předpětí z předem předpjaté výztuže. Od této fáze se účinky předpětí uvažují jako stálé účinky ve všech následujících fázích výstavby a provozu.

Zatěžovací stavy

Kombinace

R (2), G (2), PRE (2)

MSÚČ ST(2), MSPCh ST(2), MSPČ ST 📈

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Protože při vnesení předpětí dojde k vyklenutí nosníku, je nosník podložen tak, aby vlastní tíha mohla působit proti tomuto vyklenutí. Proto jsou v této fázi podpory umístěny na konci nosníku.

Skupina **Pevnost betonu v dané fázi výstavby** – umožňuje zadat pevnost betonu v první fázi po betonáži a z něj dopočítat čas této fáze.

- Pevnost betonu zadaná uživatelem je-li volba zatržena, lze zadat hodnotu pevnosti betonu v dané fázi výstavby. Ze zadané pevnosti se pak dopočítá odpovídající čas fáze výstavby.
- fck zadání hodnoty charakteristické válcové pevnosti betonu určené zkouškami.

Skupina **Dočasné podpory** – nastavení vlastností dočasných (krajních) podpor – viz **Dočasné podpory prefabrikovaných nosníků**.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přenesení účinků předpínání předem a zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Pro některé typy nosníků je do této fáze přiřazen zatěžovací stav vlastní tíhy první fáze průřezu dimenzačního dílce.

Do fáze jsou přiřazeny kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

7.3.9.3 Skládka

Viz Skládka.

7.3.9.4 Přeprava

Viz Přeprava.

7.3.9.5 Konečné podpory

Viz Konečné podpory.

7.3.9.6 Ostatní stálé zatížení

Viz Ostatní stálé zatížení.

7.3.9.7 Konec návrhové životnosti

Viz Konec návrhové životnosti.

7.3.10 Prefabrikovaný dodatečně předpjatý nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🗸	Posudel	Popis
>	\checkmark	1	Betonáž	0		
	\checkmark	2	Dodatečné předpínání	5		
		3	Skládka	5,1		
		4	Přeprava	25		
	\checkmark	5	Konečné podpory	35		
		6	Ostatní stálé zatížení	60		
	\checkmark	7	Konec návrhové životnosti	18250		

Pro prefabrikovaný dodatečně předpjatý nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž.
- Dodatečné předpínání.
- Skládka. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Přeprava. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konečné podpory.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti.

7.3.10.1 Betonáž

Viz Betonáž.

7.3.10.2 Dodatečné předpínání

			Jméno	Čas [d] 🛛 T	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině	
		1	Betonáž	0				Omezení v rovině	
>		2	Dodatečné předpínání	5			4	Pevnost betonu v dané fázi výstavby	
		3	Skládka	5,1				Pevnost betonu zadaná uživatelem	
		4	Přeprava	25				fck [MPa]	24,7
	1	5	Konečné podpory	35			4	Pole nosníků	
		6	Ostatní stálé zatížení	60				L1 [m]	0,00
		7	Konec návrhové životnosti	18250				L [m]	6,08
_								L2 [m]	0,00
							4	Dočasné podpory	
								Do projektované polohy	
								Lokální systém	
								Pružné podpory	
								Ky - levá podpora [MN/m]	1000000,0
								Kz - levá podpora [MN/m]	1000000,0
								Ky - pravá podpra [MN/m]	1000000,0
								Kz - pravá podpra [MN/m]	1000000,0
							4	Zatěžovací stavy a kombinace	
								Zatěžovací stavy	R (2), G (2), POST (2)
								Kombinace	MSÚČ ST(2), MSPCh ST(2), MSPČ STI 🖊

Fáze výstavby, ve které se předpíná a kotví dodatečně předpjatá výztuž. Od této fáze je dodatečně předpjatá výztuž součástí konstrukce a přenáší veškerá zatížení.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Protože při vnesení předpětí dojde k vyklenutí nosníku, je nosník podložen tak, aby vlastní tíha mohla působit proti tomuto vyklenutí. Proto jsou v této fázi podpory umístěny na konci nosníku.

Skupina **Pevnost betonu v dané fázi výstavby** – umožňuje zadat pevnost betonu v první fázi po betonáži a z něj dopočítat čas této fáze.

- Pevnost betonu zadaná uživatelem je-li volba zatržena, lze zadat hodnotu pevnosti betonu v dané fázi výstavby. Ze zadané pevnosti se pak dopočítá odpovídající čas fáze výstavby.
- fck zadání hodnoty charakteristické válcové pevnosti betonu určené zkouškami.

Skupina **Dočasné podpory** – nastavení vlastností dočasných (krajních) podpor – viz **Dočasné podpory prefabrikovaných nosníků**.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přenesení účinků předpínání předem a zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Pro některé typy nosníků je do této fáze přiřazen zatěžovací stav vlastní tíhy první fáze průřezu dimenzačního dílce.

Do fáze jsou přiřazeny kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

7.3.10.3 Skládka

Viz Skládka.

7.3.10.4 Přeprava

Viz Přeprava.

7.3.10.5 Konečné podpory

Viz Konečné podpory.

7.3.10.6 Ostatní stálé zatížení

Viz Ostatní stálé zatížení.

7.3.10.7 Konec návrhové životnosti

Viz Konec návrhové životnosti.

7.3.11 Prefabrikovaný spřažený železobetonový nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🔨	Posudel	Popis
>	\checkmark	1	Betonáž	0		
	1	2	Skládka	5,1		
		3	Přeprava	25		
		4	Dočasné podpory	26		
	1	5	Betonáž spřažené desky	28		
	1	6	Konečné podpory	35		
		7	Ostatní stálé zatížení	60		
	1	8	Konec návrhové životnosti	18250		

Pro prefabrikovaný spřažený železobetonový nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž.
- Skládka.
- Přeprava. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Dočasné podpory. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Betonáž spřažené desky.
- Konečné podpory.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti.

7.3.11.1 Betonáž

Viz Betonáž.

7.3.11.2 Skládka

Viz Skládka.

7.3.11.3 Přeprava

Viz **Přeprava**.

7.3.11.4 Dočasné podpory

			Jméno	Čas [d] 🛛 T	Posudel	Popis	4	Omezení v rovině	
	L	1	Betonáž	0				Omezení v rovině	
	L	2	Skládka	5,1			4	Dodatečné předpínání	
		3	Přeprava	25				Dodatečné předpínání	
>		4	Dočasné podpory	26			4	Pole nosníků	
	L	5	Betonáž spřažené desky	28				L1 [m]	1,22
	L	6	Konečné podpory	35				L [m]	3,65
		7	Ostatní stálé zatížení	60				L2 [m]	1,22
	1	8	Konec návrhové životnosti	18250			4	Krajní dočasné podpory	
								Do projektované polohy	
								Lokální systém	
								Pružné podpory	
								Ky - levá podpora [MN/m]	1000000,0
								Kz - levá podpora [MN/m]	1000000,0
								Ky - pravá podpra [MN/m]	1000000,0
								Kz - pravá podpra [MN/m]	1000000,0
							4	Vnitřní dočasné podpory	
								Počet	0
							4	Zatěžovací stavy a kombina	ce
								Zatěžovací stavy	R (4), G (4)
								Kombinace	MSÚČ ST(4), MSPCh ST(4), MSPČ ST(4), MSPK

Fáze výstavby pro dočasné podepření před betonáží spřažené desky. Do dílce lze vnést předpětí dodatečně předpjatými kabely.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

 Omezení v rovině – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Skupina Dodatečné předpínání:

 Dodatečné předpínání – je-li volba zapnuta, lze v této fázi zadat kabely pro vnesení přídavného předpětí dalším dodatečným předpínáním.

Skupina Pole nosníků - určení polohy dočasných podpor.

- L1 zadání délky levého pole nosníku.
- L dopočítaná délka středního pole nosníku.
- L2 zadání délky pravého pole nosníku.

Skupiny **Dočasné krajní podpory** a **Dočasné vnitřní podpory** – viz **Dočasné podpory** prefabrikovaných nosníků.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro přírůstky stálých zatížení v této fázi, zatěžovací stav pro přenesení účinků dodatečného předpínání a zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Do fáze jsou přiřazeny kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

_	_	_		н	1				
	_		Jméno	Čas [d] 🛛 🕇	Posude	Popis	4	Omezení v rovině	
	1	1	Betonáž	0				Omezení v rovině	
	1	2	Skládka	5,1			4	Pole nosníků	
		3	Přeprava	25				L1 [m]	1,22
		4	Dočasné podpory	26				L [m]	3,65
>		5	Betonáž spřažené desky	28				L2 [m]	1,22
	1	6	Konečné podpory	35			4	Krajní dočasné podpory	
		7	Ostatní stálé zatížení	60				Do projektované polohy	
	1	8	Konec návrhové životnosti	18250				Lokální systém	
								Pružné podpory	
							4	Vnitřní dočasné podpory	
								Počet	1
								Vzdálenosti mezi podpora	1,82 1,82
								Pružné podpory	
								Požadované nadvýšení	
								Způsob zadání	Podle hodnoty 🔹
								Hodnota [mm]	0
								Nastavení podpor [mm]	0
							4	Zatěžovací stavy a kombina	ace
								Zatěžovací stavy	R (5), SWS (5)
								Kombinace	MSÚČ ST(5), MSPCh ST(5), MSPČ ST(5), MSPK 🖊

7.3.11.5 Betonáž spřažené desky

Fáze výstavby, ve které se ukládá betonová směs spřažené desky. Zatížení od této směsi je přenášeno pouze prefabrikovanou částí konstrukce.

Lze nastavit čas fáze.

Lze nastavit, zda se pro fázi má provádět posouzení.

Skupina Omezení v rovině:

• **Omezení v rovině** – zapne/vypne zabránění takovým deformacím prvku, které by způsobily šikmý ohyb (průhyb ve směru lokální osy Y a rotace kolem lokálních os X a Z) od zvolené fáze výstavby a všech následujících fází.

Skupina **Pole nosníků** - určení polohy podpor při betonáži spřažené desky.

- L1 zadání délky levého pole nosníku.
- L dopočítaná délka středního pole nosníku.
- L2 zadání délky pravého pole nosníku.

Skupiny Dočasné krajní podpory a Dočasné vnitřní podpory – viz **Dočasné podpory prefabrikovaných nosníků**.

Do fáze je přiřazen zatěžovací stav pro vlastní tíhu spřažené desky a u konstrukcí počítaných pomocí časové analýzy zatěžovací stav pro reologické účinky v této fázi.

Do fáze jsou přiřazeny vygenerované kombinace zatěžovacích stavů odpovídající této fázi.

Přiřazení zatěžovacích stavů i kombinace do fáze lze editovat (při dodržení pravidel uvedených v **Zatěžovací stavy a kombinace ve fázi výstavby**).

7.3.11.6 Konečné podpory

Viz Konečné podpory.

7.3.11.7 Ostatní stálé zatížení

Viz Ostatní stálé zatížení.

7.3.11.8 Konec návrhové životnosti

Viz Konec návrhové životnosti.

7.3.12 Prefabrikovaný spřažený předem předpjatý nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🗸	Posudel	Popis
>	\checkmark	1	Betonáž	0		
	1	2	Vnesení předpětí	5		
		3	Skládka	5,1		
		4	Přeprava	25		
		5	Dočasné podpory	26		
	1	6	Betonáž spřažené desky	28		
	1	7	Konečné podpory	35		
		8	Ostatní stálé zatížení	60		
	1	9	Konec návrhové životnosti	18250		

Pro prefabrikovaný spřažený předem předpjatý nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž.
- Vnesení předpětí.
- Skládka. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Přeprava. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Dočasné podpory. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Betonáž spřažené desky.
- Konečné podpory.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti.

7.3.12.1 Betonáž

Viz Betonáž.

7.3.12.2 Vnesení předpětí

Viz Vnesení předpětí.

7.3.12.3 Skládka

Viz Skládka.

7.3.12.4 Přeprava

Viz **Přeprava**.

7.3.12.5 Dočasné podpory

Viz Dočasné podpory.

7.3.12.6 Betonáž spřažené desky

Viz Betonáž spřažené desky.

Konečné podpory

Viz Konečné podpory.

7.3.12.7 Ostatní stálé zatížení Viz Ostatní stálé zatížení.

7.3.12.8 Konec návrhové životnosti Viz Konec návrhové životnosti.

7.3.13 Prefabrikovaný spřažený dodatečně předpjatý nosník

			Jméno	Čas [d] 🛛 🟹	Posudel	Popis
>	1	1	Betonáž	0		
	1	2	Dodatečné předpínání	5		
		3	Skládka	5,1		
		4	Přeprava	25		
		5	Dočasné podpory	26		
	1	6	Betonáž spřažené desky	28		
	1	7	Konečné podpory	35		
		8	Ostatní stálé zatížení	60		
	1	9	Konec návrhové životnosti	18250		

Pro prefabrikovaný spřažený dodatečně předpjatý nosník jsou jako výchozí vygenerovány následující fáze výstavby:

- Betonáž.
- Dodatečné předpínání.
- Skládka. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Přeprava. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Dočasné podpory. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Betonáž spřažené desky.
- Konečné podpory.
- Ostatní stálé zatížení. Tato fáze nemusí být do výpočtu zahrnuta.
- Konec návrhové životnosti.

7.3.13.1 Betonáž

Viz Betonáž.

7.3.13.2 Dodatečné předpínání

Viz Dodatečné předpínání.

7.3.13.3 Skládka

Viz Skládka.

7.3.13.4 Přeprava

Viz **Přeprava**.

7.3.13.5 Dočasné podpory

Viz Dočasné podpory.

7.3.13.6 Betonáž spřažené desky

Viz Betonáž spřažené desky.

7.3.13.7 Konečné podpory Viz Konečné podpory. 7.3.13.8 Ostatní stálé zatížení Viz Ostatní stálé zatížení.

7.3.13.9 Konec návrhové životnosti Viz Konec návrhové životnosti.

8 Návrh kabelů

Pro předpjaté nosníky (předem, dodatečně, resp. předem i dodatečně) je nutné zadat předpínací kabely.

Zadání a návrh kabelů do dimenzačního dílce se provádí v modulu IDEA Tendon. Návrh kabelů se spustí klepnutím na **Návrh kabelů**.



Zadání kabelů je popsáno v samostatné příručce pro IDEA Tendon.

Vzniklé ekvivalentní účinky od předpínání se ukládají do příslušných zatěžovacích stavů, které se automaticky generují podle typu řešeného nosníku.

9 Výsledky

Po zadání konstrukce a zatížení je možné provést výpočet příkazem Výpočet.



Po proběhnutí výpočtu se zpřístupní příkazy navigátoru ve skupině Výsledky.

9.1 Nastavení vyhodnocení výsledků

Všechny MSÚ základní 🔹				
Měřítko:	1,00 🚔			
Výslei	dky			

Vyhodnocení reakcí, deformací na prvcích a vnitřních sil se provádí pro aktuálně nastavenou třídu výsledků, kombinaci nebo zatěžovací stav.

Aktuální třída výsledků, kombinace nebo stav se vybírá v seznamu na kartě Výsledky.



Automaticky jsou generovány následující třídy výsledků:

- Všechny MSÚ základní do třídy výsledků jsou automaticky zařazeny všechny existující kombinace typu MSÚ základní.
- Všechny MSÚ mimořádná do třídy výsledků jsou automaticky zařazeny všechny existující kombinace typu MSÚ mimořádná.
- Všechny MSÚ únava do třídy výsledků jsou automaticky zařazeny všechny existující kombinace typu MSÚ únava.
- Všechny MSP char do třídy výsledků jsou automaticky zařazeny všechny existující kombinace typu MSP charakteristická.
- Všechny MSP kvazi do třídy výsledků jsou automaticky zařazeny všechny existující kombinace typu MSP kvazistálá.
- Všechny MSP častá do třídy výsledků jsou automaticky zařazeny všechny existující kombinace typu MSP častá.

V poli Měřítko se nastavuje velikost vykreslení aktuálně vyhodnocovaných výsledků.



Na kartě Extrém lze nastavit rozsah číselně vyhodnocovaných výsledků.

- Ne vypisují se všechny hodnoty vyhodnocovaných veličin od aktuálního stavu/kombinace ve všech řezech/uzlech.
- **Prvek** vypisují se extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin pro každý jednotlivý prvek.
- Průřez vypisují se extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin pro jednotlivé průřezy konstrukce.
- Globální vypisují se extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin ze všech prvků.

9.1.1 Nastavení vyhodnocení výsledků pro fázované konstrukce

Fáze:	Všechny		•	
Všechny MSÚ základní				
Měřítko:		1,00	•	
Výsledky				

Pro fázované konstrukce se v seznamu **Fáze** nastavuje aktuální fáze výstavby nebo provozu, pro kterou se vyhodnocení provádí.

Podle nastavené aktuální fáze je pak filtrován seznam dostupných kombinací a zatěžovacích stavů. Zároveň je podle aktuální fáze upraven obsah automaticky generovaných tříd výsledků tak, že každá třída výsledků obsahuje pouze kombinace, které patří do nastavené fáze.

Pro aktuální fázi se také vykresluje schéma podepření konstrukce.

9.2 Reakce

Příkazem navigátoru Výsledky>Reakce se spustí vyhodnocení reakcí v podporách.

Vypočtené reakce se vyhodnocují:

- graficky v hlavním okně se vykreslují složky reakcí u příslušných podepřených uzlů
- textově v tabulce v datovém okně jsou vypsány hodnoty jednotlivých složek reakcí.

Vyhodnocení reakcí se provádí pro aktuálně nastavenou kombinaci nebo zatěžovací stav.

Při vyhodnocení reakcí jsou dostupné karty Výsledky, Systém reakcí a Extrém. Při vyhodnocení reakcí na liniových podporách je dostupná karta Reakce/Napětí v uložení.



9.2.1 Karta Výsledky Viz Nastavení vyhodnocení výsledků.

9.2.2 Karta Systém reakcí



Na kartě se nastavuje souřadný systém, ve kterém se vyhodnocují reakce v podporách:

- Globální přepne na vyhodnocování reakcí v globálním souřadném systému.
- Lokální přepne na vyhodnocování reakcí v lokálním souřadném systému pootočených podpor.

9.2.3 Karta Extrém

Viz Nastavení vyhodnocení výsledků.

9.2.4 Karta Reakce/Napětí v uložení



Příkazy na kartě se nastavuje způsob vyhodnocení reakcí na liniové podpoře:

- Reakce přepne na vyhodnocování reakcí v jednotlivých podepřených uzlech konečných prvků.
- Intenzita přepne na vyhodnocování průběhu napětí v uložení na jednotlivých liniových podporách.
- **Pro uzel** přepne na vyhodnocení průběhu napětí v uložení připadající na jednotlivé uzly konečných prvků.
- Lineární přepne na vyhodnocení lineárního průběhu napětí v uložení podél celé liniové podpory.
- Konstantní přepne na vyhodnocení konstantního průběhu napětí v uložení podél celé liniové podpory.
- **Rx** přepne na vykreslování průběhu napětí v liniových podporách ve směru globální osy X.
- Ry přepne na vykreslování průběhu napětí v liniových podporách ve směru globální osy Y. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Rz přepne na vykreslování průběhu napětí v liniových podporách ve směru globální osy Z..

9.3 Deformace

Příkazem navigátoru Výsledky>Deformace se spustí vyhodnocení deformací na konstrukci. Vypočtené deformace se vyhodnocují:

- graficky v hlavním okně se vykreslují průběhy nastavené složky deformací.
- textově v tabulce v datovém okně jsou vypsány hodnoty průhybů a natočení.

Vyhodnocení deformací se provádí pro aktuálně nastavenou kombinaci nebo zatěžovací stav. Při vyhodnocení deformací jsou dostupné karty **Výsledky**, **Extrém** a **Deformace**.



9.3.1 Karta Výsledky

Viz Nastavení vyhodnocení výsledků.

9.3.2 Karta Extrém

Viz Nastavení vyhodnocení výsledků.

9.3.3 Karta Deformace



Jednotlivé volby karty Deformace:

- ux přepne na grafické vyhodnocení složky deformace ve směru lokální osy x prvků.
- uy přepne na grafické vyhodnocení složky deformace ve směru lokální osy y prvků. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- uz přepne na grafické vyhodnocení složky deformace ve směru lokální osy z prvků.

- fix přepne na grafické vyhodnocení složky stočení kolem lokální osy x prvků. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- fiy přepne na grafické vyhodnocení složky stočení kolem lokální osy y prvků.
- fiz přepne na grafické vyhodnocení složky stočení kolem lokální osy z prvků. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- **Deformovaný tvar** přepne na grafické vyhodnocení deformovaného tvaru konstrukce (průběh deformace v prostoru).

9.4 Vnitřní síly

Příkazem navigátoru Výsledky>Vnitřní síly se spustí vyhodnocení vnitřních sil na konstrukci.

Vypočtené síly se vyhodnocují:

- graficky v hlavním okně se vykreslují průběhy nastavené složky sil.
- textově v tabulce v datovém okně jsou vypsány hodnoty sil.

Vyhodnocení se provádí pro aktuálně nastavenou kombinaci nebo zatěžovací stav.

Při vyhodnocení vnitřních sil jsou dostupné karty Výsledky, Extrém, Transformace, Vnitřní síly, Výslednice fáze a Vyhodnocení únavy.



9.4.1 Karta Výsledky

Viz Nastavení vyhodnocení výsledků.

9.4.2 Karta Extrém

Viz Nastavení vyhodnocení výsledků.

9.4.3 Karta Transformace



Na kartě se zapíná režim vyhodnocování vnitřních sil (graficky i textově).

- Těžištní je-li přepínač zapnut, vyhodnocují se vnitřní síly v řezech kolmých k těžištní ose prvků.
- Návrhové je-li přepínač zapnut, vyhodnocují se vnitřní síly v řezech kolmých na referenční čáru prvků.

9.4.4 Karta Vnitřní síly



Jednotlivé volby karty Vnitřní síly:

- N přepne na grafické vyhodnocení osové síly N.
- Vy přepne na grafické vyhodnocení posouvající síly Vy. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Vz přepne na grafické vyhodnocení posouvající síly Vz.
- **Mx** přepne na grafické vyhodnocení krouticího momentu Mx. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- My přepne na grafické vyhodnocení ohybového momentu My.
- **Mz** přepne na grafické vyhodnocení ohybového momentu Mz. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.

9.4.5 Karta Vyhodnocení únavy



Je-li nastaveno vyhodnocení pro třídu výsledků Všechny MSÚ únava nebo kombinaci typu únava, je dostupná karta **Vyhodnocení únavy**:

- Ne přepne do režimu vyhodnocování základní kombinace z kombinace na únavu (bez cyklické složky).
- Δ přepne do režimu vykreslování rozdílu mezi minimální a maximální hodnotou vyhodnocované veličiny pouze od cyklické složky kombinace na únavu. V tabulce se vypisují hodnoty rozkmitu a minimálních a maximálních hodnot jednotlivých složek vnitřních sil (od celé kombinace na únavu).
- Min přepne do režimu vykreslování průběhu minimálních rozkmitů vyhodnocovaných veličin od kombinace na únavu včetně cyklické složky. V tabulce se vypisují hodnoty rozkmitu a minimálních a maximálních hodnot jednotlivých složek vnitřních sil (od celé kombinace na únavu).
- Max přepne do režimu vykreslování průběhu maximálních rozkmitů vyhodnocovaných veličin od kombinace na únavu včetně cyklické složky. V tabulce se vypisují hodnoty rozkmitu a minimálních a maximálních hodnot jednotlivých složek vnitřních sil (od celé kombinace na únavu).

9.4.6 Karta Výslednice fáze



Je-li nastaveno vyhodnocování pro konkrétní fázi výstavby a zatěžovací stav, popř. kombinaci či třídu příslušnou k této fázi výstavby, lze nastavit režim vyhodnocení výslednice vnitřních sil.

- Celý přepne na vyhodnocování vnitřních sil k těžišti betonové části průřezu (bez výztuže) s
 modulem pružnosti ve stáří 28 dnů. V případě spřaženého průřezu se uvažují všechny fáze
 průřezu bez ohledu na to, zda v daném okamžiku existují.
- Aktuální přepne na vyhodnocování vnitřních sil k těžišti ideálního průřezu určeného z aktuálně existujících fází průřezu a jejich předpínací výztuže. V betonových částech průřezu se uvažuje se změnou modulu pružnosti v důsledku stárnutí betonu.

10 Návrh a posouzení prvků konstrukce

IDEA Beam je program na statickou analýzu konstrukce. Jeho účelem je spočítat reakce, lineární průhyby a vnitřní síly nosníku od zadaného zatížení.

Pro betonový nosník lze v programu IDEA Beam nadefinovat zóny výztuže pro vyztužení betonářskou výztuží. Tyto zóny lze vyztužit pomocí šablon výztuže. Takto vyztužený nosník lze pak posoudit a získat hodnoty posudků po délce nosníku. Lze také provést detailní posouzení řezů nosníku v programu IDEA RCS.

Na vyztuženém železobetonovém nosníku (nepočítaném časově závislou analýzou) lze provést výpočet a posudek průhybů.

Kabely do předpjatých nosníků se navrhují a posuzují v programu IDEA Tendon.

V programu IDEA Tendon se provede návrh kabelů a síly od ekvivalentních zatížení se přenesou do příslušného zatěžovacího stavu pro předpětí.

IDEA Tendon se z IDEA Beam spustí klepnutím na Návrh kabelů.



Pro ocelový nosník se na jeho prvky zadávají parametry pro posouzení se zohledněním vzpěru a klopení, popř. lze omezit oblast, na které se posouzení ocelových průřezů provádí. Na nosníku lze provést posouzení únosnosti, vzpěrné únosnosti a průhybů.

11 Posudek betonových prvků

Zadání vstupních dat i vyhodnocení výsledků posouzení železobetonových prvků a průhybů se provádí pro aktuální dimenzační dílec. V případě programu IDEA Beam je nosník považován za jeden dimenzační dílec.

- Posouzení betonu 1D
 - Data
 - Vyztužení
 - Průhyby
 - Redistribuce a redukce
 - Výsledky

Pro zadání betonářské výztuže, definici podepření pro výpočet průhybů, zadání dat pro výpočet redistribucí a redukcí vnitřních sil, posouzení výztuže a výpočet průhybů slouží příkazy navigátoru **Dimenzování betonu 1D**.

K posouzení nosníku se používá modul IDEA RCS, který navrhuje a posuzuje výztuž v řezech. Každému řezu je přiřazen jeden vyztužený průřez. Aby bylo možné nosník posoudit, je nutné na nosníku zadat tzv. vyztužovací zóny a zónám přiřadit šablony vyztužení. Každá zóna odpovídá jednomu řezu a každá šablona vyztužení jednomu vyztuženému průřezu v programu IDEA RCS. V každé zóně se vyhledávají extrémy účinků vnitřních sil pro příslušné kombinace.

Aby bylo možné posouzení betonového nosníku spustit, musí být splněny následující předpoklady:

- Nosník je typu Betonový nosník.
- Jsou zadány kombinace na mezní stav únosnosti a použitelnosti (charakteristická, častá a kvazistálá).
- Úloha je spočtena tj. lze vyhodnotit výsledky výpočtu.

Výpočet průhybů a posouzení mezních průhybů je možný pouze pro nosníky, které se nepočítají časově závislou analýzou (TDA).

11.1 Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů



Nastavení posudků průřezů a výpočtu průhybů, společná pro všechny dimenzační dílce, se nastavují příkazy karty Posouzení betonu:

- Norma nastavení normových a výpočtových parametrů viz Normové a výpočtové parametry.
- Nastavení průhybů nastavení parametrů zatížení pro výpočet průhybů viz <u>Nastavení</u> <u>třídy výsledků pro výpočet průhybů</u>.

11.1.1 Normové a výpočtové parametry

Nastavení normových a výpočtových parametrů se spustí příkazem **Norma** na kartě **Posouzení betonu**.

Nasta	Nastavení normy a výpočtu				
4	Kapitola 2	4	•		
	2.4.2.4(1) γ c - Trvalá, dočasná	1,5			
	2.4.2.4(1) γ c - Mimořádná	1,2	=		
	2.4.2.4(1) γ s - Trvalá, dočasná	1,15			
	2.4.2.4(1) γ s - Mimořádná	1			
	2.4.2.4(1) γ sp	1,15			
4	Kapitola 5				
	5.5 k1	0,44			
	5.5 k2	1,25 * (0,6 + 0,0014 / εc			
	5.5 k3	0,54			
	5.5 k4	1,25 * (0,6 + 0,0014 / εc			
	5.5 k5	0,7			
	5.5 k6	0,8			
4	✓ Kapitola 6				
	6.2.2 Hodnoty pro smyk d = h *	0,9			
6.2.2 Hodnoty pro smyk z = d * 0.9 ▼ V dialogu pro nastavení lze změnit jen některé důležité hodnoty. Ostatní hodnoty lze změnit v detailním posudku v modulu IDEA StatiCa RCS.					
Rozbalit vše OK Zrušit					
11.1.2 Nastavení třídy výsledků pro výpočet průhybů

Výpočet průhybů se provádí pro všechny kombinace zařazené ve třídě výsledků pro výpočet průhybů. Výchozí třída pro výpočet průhybů má název **Všechny MSP char (průhyb)**. Kombinace zadané v této třídě jsou považovány za kombinace charakteristické. Ke každé kombinaci v této třídě se na pozadí generuje kvazi-stálá kombinace. Pro určení dlouhodobých složek v proměnném zatížení se bere součinitel ψ2 od té skupiny zatížení, ve které je příslušný proměnný zatěžovací stav zařazen.



Nastavení zatížení pro výpočet průhybu se spouští příkazem Nastavení průhybů.

Třída výsledků – v seznamu se vybírá třída výsledků, pro kterou se počítají průhyby. Po klepnutí na editační tlačítko lze upravit obsah třídy výsledků pro výpočet průhybů - viz Editace třídy výsledků.

11.1.3 Nastavení tříd výsledků pro posouzení řezů

Pro posouzení řezů jsou nutné třídy výsledků, které slouží pro naplnění obsahu příslušných kombinací v programu IDEA RCS.

Třídy výsledků se na pozadí plní automaticky. Do třídy výsledků jsou zařazeny všechny kombinace stejného typu, jako má třída výsledků. Obsah tříd výsledků pro posouzení nelze upravovat. Pro posouzení v IDEA RCS se používají následující kombinace účinků zatížení:

- MSÚ základní obsahuje účinky zatížení z třídy výsledků MSÚ základní, do které jsou zařazeny všechny kombinace, které mají přiřazen typ MSÚ základní.
- MSÚ mimořádná obsahuje účinky zatížení z třídy výsledků MSÚ mimořádná, do které jsou zařazeny všechny kombinace, které mají přiřazen typ MSÚ - mimořádná.
- Min. cyklické zatížení obsahuje minimální rozkmit účinků z třídy výsledků MSÚ únava, do které jsou zařazeny všechny kombinace, které mají přiřazen typ MSÚ – únava.
- Max. cyklické zatížení obsahuje maximální rozkmit účinků z třídy výsledků MSÚ únava, do které jsou zařazeny všechny kombinace, které mají přiřazen typ MSÚ – únava.
- **MSP charakteristická** obsahuje účinky zatížení z třídy výsledků MSP- Char, do které jsou zařazeny všechny kombinace, které mají přiřazen typ MSP Char.
- **MSP častá** obsahuje účinky zatížení z třídy výsledků MSP- Častá, do které jsou zařazeny všechny kombinace, které mají přiřazen typ MSP Častá.
- **MSP kvazi** obsahuje účinky zatížení z třídy výsledků MSP- Kvazi, do které jsou zařazeny všechny kombinace, které mají přiřazen typ MSP Kvazi.

11.1.4 Editace třídy výsledků

Editace třídy výsledků se spustí klepnutím na editační tlačítko u seznamu tříd výsledků. V levém seznamu se vypisují dostupné třídy výsledků. V prostředním sloupci se vypisují vlastnosti a obsah aktuální třídy výsledků. V pravém seznamu se vypisuje seznam zatěžovacích stavů a kombinací v projektu.

Správce tříd výsledků			_	_ 0	х
Třídy	Vlastnosti třídy	výsledků			
 Všechny třídy výsledků typu MSP char. 	Název	Všechny MSP char (průhyb)]		
Všechny MSP char Všechny MSP char (průhyb)	Тур	MSP char]		
	Fáze]		
	Položky ve třídě	výsledků 🗸 🗸		Položky v projektu 🔨	•
	MSPCh	ST(2)		MSÚ základní ST(2)	ш
	MSPCh	ST(4)		MSÚ základní ST(4)	ш
				All dead load	ш
				 Všechny kombinace na únavu 	ш
				CO43	
			>	Všechny kombinace MSP char	=
			>>	MSPCh ST(2)	
				MSPCh ST(4)	
				Všechny kombinace MSP častá	
			<	MSPČ ST(2)	
			-<-	MSPĆ ST(4)	
				Všechny kombinace MSP Kvazistálá	
				MSPK ST(2)	
				MSPK ST(4)	
				Všechny zatěžovací stavy v projektu	
				Nezařazené stavy	
				▲ LG1	_
]	SW (2)	<u> </u>
🖉 Rozbalit všechny položky	🗷 Rozbalit všec	hny položky		🖉 Rozbalit všechny položky	
Nový Smazat					
				OK Zrušit	

Jednotlivé volby dialogu Správce tříd výsledků:

- Třídy ve stromovém zobrazení se zobrazují skupiny zadaných tříd výsledků, seskupené podle typu třídy výsledků. Je-li ve stromu vybrána třída výsledků, zobrazují se ve střední části dialogu základní vlastnosti třídy a seznam kombinací a zatěžovacích stavů existujících v projektu.
- Nová přidá novou třídu výsledků.
- Smazat odstraní vybranou třídu výsledků.
- Rozbalit všechny položky sbalí nebo rozbalí položky ve stromovém zobrazení tříd výsledků.

Vlastnosti třídy výsledků:

- Název zadání jména aktuální třídy výsledků.
- Typ nastavení typu aktuální třídy výsledků.
- **Položky ve třídě výsledků** ve stromovém seznamu se zobrazují položky v aktuální třídě výsledků (seskupené podle svých typů).

- **Rozbalit všechny položky** sbalí nebo rozbalí položky ve stromovém zobrazení obsahu aktuální třídy výsledků.
- odstraní vybranou kombinaci, zatěžovací stav nebo skupinu zatěžovacích stavů z aktuální třídy výsledků.
- odstraní všechny kombinace a zatěžovací stavy z aktuální třídy výsledků.
- přidá vybranou kombinaci, zatěžovací stav nebo skupinu zatěžovacích stavů ze stromového zobrazení Položky v projektu do aktuální třídy výsledků.
- přidá všechny kombinace a zatěžovací stavy ze stromového zobrazení Položky v projektu do aktuální třídy výsledků.

11.2 Data dimenzačního dílce

Data aktuálního dimenzačního dílce vztahující se k posouzení lze zadat příkazem navigátoru **Dimenzování betonu 1D >Data**.

			-		
4	Mezní stav únosnosti		-	Stupeň vlivu prostředí	
	Únosnost N-M-M			Bez nebezpečí koroze (X0)	
	Smyk			Karbonatace	XC3 - Středně vlhl
	Kroucení			Chloridy	XD1 - Středně vlh
	Interakce			Chloridy z mořské vody	Bez nebezpečí mo
	Únava			Mrazové cykly	Bez nebezpečí mr
4	Mezní stav použitelnosti			Chemické působení	Bez nebezpečí che
	Omezení napětí				
	Šířka trhlin			Deletion (edle be et 19/1	65
4	Konstrukční zásady			Relativni vinkost [%]	00
	Konstrukční zácady	P		Součinitel dotvarování	Vypočtený
	Konstrukeni zasady			Typ prvku	Nosník
_	Průhyby			Význam nosného prvku	Velký
	Průhyby	Detailní výpočet 🔹			
4	Redukce a redistribuce				
	Redistribuce momentů		1		
	Redukce momentů				
	Redukce smykové síly				
	Omezený posudek interak				

V levé části tabulky lze zapnout, které posudky mají být na aktuálním dimenzačním dílci prováděny: Skupina **Mezní stav únosnosti**:

- Únosnost N-M-M zapne/vypne provádění posouzení únosnoti.
- Smyk zapne/vypne provádění posouzení smyku.
- Kroucení zapne/vypne provádění posouzení kroucení.
- Interakce zapne/vypne provádění posouzení interakce normálové síly, smyku, ohybu a kroucení.
- Únava zapne/vypne provádění posouzení únavy.

Skupina Mezní stav použitelnosti:

- Omezení napětí zapne/vypne provádění posouzení omezení napětí.
- Šířka trhlin zapne/vypne provádění posouzení šířky trhlin

Skupina Konstrukční zásady:

• Konstrukční zásady – zapne/vypne provádění kontroly konstrukčních zásad

Skupina Průhyby:

- Průhyby výběr způsobu provádění výpočtu průhybů:
 - Nepočítat průhyby se ani nepočítají, ani neposuzují.
 - Omezením ohybových štíhlostí posouzení průhybů se provádí kontrolou omezení ohybových štíhlostí podle čl. 7.4.2
 - **Detailní výpočet** provádí se podrobný výpočet a posouzení průhybů podle 7.4.3 Posouzení průhybu výpočtem, bez zohlednění (6) Křivost od smršťování.

Skupina Redistribuce a redukce:

- Redistribuce momentů zapne/vypne výpočet redistribuce momentů podle článku 5.5 EN 1992-1-1.
- **Redukce momentů** zapne/vypne výpočet redukovaných momentů v podporách podle EN 1992-1-1, čl. 5.3.2.2(3) a 5.3.2.2(4).
- Redukce smykové síly zapne/vypne výpočet redukce smykové síly pro zatížení působící v blízkosti podpor podle EN 1992-1-1, čl. 6.2.2(6) a 6.2.3(8).
- Omezený posudek interakce zapne/vypne omezení posudku interakce ve vzdálenosti menší než d od pozice maximálního momentu podle EN 1992-1-1 6.2.3(7)

V pravé části tabulky se nastavují stupně vlivu prostředí a vlastnosti dimenzačního dílce:

Skupina Stupeň vlivu prostředí:

- Bez nebezpečí koroze zapne/vypne stupeň vlivu prostředí bez nebezpečí koroze X0.
- Karbonatace výběr stupně vlivu prostředí pro korozi vlivem karbonatace.
- Chloridy výběr stupně vlivu prostředí pro korozi způsobenou chloridy.
- Chloridy z mořské vody výběr stupně vlivu prostředí pro korozi způsobenou chloridy z mořské vody.
- Mrazové cykly výběr stupně vlivu prostředí pro korozi způsobenou mrazovými cykly.
- Chemické působení výběr stupně vlivu prostředí pro korozi způsobenou chemicky agresivním prostředí.
- Relativní vlhkost zadání hodnoty relativní vlhkosti.
- Součinitel dotvarování výběr způsobu stanovení součinitele dotvarování:
 - Vypočtený hodnota součinitele dotvarování se stanoví výpočtem.
 - Zadaný hodnotu součinitele dotvarování Φinf lze zadat.
- Význam nosného prvku výběr typu nosného prvku pro posouzení smyku podle 6.2.1(4).

11.3 Zóny vyztužení

Zadání zón vyztužení a výztuže v zónách se spustí příkazem navigátoru **Dimenzování betonu 1D > Vyztužení**.

Jsou-li nadefinovány zóny a jejich vyztužení, lze spustit detailní posouzení v programu IDEA RCS, popř. výpočet posouzení a průhybů po délce nosníku.

Pro vygenerování zón vyztužení lze použít šablony zón – viz Šablony zón.

Při zadávání zón výztuže jsou dostupné karty **Posouzení železobetonu**, **Výpočet**, **Šablony zón**, **Nastavení zobrazení a měřítka**, **Vnitřní síly**, **Detailní zobrazení** a **Výkaz materiálu**.

V hlavním okně se vykresluje nosník s nadefinovanými zónami vyztužení. V datovém okně je tabulka pro úpravu zón vyztužení a výztuže v zónách. V pravé části datového okna se vykresluje vyztužený průřez příslušející aktuální zóně.



Jednotlivé sloupce tabulky Zóny vyztužení:

- Počátek výběr uzlu, ke kterému se vztahují souřadnice ve sloupcích Začátek a Konec.
- Začátek zadání vzdálenosti začátku zóny od nastaveného počátku.
- Konec zadání vzdálenosti konce zóny od nastaveného počátku.
- Výztuž výběr šablony vyztužení příslušející k zóně:
 - spustí Editor vyztužení pro zadání a úpravy výztuže v aktuálně vybrané šabloně vyztužení viz Editor výztuže.
 - vytvoří novou šablonu vyztužení a přiřadí ji aktuální zóně. Nově vytvořená šablona vyztužení je pak dostupná ve všech zónách, které mají stejný průřez. Zároveň spustí Editor vyztužení, aby bylo možné do nově vzniklé šablony vyztužení zadat výztuž.
 - Z zobrazí dialog pro změnu jména šablony vyztužení.
- **Posudek** nastavení, zda bude zóna posouzena tj. budou pro ni vygenerovány řezy pro posouzení v IDEA RCS.

- **Rozdělení** zadání počtu subzón, na které se rozdělí aktuální zóna. Řezy pro posouzení jsou pak generovány pro každou vytvořenou subzónu.
- 💼 vložení nové zóny. Vložením nové zóny se příslušná zóna rozdělí na dvě poloviny.
- Imazání aktuální zóny.

Skupina vlastností Vlastnosti zóny – doplňující vlastnosti zóny na náběhu průřezu.

- **Pozice řezu** nastavení pozice, ve které se v zóně na náběhu generuje řez pro posouzení průřezu.
- **Průřez** výběr řídícího průřezu pro generování výztuže na náběhu. V případě, že náběh je tvořen průřezy nestejných tvarů, vybírá se v seznamu řídící průřez, do nějž se zadává výztuž šablonou. Do ostatních průřezů náběhu je pak výztuž z řídícího průřezu interpolována.



Protože v předpjatých prvcích jsou předpínací kabely, jejichž poloha v průřezu se po délce zóny vyztužení může měnit, je nutné nadefinovat konkrétní pozice, ve kterých se posouzení bude provádět.

Pozice pro posouzení se definují v tabulce Pozice pro posouzení.

Nová pozice pro posouzení se přidá klepnutím na 💼 nad tabulkou.

Jednotlivé sloupce tabulky Pozice pro posouzení:

- Název zadání názvu pozice. Název pozice se použije při generování jména řezu v IDEA RCS.
- **Počátek** výběr referenčního bodu na dimenzačním dílci, ke kterému se pozice definuje.
- Pozice zadání vzdálenosti pozice od vybraného referenčního bodu.
- Celková pozice vypisuje se vzdálenost pozice k počátku dimenzačního dílce.
- **Posudek** nastavení, zda bude pozice posouzena tj. bude pro ni vygenerován řez pro posouzení v IDEA RCS.
- 📕 smazání aktuální pozice pro posouzení.

11.3.2 Šablony zón

Pro vygenerování zón po délce dimenzačního dílce lze použít šablony zón. Generování zón pomocí šablon se spustí klepnutím na **Šablony zón**.



V dialogu **Výchozí rozložení zón vyztužení** se zobrazí rozložení zón, které je možné na aktuálním návrhovém dílci vygenerovat automaticky.

Po klepnutí na OK se na dimenzačním dílci vygenerují zóny odpovídající vybrané šabloně.



11.3.3 Karta Nastavení zobrazení a měřítka



Příkazy karty **Nastavení zobrazení a měřítka** se nastavuje způsob grafického zobrazení aktuálního dimenzačního dílce.

- Zóny zapne nebo vypne kreslení zón vyztužení v obrázku dimenzačního dílce.
- Vyztužený průřez zapne nebo vypne vykreslování vyztuženého průřezu nad jednotlivými zónami.
- Kótovací čáry zapne nebo vypne kreslení kótovacích čar dimenzačního dílce se zónami.
- **Pozice pro posouzení** zapne nebo vypne kreslení nadefinovaných pozic pro posouzení. Nastavení je dostupné pouze pro předpjaté dimenzační dílce.
- Prvek nastavení hodnoty převýšeného měřítka pro vykreslení prvků dimenzačního dílce.
- Řez nastavení hodnoty převýšeného měřítka pro vykreslení obrázků řezů nad jednotlivými zónami vyztužení.
- Výsledky nastavení hodnoty měřítka pro kreslení průběhů výsledků.

11.3.4 Karta Detailní zobrazení



Příkazy karty **Detailní zobrazení** se nastavuje způsob podrobného grafického zobrazení vyztuženého průřezu aktuální zóny v pravé části datového okna.

- Kótovací čáry zapne nebo vypne kreslení kótovacích čar vyztuženého průřezu.
- Popis třmínků zapne nebo vypne kreslení popisu třmínků v průřezu.
- Popis výztuže zapne nebo vypne kreslení popisu hlavní výztuže v průřezu

11.3.5 Karta Vnitřní síly



Příkazy karty **Vnitřní síly** se nastavuje způsob vykreslování vnitřních sil v obrázku aktuálního dimenzačního dílce.

- Kreslit zapne nebo vypne kreslení průběhu vnitřních sil.
- N přepne na kreslení průběhu osové sily.
- Vy přepne na kreslení průběhu posouvající síly Vy. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie **Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D**.
- Vz přepne na kreslení průběhu posouvající síly Vz.
- Mx přepne na kreslení průběhu krouticího momentu Mx. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- **My** přepne na kreslení průběhu ohybového momentu My.
- Mz přepne na kreslení průběhu ohybového momentu Mz. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Fáze viz Nastavení vyhodnocení výsledků pro fázované konstrukce.
- Třída výsledků viz Nastavení vyhodnocení výsledků.

11.3.6 Karta Výkaz materiálu



 Export – spustí export výkazu materiálu aktuálního dimenzačního dílce do tabulky v souboru Microsoft Excel

11.4 Editor výztuže

Editace výztuže v zóně se spustí:

- klepnutím na editační tlačítko 🥮 ve sloupci Výztuž v tabulce zón v datovém okně.
- klepnutím na obrázek průřezu nad zónu v hlavním okně

V hlavním okně editoru výztuže se vykresluje aktuální vyztužený průřez.

V datovém okně editoru výztuže jsou k dispozici záložky:

- Krytí zobrazuje se tabulka krytí hran průřezu.
- Třmínky zobrazují se tabulky vlastností třmínků.
- Podélná výztuž zobrazují se tabulky vlastností podélné výztuže.

Jsou k dispozici panely nástrojů Zadání výztuže, Uživatelské nastavení, Výztuž a Popisy a kótování.



11.4.1 Editace krytí průřezů

Úprava krytí k jednotlivým hranám nebo skupinám hran průřezu se provádí v tabulce na záložce **Krytí**.

Hodnoty krytí lze nastavit:

- vůči jednotlivým hranám průřezu, je-li zapnuta volba Všechny hrany.
- vůči jednotlivým povrchům průřezu, je-li vypnuta volba Všechny hrany.

۵	Data		
ſ	Krytí	Třmínky Poe	délná výztuž
	Kry	tí 🗖	Všechny hrany
		Тур	Krytí [mm]
	>	Dolní povrch	30
		Horní povrch	30
		Ostatní povrch	y 30

۵	Data						
ſ	Krytí Třmínky Podélná výztuž						
	Krytí 🛛 Všechny hrany						
		Hrana	Krytí [mm]				
	>	1	30				
		2	30				
		3	30				
		4	30				
		5	30				
		6	30				

121

11.4.2 Zadání výztuže 1D prvků šablonou



Pro některé předdefinované tvary průřezů jsou k dispozici vyztužovací šablony. Dostupné šablony pro aktuální tvar průřezu se vykreslují na kartě Zadání výztuže.

Po klepnutí na tlačítko s požadovanou šablonou výztuže se zobrazí dialog, ve kterém se nastaví požadované parametry vkládané šablony výztuže.

 Uživatelské šablony – zadání vyztužení průřezu pomocí uživatelem definovaných šablon vyztužení – viz <u>Uživatelské šablony výztuže</u>.

Parametry šablony v	ýztuže pro průřez tvaru T:
(

Výztu	ž průřezu tvaru T		_	
4	Podélná výztuž			
	Počet horních vložek nRB U	4		
	Průměr horních vložek d ULR [mr	16		
	Počet dolních vložek nRB L	2		
	Průměr dolních vložek d LLR [mm	16		
	Počet vložek na hranách nRB S	0	d _{ulr} z	
	Průměr výztuže podél hran d SLR	10	n RBu	
	Značka oceli	B 500B		
4	Třmínky			
	Průměr třmínku d S [mm]	10	y y	
	Značka oceli	B 500B		
	Průměr zaoblení podle normy			
	Posudek kroucení		n PR.	
	Krytí třmínků c S [mm]	30		
	Vzdálenost třmínků [m]	0,20	d _{LLR} ,	
	Maximální vzdálenost podle norn			
			OK Zruši	it

Po klepnutí na **OK** se výztuž zadá do průřezu.

Pro některé průřezy je možné použít šablony pro zadání rozložení výztuže, kdy jde v jednotlivých vrstvách výztuže zadat najednou vložky s různými průměry.

Vrstvu výztuže lze pak zadat textovým řetězcem popisujícím průměry jednotlivých vložek ve vrstvě. Průměry jednotlivých vložek se oddělují mezerou, pro násobné zadání průměru lze použít znaky ,*' nebo ,x', např. ,20 16 16 20' nebo ,20 2*16 20'.



11.4.3 Zadání výztuže nosníkových desek šablonou výztuže



Pro průřezy nosníkových desek jsou k dispozici základní vyztužovací šablony pro zadání výztuže k jednotlivým povrchům. Dostupné šablony se vykreslují na kartě **Zadání výztuže**.

 Uživatelské šablony – zadání vyztužení průřezu pomocí uživatelem definovaných šablon vyztužení – viz Uživatelské šablony výztuže.



Pro vyztužené průřezy nosníkových desek se v dialogu pro zadání vyztužení zadávají vzdálenosti nebo počet vložek, průměry vložek, materiál vložek a krytí.

11.4.4 Smyková výztuž

Do průřezů nosníků a sloupů lze zadat smykovou výztuž pomocí třmínků. Smyková výztuž nosníkových desek se definuje pomocí spon.

11.4.4.1 Třmínky



Na kartě Výztuž jsou pod příkazem Třmínky, spony sdruženy příkazy pro práci s třmínky:

- Nový obecný třmínek zadání nového třmínku souřadnicemi vrcholů a průměrem.
- Nový třmínek kolem vložek zadání nového třmínku pomocí vrcholů definovaných výběrem podélných vložek.
- Nový body zadání nového třmínku pomocí vrcholů definovaných body průřezu.
- Nové spony zadání nové vrstvy spon do průřezu nosníkové desky.
- **Rozložit třmínek** spustí převod třmínku zadaného pomocí vyztužovacích šablon na třmínek definovaný vrcholy. Vrcholy třmínků lze pak editovat jako u samostatně zadaných třmínků.

V datovém okně se v tabulce **Třmínky** na záložce **Třmínky** vypisuje seznam třmínků zadaných v průřezu. Pro vybraný třmínek se zobrazuje tabulka vlastností třmínku.

Jednotlivé sloupce tabulky Třmínky:

- **Typ** vypisuje se způsob zadání třmínku.
- Ø zadání hodnoty průměru třmínku.
- Materiál výběr materiálu třmínku
- Vzdálenost zadání podélné vzdálenosti mezi třmínky.
- Smyk zapne nebo vypne zohlednění třmínku v posouzení smyku.
- Kroucení zapne nebo vypne zohlednění třmínku v posouzení kroucení.



11.4.4.1.1 Obecné třmínky

Tvar třmínku je definován souřadnicemi jednotlivých vrcholů třmínku. Vrchol třmínku je bod, ve kterém se protínají osy větví třmínku.

Zadání nového obecného třmínku se spouští příkazem **Třmínky, spony > Nový obecný třmínek** na kartě **Výztuž** nebo tlačítkem **Nový** nad tabulkou třmínků.

Třm	Třmínek Vrcholy				
4	 Detail třmínku 				
	n dm	4			
	Uzavřený				
	Počátek	Vrchol 1			

Skupina vlastností Detail třmínku:

- **n dm** zadání hodnoty zaoblení třmínku.
- Uzavřený je-li volba zatržena, vytváří se automaticky větev třmínku mezi prvním a
 posledním zadaným vrcholem.
- **Počátek** nastavením v seznamu lze souřadnice vložek vztáhnout k těžišti průřezu nebo k některému z vrcholů průřezu.
 - Bod[0,0] souřadnice vrcholů třmínku jsou vztaženy k počátku souřadného systému průřezu.
 - Vrchol souřadnice vrcholů třmínku jsou vztaženy k vybranému vrcholu průřezu.

Třm	nínek Vro	choly				
	Y [mm]	Z [mm]	Ycg [mm]	Zcg [mm]		
>	-190	-815	-190	-815		×
	190	-815	190	-815	-	×
	190	815	190	815	-	×
	-190	815	-190	815	-	×

V tabulce na záložce **Vrcholy** se zadávají souřadnice vrcholů třmínků. Souřadnice lze také zkopírovat z tabulky Microsoft Excel.

- Y,
- Z zadání souřadnic vrcholu k nastavenému počátku.
- Ycg,
- Zcg zobrazují se souřadnice vrcholu přepočtené k těžišti průřezu.
- přidá nový vrchol do tabulky.
- 📕 smaže aktuální vrchol z tabulky

11.4.4.1.2 Třmínky kolem vložek podélné výztuže

Zadání nového třmínku kolem podélné výztuže se spouští příkazem **Třmínky, spony > Nový** třmínek kolem vložek na kartě Výztuž nebo tlačítkem Nový okolo podélné nad tabulkou třmínků.

Tvar třmínku je definován výběrem vložek podélné výztuže.

Vložky lze zadávat dvěma způsoby:

- Výběrem čísel vložek v seznamech **Výztužná vložka**. Klepnutím na es za aktuální řádek přidá do seznamu další položka. Klepnutím na se příslušná položka vymaže.
- Výběrem vložek myší. V obrázku průřezu se označují vložky podélné výztuže, kolem kterých se vytvoří třmínek. Vybrané vložky se postupně přidávají do seznamu Výztužná vložka. Po ukončení výběru vložek podélné výztuže lze v seznamu změnit číslo vložky jednotlivých vrcholů třmínku.

Třmínky okolo podélných vložek			X
 Třmínek 		8. A 16 3	
Ø [mm]	10	1	5 31 28 14
Materiál	B 500B 🔹 🍣		
Posudek smyku			30 22
Posudek kroucení			
Vzdálenost [mm]	200		29 21
	· ·		
Vyber podelných vložek pro defin Zabájit výběr vlož	ici tvaru trminku ek muší		28 20
Zanajit vyber vioz			
Výztužná vložka			4/ 19
5	💼 😹		
7 •	🚔 🐱		26 18
23	🚔 😹		
31 -	🚔 😹		25 17
5	🚔 😹		
			2 4 1 6
			8 6 9
			فغقا
			OK Zrušit

Jednotlivé volby dialogu:

- Ø-zadání hodnoty průměru třmínku.
- Materiál výběr nebo editace materiálu třmínku.
- **Posudek smyku** zapne/vypne zohlednění třmínku při posouzení smyku.

- Posudek kroucení zapne/vypne zohlednění třmínku při posouzení kroucení.
- Vzdálenost zadání hodnoty podélné vzdálenosti mezi jednotlivými třmínky.
- Zahájit výběr vložek myší spustí výběr vložek podélné výztuže, kolem kterých se vytvoří třmínek.

Probíhá-li výběr vložek, je příkaz Zahájit výběr vložek myší nahrazen příkazy:

- Dokončit výběr vložek ukončí výběr vložek
- Uzavřít třmínek spojí první bod třmínku s posledním a ukončí vybírání vložek
- Krok zpět zruší poslední vzniklý úsek třmínku.

11.4.4.1.3 Třmínky výběrem bodů průřezu

Zadání nového třmínku kolem podélné výztuže se spouští příkazem **Třmínky, spony > Nový** třmínek kolem vložek na kartě Výztuž nebo tlačítkem Nový okolo podélné nad tabulkou třmínků.

Tvar třmínku je definován výběrem bodů průřezu. Jednotlivé zadané body určují jednotlivé vrcholy třmínku.

V obrázku průřezu se označují body, kolem kterých se vytvoří třmínek. Body se vykreslují ve vrcholech podle aktuálního nastavení kreslení.

Body třmínku lze zadávat dvěma způsoby:

• Výběrem čísel vrcholu v seznamech Vrchol průřezu. Klepnutím na 💷 se za aktuální řádek

přidá do seznamu další položka. Klepnutím na 🛤 se příslušná položka vymaže.

Výběrem bodů myší. V obrázku průřezu se označují body, které tvoří vrcholy třmínku. Vybrané vrcholy se postupně přidávají do seznamu. Po ukončení výběru vrcholů lze v seznamu změnit čísla bodů jednotlivých vrcholů třmínku.

 Třmínek 		K A K S
Ø [mm]	10	
Materiál	B 500B 📑 🍣	
Posudek smyku		
Posudek kroucení		
Vzdálenost [mm]	200	
Průměr zaoblení podle norm	y 🗖	
n dm	1	
ýběr nových vrcholů třmínků		
Zahájit výběr bo	dů	
Bod		
4 - Vrchol průřezu 🔹	🚔 😹	
5 - Vrchol průřezu 🔹	🖦 😹	
9 - Průsečík hran 🔹	🛓 😹	
6 - Vrchol průřezu 🔹	🛓 🐹	
7 - Vrchol průřezu 🔹	🛋 🐹	
8 - Vrchol průřezu 🔹	1 X 1	
1 - Vrchol průřezu 🔹	- ×	🔽 Kreelit body obnycu
2 - Vrchol průřezu 🔹		Kreslit průsečíky
· · · · · · · · ·		Popisovat body
		OK Zrušit

Jednotlivé volby dialogu:

- Ø-zadání hodnoty průměru třmínku.
- Materiál výběr nebo editace materiálu třmínku.

- Posudek smyku zapne/vypne zohlednění třmínku při posouzení smyku.
- Posudek kroucení zapne/vypne zohlednění třmínku při posouzení kroucení.
- Vzdálenost zadání hodnoty podélné vzdálenosti mezi jednotlivými třmínky.
- Průměr zaoblení podle normy zapne/vypne automatické stanovení vnitřního průměru zaoblení podle normy.
 - Vnitřní průměr zaoblení zadání hodnoty zaoblení třmínku.
- Zahájit výběr bodů příkaz spustí výběr bodů průřezu, kolem kterých se vytvoří třmínek.
 Probíhá-li výběr bodů, je příkaz Zahájit výběr bodů nahrazen příkazy:
 - Dokončit výběr bodů ukončí výběr bodů
 - Uzavřít třmínek spojí první bod třmínku s posledním a ukončí vybírání bodů
 - Krok zpět zruší poslední vzniklý úsek třmínku.
- Kreslit body obrysu zapne nebo vypne kreslení bodů ve vrcholech obrysu průřezu odsazených o hodnotu krytí, zadanou na jednotlivých hranách průřezu.
- Kreslit body otvoru zapne nebo vypne kreslení bodů ve vrcholech otvoru průřezu odsazených o hodnotu krytí, zadanou na jednotlivých hranách otvoru.
- Kreslit průsečíky zapne nebo vypne kreslení bodů v průsečících čar obrysu průřezu a otvoru odsazených o hodnotu krytí.
- Popisovat body zapne nebo vypne kreslení čísel bodů průřezu.

11.4.4.1.4 Rozložení třmínku

Třmínek lze převést na obecný třmínek definovaný souřadnicemi vrcholů příkazem **Třmínky, spony** > **Rozložit třmínek** na kartě **Výztuž** nebo tlačítkem **Rozložit třmínek** nad tabulkou třmínků..

11.4.4.2 Spony

Spony lze zadat jako smykovou výztuž do nosníkových desek dílců 1D.

V datovém okně se v tabulce **Vrstvy spon** na záložce **Spony** vypisuje seznam vrstev spon zadaných v průřezu. Pro vybranou vrstvu spon se zobrazuje tabulka vlastností vrstvy spon. Jednotlivé sloupce tabulky **Vrstvy spon**:

- Ø zadání průměru vložky spony.
- Vzdálenost zadání vzdálenosti mezi osami spon v rovině průřezu nosníkové desky.
- **n** zobrazuje se vypočtený počet spon na jednotku délky.
- As zobrazuje se plocha spon zadaných ve vrstvě.
- Ss zadání hodnoty vzdálenosti mezi sponami po délce prvku.
- cu zadání hodnoty tloušťky krycí vrstvy na horní hraně průřezu.
- cl zadání hodnoty tloušťky krycí vrstvy na spodní hraně průřezu.
- ndm zadání požadované hodnoty vnitřního průměru zaoblení vložky jako násobek průměru spony.
- Ibd zadání požadované hodnoty kotevní délky spony.
- Materiál výběr materiálu spony.
- 送 smaže vrstvu spon.



11.4.4.2.1 Vrstva spon

Zadání nové vrstvy spon se spouští příkazem **Třmínky, spony > Nové spony** na kartě **Výztuž** nebo tlačítkem **Nová** nad tabulkou spon.

4	Podrobnosti vrstvy spon	
	Zadání krajní vložky	Uživatelské zadání 🔹
	Vzdálenost vložek [mm]	50

Skupina vlastností Podrobnosti vrstvy spon:

- Zadání krajní vložky výběr způsobu zadání krajní vložky:
 - **Symetricky** spony se automaticky rozmístí tak, aby krajní spony byly stejně vzdálené od okrajů průřezu.
 - Uživatelské zadání
 - Vzdálenost vložek zadání hodnoty vzdálenosti první spony od okraje průřezu.

11.4.5 Podélná výztuž



Na kartě Výztuž jsou pod příkazem Podélná výztuž sdruženy příkazy pro práci s podélnou výztuží:

- Nová v řadě zadání nové vrstvy podélné výztuže pomocí vrstev definovaných souřadnicemi krajních vložek.
- Nová na hraně zadání nové vrstvy podélné výztuže vztažené k hraně průřezu.
- Nová na všech hranách zadání nové vrstvy podélné výztuže na všechny hrany průřezu najednou.
- **Nová ve vlnách** zadání nové vrstvy podélné výztuže do vln desky na trapézovém plechu. Tento způsob zadání je dostupný pouze pro dílce nosníkových desek.
- Nová vzdáleností zadání nové vrstvy podélné výztuže na hranu pomocí vzdáleností vložek. Tento způsob zadání je dostupný pouze pro dílce nosníkových desek.
- **Rozložit vrstvu** spustí rozložení vybrané vrstvy podélné výztuže zadané pomocí vyztužovacích šablon na jednotlivé vložky. Takto rozložené vložky lze pak editovat samostatně. Rozložení výztuže není dostupné pro podélnou výztuž 2D dílců.

Výztuž se zadává po jednotlivých vrstvách. Vrstva je definována počtem vložek ve vrstvě a polohou. Polohu vrstvy lze určit:

- souřadnicemi středu počáteční vložky vrstvy a souřadnicemi středu koncové vložky vrstvy,
- hranou, ke které je vrstva vztažena a offsety vložek vůči hraně.

Všem vložkám vrstvy lze přiřadit průměr vložky a materiál.

V datovém okně se v tabulce **Podélná výztuž** na záložce **Podélná výztuž** vypisuje seznam vložek podélné výztuže zadaných v průřezu. Pro vybraný kabel se zobrazuje tabulka vlastností vrstvy podélné výztuže.



Jednotlivé sloupce tabulky:

- Typ vypisuje se způsob zadání vrstvy.
- As vypisuje se plocha výztuže vrstvy.
- Materiál nastavení nebo editace materiálu vrstvy.
- smaže příslušnou vrstvu z tabulky výztuže.

11.4.5.1 Vrstva vložek souřadnicemi

Zadání vrstvy vložek definované souřadnicemi se spouští příkazem **Podélná výztuž > Nová v řadě** na kartě **Výztuž** nebo klepnutím na tlačítko **Nová v řadě** nad tabulkou **Podélná výztuž**.

Vrstva Vložky					
 Podrobnos 	ti vrstvy				
Ø [mm]		16			
n		2			
První bod					
Počátek		Vrchol 1 🔹			
Δ Y [mm]		50			
Δ Z [mm]		50			
Y [mm]		-100			
Z [mm]		-200			
 Poslední bo 	od				
Počátek		Vrchol 2 🔹			
Δ Y [mm]		-50			
Δ Z [mm]		50			
Y [mm]		100			
Z [mm]		-200			

Vlastnosti vrstvy výztuže zadané souřadnicemi na záložce Vrstva:

Skupina vlastností Podrobnosti vrstvy:

- Ø-zadání průměru vložek ve vrstvě.
- n zadání počtu vložek ve vrstvě.

Skupina vlastností **První bod**:

- **Počátek** výběr bodu, ke kterému se vztahují zadané souřadnice první vložky vrstvy. Polohu vložky lze vztáhnout k bodu [0;0] (těžiště) nebo k vybranému vrcholu průřezu.
- ΔY,
- ΔZ zadání vzdáleností prvního bodu vrstvy od vybraného počátku ve směru příslušné osy.
- Y,
- Z vypisují se souřadnice prvního bodu vrstvy vůči těžišti průřezu ve směru příslušné osy.

Skupina vlastností Poslední bod:

- **Počátek** výběr bodu, ke kterému se vztahují zadané souřadnice poslední vložky vrstvy. Polohu vložky lze vztáhnout k bodu [0;0] (těžiště) nebo k vybranému vrcholu průřezu.
- ΔY,
- Δ Z zadání vzdáleností posledního bodu vrstvy od vybraného počátku ve směru příslušné osy.
- Y,
- Z vypisují se souřadnice posledního bodu vrstvy vůči těžišti průřezu.

11.4.5.1.1 Podrobnosti vrstvy

Vrstva Vložky								
	Vložka	Ø [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Ohyb	sb [m]	α xz [°]	α yz [°]
	1	16	-100	-200				
>	2	16	100	-200				

V tabulce na záložce **Vložky** se vypisují vlastnosti jednotlivých vložek ve vrstvě. Jednotlivé sloupce tabulky:

- Vložka vypisuje se index vložky.
- Ø vypisuje se průměr vložky.
- Y,
- Z vypisuje se vzdálenost středu vložky od těžiště průřezu ve směru příslušné osy.
- Ohyb zapne nebo vypne ohyb vložky.
- sb zadání vzdálenosti mezi jednotlivými ohyby vložek.
- αXZ zadání úhlu sklonu ohnuté vložky v rovině XZ průřezu (od podélné osy prvku).
- αYZ zadání úhlu sklonu ohnuté vložky v rovině YZ průřezu (od podélné osy prvku).

11.4.5.2 Vrstva vložek podél hrany

Zadání vrstvy vložek podél hrany průřezu se spouští příkazem **Podélná výztuž > Nová na hraně** na kartě **Výztuž** nebo **Nová na hraně** nad tabulkou **Podélná výztuž**.

Vrstva Vložky				
 Podrobnosti vrstvy 				
	Ø [mm]	16		
	n	2		
	Hrana	1		
	Krytí	Dle zadání v průřezu 🔹		

Vlastnosti vrstvy výztuže zadané podél hrany:

Jednotlivé sloupce tabulky:

- Ø zadání průměru vložek ve vrstvě.
- n zadání počtu vložek ve vrstvě
- Hrana výběr hrany, ke které se vrstva výztuže umístí.
- Krytí výběr způsobu určení krytí. Lze nastavit následující způsoby určení krytí:
 - Dle zadání v průřezu hodnoty krytí se převezmou z průřezu
 - Zadané uživatelem hodnoty krytí lze pro vrstvu zadat ve sloupcích Krytí k okraji, Krytí vlevo, Krytí vpravo

Vlastnosti jednotlivých vložek ve vrstvě jsou zobrazeny na záložce **Vložky** – viz **Podrobnosti vrstvy**.

11.4.5.3 Vrstvy vložek na všechny hrany průřezu

Zadání vrstev vložek podél všech hran průřezu se spouští příkazem **Podélná výztuž** > **Nová** na všechny hrany na kartě **Výztuž** nebo tlačítkem **Nová** na všechny hrany nad tabulkou **Podélná výztuž**.



Zadává se jedna vrstva výztuže na každou hranu průřezu. Počet vložek na hraně se stanovuje automaticky podle nastavené maximální vzdálenosti mezi vložkami a průměrem vložky.

Jednotlivé volby dialogu:

- Ø-zadání průměru vložek ve vrstvě.
- Maximální vzdálenost zadání maximální vzdálenosti mezi vložkami pro určení počtu vložek na hraně.
- Krytí zadání hodnoty krytí na všech hranách.
- Materiál nastavení nebo editace materiálu vrstvy.
- Kreslit krytí zapne nebo vypne kreslení hranic krytí betonu.

Vlastnosti jednotlivých vložek ve vrstvě jsou zobrazeny na záložce Vložky – viz **Podrobnosti** vrstvy.

11.4.5.4 Vrstva výztuže do vln trapézového plechu

Zadání vrstev výztuže do vln nosníkové desky na trapézovém plechu se spouští příkazem **Podélná** výztuž > Nová ve vlnách na kartě Výztuž nebo tlačítkem Nová ve vlnách nad tabulkou **Podélná** výztuž.

Vrstva Vložky				
 Podrobnosti vrstvy 				
	Ø [mm]	10		
	n	4		
	Počet prutů ve vlně	1		
	Krytí [mm]	10		

Skupina vlastností Podrobnosti vrstvy:

- Ø-zadání průměru vložek ve vrstvě.
- n vypisuje se přepočtený počet vložek na metr běžný.
- Počet prutů ve vlně zadání počtu vložek v každé vlně průřezu.
- Krytí zadání hodnoty tloušťky krycí vrstvy betonu.

Vlastnosti jednotlivých vložek ve vrstvě jsou zobrazeny na záložce Vložky – viz **Podrobnosti** vrstvy.

11.4.5.5 Vrstva výztuže vzdáleností

Zadání vrstev výztuže nosníkové desky pomocí vzdáleností vložek se spouští příkazem **Podélná** výztuž > Nová vzdáleností na kartě Výztuž nebo tlačítkem Nová vzdáleností nad tabulkou **Podélná výztuž**.

Vrst	Vrstva Vložky				
4	 Podrobnosti vrstvy 				
	Ø [mm]	10			
	Vzdálenost [mm]	200			
	n [-]	5,00			
	Zadání krajní vložky	Uživatelské zadání 🔹 🔹			
	Vzdálenost vložek [mm]	100			
	Povrch ke krytí	Horní			
	Krytí [mm]	20			

Vrstva je definována povrchem, vzdáleností vložek ve vrstvě, vzdáleností krajní vložky a krytím.

Skupina vlastností Podrobnosti vrstvy:

- Ø zadání průměru vložek ve vrstvě.
- Vzdálenost zadání vzdálenosti mezi sousedními vložkami.
- **n** vypisuje se přepočtený počet vložek na metr běžný.
- Zadání krajní vložky nastavení způsobu zadání pozice krajních vložek. Lze vybrat z následujících možností:

- **Symetricky** vzdálenost první vložky od okraje nosníkové desky se určí tak, aby krajní vložky byly ve stejné vzdálenosti od okrajů.
- Průměr/2 vzdálenost první vložky od okraje nosníkové desky se určí jako polovina průměru vložky ve vrstvě.
- Zadat hodnotu vzdálenosti první vložky od okraje nosníkové desky lze zadat.
- Vzdálenost krajní vložky zadání (zobrazení spočtené) hodnoty vzdálenosti první vložky od okraje nosníkové desky.
- As vypisuje se plocha výztuže vrstvy.
- Povrch pro krytí nastavení povrchu, ke kterému se vrstva zadává.
- Krytí zadání hodnoty tloušťky krycí vrstvy betonu.

Vlastnosti jednotlivých vložek ve vrstvě jsou zobrazeny na záložce Vložky – viz Podrobnosti vrstvy

11.4.6 Uživatelská nastavení vyztuženého průřezu



Příkazy na kartě **Uživatelská nastavení** lze pro vyztužený průřez upravit některé parametry pro výpočet smyku a kroucení:

- Průřez zadání nebo úprava parametrů pro výpočet průřezu účinného na smyk.
- Kroucení zadání nebo úprava náhradního tenkostěnného průřezu pro posouzení kroucení.

11.4.6.1 Zadání parametrů pro výpočet smyku

Automaticky spočtené hodnoty rozměrů účinného průřezu pro smyk lze v případě potřeby nahradit uživatelem definovanými hodnotami.

Zadání rozměrů průřezu účinného na smyk se spouští příkazem **Zadání smyku** na kartě **Uživatelské nastavení**.

Parametry pro posouzení průřezu	X			
 Parametry průřezu 				
Uživatelská hodnota šířky průřezu vzdorující s				
Šíŕka vzdorující smyku bw [mm]	450			
Uživatelská hodnota ramene vnitřních sil a úč 🔲				
Účinná výška d [mm]	1530			
Rameno sil d [mm]	1377			
Uživatelská hodnota úhlu θ				
Úhel θ [°]	40,000			
OK Zrušit				

V dialogu se vypisují vypočtené hodnoty rozměrů účinného průřezu na smyk, popř. parametry posouzení smyku převzaté z nastavení normy. Aby bylo možné zadat uživatelem definovanou hodnotu některé z veličin, je nutné zatrhnout příslušnou volbu v prvním sloupečku dialogu.

11.4.6.2 Zadání náhradního průřezu pro kroucení

Pro výpočet kroucení se používá náhradní tenkostěnný průřez. Náhradní tenkostěnný průřez lze určit:

- z třmínků účinných při kroucení nebo
- z plochy a obvodu skutečného průřezu
- z uživatelem zadané plochy a obvodu.



Jednotlivé volby dialogu Náhradní tenkostěnný průřez a třmínek účinný na kroucení:

- Určit ze skutečných třmínků vytvoří náhradní tenkostěnný průřez z obrysů zadaných třmínků, které jsou označeny jako účinné na kroucení. Je-li volba aktivní, lze příkazem Definovat tvar třmínků upravit tvar třmínků pro posouzení kroucení.
 - Definovat tvar třmínku zobrazí dialog, ve kterém lze upravit tvar třmínku pro určení náhradního průřezu. Zadání tvaru třmínku se provádí obdobně jako při zadávání tvaru třmínku pomocí bodů průřezu.
 - Výchozí tvar třmínku obnoví tvar zadaného třmínku účinného pro posouzení kroucení
- Vypočítat z plochy a obvodu spočítá náhradní tenkostěnný průřez na kroucení z plochy a obvodu původního průřezu. Průměr, materiál a vzdálenost třmínků se berou z prvního třmínku, který je označen jako účinný na kroucení.
- Zadat hodnoty plochy, obvodu a tloušťky náhradního tenkostěnného průřezu a průměru, materiálu a vzdálenosti třmínku zadává uživatel.

11.4.7 Mazání výztuže

Smazat	
T Vył	oraný
📅 Vše	

K mazání výztuže slouží příkazy sdružené ve skupině Smazat na kartě Výztuž:

- Výběr smaže vybranou vrstvu nebo vložku výztuže.
- Vše smaže veškerou výztuž.

11.4.8 Import a export vyztuženého průřezu



Pro import a export betonářské výztuže slouží příkazy ve skupině Import, export na kartě Výztuž.

- Import spustí import betonářské výztuže z textového souboru.
- Exportovat vyztužený průřez spustí export tvaru průřezu a výztuže do souboru formátu *.NAV.
- Exportovat výztuž spustí export betonářské výztuže do souboru formátu *.NAV.

11.4.9 Nastavení zobrazení průřezu

Vlákno	Bez popisu 🔹		t 📅	
1,2 Hra	any	Tvar	Kótovací	
1,2 Čís	lování vložek	třmínků	čáry •	
Nastavení zobrazení				

Na kartě **Nastavení zobrazení** lze nastavit zobrazení číslování vláken a vložek v průřezu a způsob vykreslení třmínků.

- Vlákno v seznamu se nastavuje způsob kreslení vláken průřezu. Lze vybrat z následujících nastavení:
 - Bez popisu nebudou zobrazeny žádné popisy vláken průřezu.
 - Vně čísla vláken průřezu budou zobrazena vně obrysu průřezu.
 - Uvnitř čísla vláken průřezu budou zobrazena uvnitř obrysu průřezu.
- Hrany zapne nebo vypne číslování hran průřezu.
- Číslování vložek zapne nebo vypne číslování vložek v průřezu.
- Tvar třmínků zapne nebo vypne vykreslení tvaru třmínků vně průřezu.
- Kótovací čáry zapne nebo vypne kótování vyztuženého průřezu.
 - Standardní zapne nebo vypne standardní kótovací čáry výztužných vložek v průřezu.
 - Staničení zapne nebo vypne kreslení kótování výztužných vložek v průřezu ke vztažnému bodu staničení.

11.4.10 Uživatelské šablony výztuže

Zadané vyztužení betonářskou výztuží lze uložit do databáze uživatelských šablon. Takto uloženou šablonu vyztužení lze použít pro vyztužení jiných řezů i řezů v jiných projektech.

Pro práci s uživatelskými šablonami vyztužení slouží tlačítka v dialogu Šablona výztuže:



— spustí vyztužení průřezu uživatelskou šablonou výztuže – viz Vyztužení uživatelskou šablonou výztuže.



 – uloží aktuální vyztužení do databáze uživatelských šablon. Zobrazí se dialog Přidat šablonu. Ve stromu v levé části dialogu se vybere cílová složka, do které se aktuální vyztužení uloží jako šablona.



– spustí správce šablon – viz **Správce šablon**.

11.4.10.1 Vyztužení uživatelskou šablonou výztuže

Po spuštění výběru šablony vyztužení z databáze uživatelských šablon se zobrazí dialog **Výběr** šablony.

Ve stromu dostupných šablon jsou dostupné pouze ty uživatelské šablony vyztužení, které mají průřez stejného typu jako je vyztužovaný průřez.

Ve stromu dostupných šablon se vybere požadovaná šablona vyztužení. Klepnutím na **Vybrat** se průřez vyztuží vybranou uživatelskou šablonou vyztužení.

T	Výběr šablony 🗕 🗖 🗙	
Šablony ✓ Vyztužení T	Podrobnosti Podrobnosti šablony	
▲ T1	Jméno: R 4 Popis: T 200	
	Vybrat	





Správce šablon slouží pro organizování šablon v databázi. Databáze šablon je společná pro:

- Šablony vyztužení;
- Šablony tvarů kabelů;
- Šablony výrobních operací přípojů
- Šablony oblastí diskontinuit a jejich vyztužení.

Zobrazované typy šablon lze nastavit v seznamu Filtr.

Pro uložení šablon je použita struktura složek a položek ve složkách (obdobná struktuře složek a souborů na disku).

V levé části dialogu **Správce šablon** se zobrazuje struktura databáze šablon podle aktuálně nastaveného filtru. V pravé části dialogu se zobrazují podrobnosti pro vybranou šablonu nebo složku databáze.

Ve správci šablon lze provést následující operace:

 Vytvořit novou složku – příkazem Nová složka v nabídce se vytvoří nová složka v kořenové složce nebo v aktuální podsložce.

- Přejmenovat složku příkazem Upravit v kontextové nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši nad příslušnou složkou.
- Přesunout složku vybraná složka/složky se přesune přetažením myší do cílové složky.
- Smazat složku(y) příkazem Smazat v kontextové nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši nad vybranou složkou/složkami. Složka se odstraní včetně podsložek a všech šablon v odstraňovaných složkách a podsložkách.
- Upravit jméno a popis šablony pro vybranou šablonu se zobrazí její jméno, popis a obrázek v pravé části dialogu. Jméno a popis lze upravit.
- Přesunout šablonu vybraná šablona/šablony se přesune přetažením myší do cílové složky.
- Smazat šablonu(y) příkazem Smazat v kontextové nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši nad vybranou šablonou/šablonami.
- Exportovat šablony vybrané šablony lze příkazem Export... v nabídce uložit do souboru s koncovkou *.EXP a použít např. pro přenesení šablon na jiný počítač.
- **Importovat šablony** příkazem **Import...** v nabídce lze načíst soubor s koncovkou *.EXP a šablony z tohoto souboru přidat do databáze šablon.

11.5 Zadání dat pro posouzení průhybů

Zadání dat pro posouzení průhybů se spustí příkazem navigátoru **Dimenzování betonu 1D > Průhyby**.

V datovém okně se zobrazí tabulka jednotlivých polí nosníku a schematické vykreslení nosníku s podporami.

Pro jednotlivá pole lze nastavit parametry detailního posouzení průhybů.



- Efektivní čas zadání fiktivního času působení všech dlouhodobých zatížení stanovený tak, aby byla minimalizována chyba při výpočtu dlouhodobých průhybů (pro předpjaté prvky).
- Součinitel dlouhodobých ztrát výběr způsobu stanovení poměru úrovně předpětí po dlouhodobých ztrátách k úrovni předpětí po krátkodobých ztrátách (pro předpjaté prvky):
 - Vypočtený hodnota součinitele se stanoví automaticky.
 - Zadaný uživatelem hodnotu součinitele lze zadat.
- Směr výběr roviny, pro kterou se provádí nastavení posouzení průhybů:
 - Rovina XZ nastavují se parametry pro posouzení průhybů v globální rovině XZ (svislý průhyb).
 - Rovina XY nastavují se parametry pro posouzení průhybů v globální rovině XY (vodorovný průhyb).
- Aktuální pole v seznamu se nastavuje aktuální pole, pro které se nastavují parametry posouzení průhybů. Aktuální pole lze přepnout také klepnutím na buňku ve sloupečku tabulky Délka pole.

Pro vybrané aktuální pole a vybraný směr (rovinu) průhybu se ve skupině vlastností **Mezní průhyby** nastavuje:

- Mezní hodnota je definována číselně je-li volba zatržena, zadávají se hodnoty mezního průhybu absolutními hodnotami (v délkových jednotkách). Není-li volba zatržena, počítá se mezní hodnota průhybu jako poměr délky aktuálního pole.
- Uživatelská hodnota mezního průhybu je-li volba zatržena, lze zadat uživatelskou hodnotu poměru délky aktuálního pole pro stanovení mezního průhybu.
- **Posudek podle 7.4.1 (4)** zapne nebo vypne provádění posouzení průhybu s ohledem na možné ohrožení vzhledu a použitelnosti konstrukce.
 - Mezní hodnota průhybu jako délka pole / zobrazení nebo zadání poměru k délce pole pro stanovení mezního průhybu.
 - Číselná hodnota mezního průhybu uživatelské zadání absolutní hodnoty mezního průhybu.
- **Posudek podle 7.4.1 (5)** zapne nebo vypne provádění posouzení průhybu s ohledem na možné poškození přilehlých částí konstrukce.
 - Mezní hodnota průhybu jako délka pole / zobrazení nebo zadání poměru k délce pole pro stanovení mezního průhybu.
 - Číselná hodnota mezního průhybu uživatelské zadání absolutní hodnoty mezního průhybu.
- Požadované nadvýšení zadání hodnoty případného nadvýšení uprostřed rozpětí. Mezní průhyb pak může být překročen, pokud celkový průhyb mínus nadvýšení je menší než mezní průhyb (pro předpjaté prvky).

11.6 Redukce a redistribuce vnitřních sil

Zadání parametrů pro výpočet redistribucí a redukcí vnitřních sil a vyhodnocení výpočtu redukcí a redistribucí se spustí příkazem navigátoru **Posouzení betonu 1D > Redistribuce a redukce**.

V hlavním okně se vykresluje dimenzační dílec s průběhy vyhodnocovaných veličin. Pro nastavení vyhodnocení je k dispozici karta **Vnitřní síly**.

V datovém okně jsou záložky pro zadání a vyhodnocení redistribucí a redukcí:

- Definice podepření nastavení typů jednotlivých podpor po délce dimenzačního dílce.
- Vnitřní síly tabulkové vyhodnocení modifikovaných vnitřních sil.
- Mezivýsledky tabulkový výpis mezivýsledků z výpočtu modifikovaných vnitřních sil.

11.6.1 Definice podepření pro výpočet redistribucí a redukcí

Způsob podepření pro výpočet redukcí a redistribucí vnitřních sil lze nastavit na záložce **Definice podepření**.

Data	Data								
De	Definice podepření Vnitřní síly Mezivýsledky								
De	Definice podepření Redukce a redistribuce								
Všechny podpory stejné					Redistribuce momentů				
	Uzel	Šířka podpory [m]	Nosník nebo deska je		Redukce momentů				
>	1	0.4	Monolitický s podporou 🔹		Redukce smykové síly				
	2	0.4	Průběžný přes podporu 🔹		Omezený posudek interakce				
	3	0.4	Průběžný přes podporu 🔹	4	Redukce smykové síly				
	4	0.4	Průběžný přes podporu 🔹		Typ účinné výšky d	d = 0.9 * h			
	5	0.4	Monolitický s podporou 🔹						

Jednotlivé volby tabulky:

- Všechny podpory stejné je-li volba zatržena, jsou pro výpočet redukcí a redistribucí považovány všechny podpory za stejné. Není-li volba zatržena, lze nastavit parametry podepření pro každou podporu zvlášť.
- Šířka podpory zadání šířky podpory pro výpočet redukcí vnitřních sil.
- Nosník nebo deska je nastavení typu nosníku pro výpočet redukovaných vnitřních sil:
 - Monolitický s podporou nosník je považován za monoliticky spojený s podporou.
 - Průběžný přes podporu nosník je považován za spojitě probíhající nad podporou.
- Redistribuce momentů zapne/vypne výpočet redistribuce momentů podle článku 5.5 EN 1992-1-1.
- Redukce momentů zapne/vypne výpočet redukovaných momentů v podporách podle EN 1992-1-1, čl. 5.3.2.2(3) a 5.3.2.2(4).
- Redukce smykové síly zapne/vypne výpočet redukce smykové síly pro zatížení působící v blízkosti podpor podle EN 1992-1-1, čl. 6.2.2(6) a 6.2.3(8). Pro výpočet redukované smykové síly lze nastavit Typ účinné výšky d:
 - Stanovit podle vzorce d = 0.9*h
 - Zadat uživatelem
 - Stanovit podle úhlu tlakové diagonály θ

• **Omezený posudek interakce** – zapne nebo vypne omezení posudku interakce ve vzdálenosti menší než d od pozice maximálního momentu podle EN 1992-1-1 6.2.3(7).

11.6.2 Karta Vnitřní síly

		🆅 N	Fáze:	All Stages 🔹			
D ¹ undof	Market and	뚳 Vz	Třída výsled	lků			
Puvodni	Modifikovane	🏂 My	Všechny MS	5Ú záki. 🔹 🔻			
Vnitřní síly							

Příkazy karty **Vnitřní síly** se nastavuje způsob vykreslování modifikovaných vnitřních sil po délce aktuálního dimenzačního dílce

- Původní zapne/vypne kreslení průběhu nemodifikovaných vnitřních sil.
- **Modifikované** zapne/vypne kreslení průběhu vnitřních sil se zohledněním spočtených redukcí a redistribucí.
- N přepne na kreslení průběhu osové sily.
- Vy přepne na kreslení průběhu posouvající síly Vy. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie **Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D**.
- Vz přepne na kreslení průběhu posouvající síly Vz.
- Mx přepne na kreslení průběhu krouticího momentu Mx. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- **My** přepne na kreslení průběhu ohybového momentu My.
- Mz přepne na kreslení průběhu ohybového momentu Mz. Tato volba je dostupná pro projekty s nastaveným typem geometrie Přímý nebo polygonální nosník zatížený ve 3D.
- Fáze viz Nastavení vyhodnocení výsledků pro fázované konstrukce.
- Třída výsledků viz Nastavení vyhodnocení výsledků.

11.7 Podrobné posouzení



Podrobné posouzení v modulu IDEA RCS lze spustit příkazem **Detailní** na kartě **Posouzení betonu**.

Podle zadaných vstupních dat (průřezy, vyztužení a zóny) a nastavených tříd zatížení se vygenerují data pro IDEA RCS. V modulu IDEA RCS lze kromě detailního posouzení také provádět editaci výztuže, která se zpětně promítne do dat i výpočtu v IDEA Beam.

11.8 Vyhodnocení výsledků

Výpočet posudků a průhybů včetně jejich vyhodnocení se spustí příkazem navigátoru **Dimenzování betonu 1D > Výsledky**.

Výsledky se vyhodnocují:

- graficky v hlavním okně se vykreslují průběhy vyhodnocované veličiny.
- textově v tabulce v datovém okně jsou na jednotlivých záložkách vypsány textové prezentace výsledků. V datovém okně jsou dostupné záložky
 - Souhrn v tabulce se vypisuje souhrn celkového posouzení řezů a průhybů na dimenzačním dílci a výpis vstupních dat.
 - **Redistribuce a redukce** na kartě se vypisují tabulky s mezivýsledky výpočtu redistribucí a redukcí vnitřních sil.
 - Posudek průřezu na kartě se vypisuje detailní výstup posudků vyztužených průřezů na dimenzačním dílci
 - Posudek průhybů na kartě se vypisují výsledky výpočtu průhybů a tuhostí na dimenzačním dílci.

Graficky lze vyhodnotit buďto průběh souhrnného posudku nebo průběhy jednotlivých posudků po délce dimenzačního dílce nebo lze vykreslovat interakční diagramy pro jednotlivé zóny dimenzačního dílce.

Pro vyhodnocení výsledků jsou k dispozici karty **Posouzení betonu**, **Nastavení zobrazení a měřítka**, **Extrém**, **Výpočet**, **Kreslení výsledků** a **Protokol**.

Je-li zapnuto vyhodnocování výsledků posouzení průřezů, jsou k dispozici karty Fáze a Posudek.

Je-li zapnuto vyhodnocování výsledků průhybů, jsou k dispozici karty **Kombinace**, **Typ výsledků** a **Tuhost**.

Je-li zapnuto vyhodnocování výsledků interakčními diagramy, jsou k dispozici karty Fáze, Řezy interakční plochou, Nastavení kreslení a Nastavení barev.

11.8.1 Karta Posouzení betonu

Viz Nastavení pro výpočet průhybů a posouzení řezů a Podrobné posouzení.

11.8.2 Karta Nastavení zobrazení a měřítka

Viz Karta Nastavení zobrazení a měřítka.

11.8.3 Karta Extrém

	Ne
	Zóna
	Globální
l	Extrém

Na kartě se nastavuje způsob popisování výsledku posouzení.

- Ne extrémní hodnota posouzení se v obrázku průběhu výsledků posouzení vypíše pro každou subzónu vyztužení.
- Zóna vyhledají se a v obrázku průběhu výsledků posouzení se zobrazí extrémní hodnoty posouzení pro každou jednotlivou zónu vyztužení.

 Globální – vyhledají se a v obrázku průběhu výsledků posouzení se zobrazí extrémní hodnoty z posuzovaného dimenzačního dílce.

11.8.4 Karta Výpočet



- **Redistribuce**, **redukce** spustí přepočet redistribuovaných a redukovaných vnitřních sil na aktuální dimenzačním dílci. Příkaz je dostupný po změně parametrů výpočtu redistribuovaných a redukovaných vnitřních sil.
- Všechno spustí nový výpočet redistribuovaných vnitřních sil a posouzení aktuálního dimenzačního dílce. Příkaz je dostupný, pokud byly výsledky posouzení smazány např. po změně hodnot v nastavení normových a výpočtových součinitelů.

11.8.5 Karta Fáze

Fáze:	
Dodatečné předpínání	•
Fáze	

V seznamu dostupných fází lze pro fázované nosníky lze vybrat aktuální fázi, pro kterou se vykreslují výsledky posouzení v definovaných pozicích pro posouzení.

11.8.6 Karta Kreslení výsledků



Vyhodnocované výsledky pro grafické zobrazení se přepínají na kartě Kreslení výsledků.

- Posudek řezu přepne na vykreslování průběhů výsledků posouzení řezů.
- Posudek průhybů přepne na vykreslování průběhů výsledků posouzení průhybů a vypočtených tuhostí.
- Interakční diagramy přepne na vykreslování interakčních diagramů ve vybrané zóně nebo subzóně dimenzačního dílce.

11.8.7 Kreslení průběhů výsledků posouzení řezů

11.8.7.1 Karta Posudek

Na kartě **Posudek** se přepíná vykreslování výsledků jednotlivých posudků průřezu po délce aktuálního dimenzačního dílce.



- Souhrn přepne na vykreslování průběhu obálky extrémů ze všech provedených posudků.
- Únosnost přepne na vykreslování jedné z dostupných veličin výsledků posouzení únosnosti
 využití, ohybové momenty na mezi únosnosti, normálová síla na mezi únosnosti.
- Smyk přepne na vykreslování průběhu výsledků jedné z dostupných veličin výsledků posouzení smyku – využití, V_{Rd,c}, V_{Rd,max}, V_{Rd,s}.
- Kroucení přepne na vykreslování průběhu výsledků jedné z dostupných veličin výsledků posouzení kroucení využití, T_{Rd,c}, T_{Rd,max}, T_{Rd,s}.
- Interakce přepne na vykreslování průběhu výsledků jedné z dostupných veličin výsledků posouzení interakce – využití, využití V+T, využití V+T+M.
- Únava přepne na vykreslování průběhu výsledků posudku únavy.
- Omezení napětí přepne na vykreslování průběhu výsledků posudku omezení napětí.
- Šířka trhlin přepne na vykreslování průběhu výsledků jedné z dostupných veličin výsledků posouzení šířky trhlin využití, w, w_{lim}, de, de_{lim}.

11.8.8 Kreslení interakčních diagramů

11.8.8.1 Karta Řezy interakční plochou



Tlačítky na kartě se přepíná vykreslení jednotlivých řezů interakční plochou.

- Vodorovný přepne na kreslení vodorovného řezu interakční plochou bodem Ned,0,0.
- N-M výslednice přepne na kreslení svislého řezu interakční plochou počátkem souřadné soustavy a výslednicí momentů MEd,y, MEd,z. Pokud jsou oba momenty nulové, zobrazí se řez rovinou N-My.
- N–My přepne na kreslení svislého řezu interakční plochou bodem (0,0,MEd,z) rovnoběžně s rovinou N-My.
- N–Mz přepne na kreslení svislého řezu interakční plochou bodem (0,0,MEd,y) rovnoběžně s rovinou N-Mz.

11.8.8.2 Karta Nastavení kreslení



- Extrém přepne do režimu kreslení extrémního interakčního diagramu v nastavené pozici.
- Všechny přepne do režimu kreslení všech interakčních diagramů v nastavené pozici..
- **Počet** nastavení počtu vykreslovaných interakčních diagramů. Vykresluje se nastavený počet interakčních diagramů s nejvyšší hodnotou využití.
- Pozice nastavení pozice na aktuálním dimenzačním dílci, pro kterou se vykreslují interakční diagramy.

11.8.8.3 Karta Nastavení barev



Příkazy na kartě se nastavuje kreslení barev interakčních diagramů.

- Standardní přepne do režimu kreslení všech interakčních diagramů jednou (výchozí) barvou pro kreslení interakčních diagramů.
- Různé barvy přepne do režimu kreslení každého interakčního diagramu jinou barvou.
- Legenda zapne nebo vypne zobrazení legendy popisující body znázorňujících účinky zatížení.

11.8.9 Kreslení průběhů výsledků posouzení průhybů

11.8.9.1 Karta Kombinace

MSPCh ST(2)(9)	•
Z	Y
Kombinace	

V seznamu se vypisuje seznam charakteristických kombinací, obsažených ve třídě výsledků pro posouzení průhybů. Pro vybranou kombinaci se vykreslují průběhy vyhodnocovaných výsledků posouzení průhybů a spočtených tuhostí.

- Z zapne kreslení průběhu průhybu ve směru lokální osy Z dimenzačního dílce.
- Y zapne kreslení průběhu průhybu ve směru lokální osy Y dimenzačního dílce.

hand			đ.
Tuhosti	Celkový průhyb •	Přírůstek průhybu •	Historie zatížení
🗸 Okar	nžité	ků	
Diou	uhodobé		
Oka	mžité celko	wé	

11.8.9.2 Karta Typ výsledků

Na kartě **Typ výsledků** se nastavuje typ vykreslovaných výsledků po výpočtu průhybů.

- Tuhosti přepne na vykreslování spočtených tuhostí od aktuální kombinace po délce aktuálního dimenzačního dílce:
 - Okamžité přepne na vykreslování tuhostí pro výpočet okamžitých účinků dlouhodobých složek zatížení pro aktuální kombinaci.
 - Dlouhodobé přepne na vykreslování tuhostí pro výpočet dlouhodobých účinků dlouhodobých složek zatížení pro aktuální kombinaci.
 - Okamžité celkové přepne na vykreslování tuhostí pro výpočet okamžitých účinků celkového zatížení pro aktuální kombinaci.
- **Celkový průhyb** přepne na vykreslování spočtených celkových průhybů od aktuální kombinace po délce aktuálního dimenzačního dílce.
 - Lineární přepne na vykreslování průhybů z lineárního výpočtu pro aktuální kombinaci.
 - Okamžité přepne na vykreslování okamžitých průhybů (spočtených od krátkodobých tuhostí) od celkového zatížení pro aktuální kombinaci.
 - Dlouhodobé přepne na vykreslování dlouhodobých průhybů (spočtených s vlivem dotvarování) od dlouhodobých zatížení pro aktuální kombinaci.
 - Celkové přepne na vykreslování celkových průhybů (spočtených s vlivem dotvarování) pro aktuální kombinaci.
 - Mezní přepne na vykreslování mezních průhybů.
- Přírůstek průhybu přepne na vykreslování spočtených přírůstků průhybů od aktuální kombinace po délce aktuálního dimenzačního dílce:

- Přírůstek zapne/vypne vykreslování přírůstku průhybů.
- Mezní zapne/vypne vykreslování mezních přírůstků průhybů.
- Historie zatížení přepne na zobrazení historie zatížení pro aktuální kombinaci pro výpočet průhybů. Historie zatížení ukazuje, jak zatěžovací stavy přispívají do výpočtu průhybů a jejich efektivní čas.

11.8.9.3 Karta Tuhost

	հասվ	hmd					
EAx	Ely	Elz					
Tuhost							

Na kartě Tuhost se přepíná vykreslovaná složka tuhostí.

- EAx přepne na vykreslování osové tuhosti EAx.
- Ely přepne na vykreslování ohybové tuhosti Ely.
- Elz přepne na vykreslování ohybové tuhosti Elz.

11.8.10 Protokol posouzení



Protokol s výsledky posouzení průřezů a výpočtu průhybů nosníku lze vygenerovat a vytisknout příkazy na kartě Protokol.

- **Standardní** spustí generování standardního protokolu o posouzení aktuálního dimenzačního dílce, resp. návrhové skupiny.
- **Detailní** spustí generování podrobného protokolu o posouzení aktuálního dimenzačního dílce, resp. návrhové skupiny.
- Nastavení zobrazí dialog pro nastavení obsahu generovaného detailního protokolu.

11.8.10.1 Nastavení protokolu

Nastavení obsahu detailního protokolu se spustí klepnutím na Nastavení na kartě Protokol.

Nastavení podrobného protokolu X
Fáze výstavby: Vybraná ▼ ☑ Dodatečné předpínání ☑ Konec návrhové životnosti
 Redistribuce a redukce Vnitřní síly Všechny třídy výsledků Vybrané třídy výsledků Kreslit obrázek Všechny hodnoty Výbrané hodnoty Nevyhodnocovat Extrémy na prvcích Globální extrémy Mezivýsledky redistribucí a redukcí Všechny kombinace Kombinace použité v posouzení řezů
 Upozornění Výsledky posouzení řezů Obrázek souhrnného posudku Extrémní zóna Všechny zóny
 Vscenny zony Interakční diagramy Upozornění Podrobné tabulky výsledků Kombinace
 Posudek průhybů Extrémní kombinace Všechny kombinace
 Øbrázek Tuhost Upozornění Kombinace Vysvětlení
🖉 Výkaz materiálu
🔽 Data dimezačních dílců
Zóny vyztužení
🔲 Zóny vyztužení na náběhu nosníku
Nastavení normy a výpočtů
OK Zrušit

Jednotlivé volby dialogu:

- Fáze výstavby výběr, pro které fáze se pro fázované dimenzační dílce tisknou výsledky posouzení:
 - Všechny do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty jednotlivých posudků vyhledané ze všech posuzovaných fází.
 - **Vybrané** do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty posudků vyhledané pro každou jednotlivou fázi vybranou v následujícím seznamu dostupných fází.
- **Redistribuce a redukce** zapne nebo vypne generování všech výstupů týkajících se výpočtu redistribucí a redukcí vnitřních sil.
 - Vnitřní síly zapne nebo vypne generování tabulek modifikovaných vnitřních sil.
 - Všechny třídy výsledků přepne na generování tabulek modifikovaných vnitřních sil pro všechny třídy výsledků
 - Vybraná třída výsledků přepne na generování tabulek modifikovaných vnitřních sil pro třídy výsledků vybrané v následujícím seznamu tříd výsledků.
 - Kreslit obrázek zapne nebo vypne kreslení obrázku průběhů modifikovaných vnitřních sil.
 - Všechny hodnoty zapne kreslení obrázků všech složek modifikovaných vnitřních sil.
 - Vybrané hodnoty zapne kreslení obrázků složek modifikovaných vnitřních sil vybraných v následujícím seznamu.
 - Nevyhodnocovat nebudou se vyhledávat extrémy modifikovaných vnitřních sil.
 - Extrémy na prvcích budou se vyhledávat extrémní hodnoty vyhodnocovaných modifikovaných vnitřních sil na jednotlivých prvcích konstrukce.
 - Globální extrémy budou se vyhledávat extrémní hodnoty vyhodnocovaných modifikovaných vnitřních sil z celé konstrukce.
 - **Mezivýsledky redistribucí a redukcí** zapne nebo vypne tisk tabulek s mezivýsledky výpočtu redistribucí a redukcí vnitřních sil.
 - Všechny kombinace přepne na generování tabulek mezivýsledků redistribucí pro všechny kombinace z tříd výsledků pro posouzení.
 - Kombinace použité při posouzení řezů přepne na generování tabulek mezivýsledků redistribucí pro ty kombinace, které byly použity v posouzení betonových řezů.
 - **Upozornění** zapne nebo vypne generování tabulek s upozorněními z výpočtu redistribucí a redukcí.
- Výsledky posouzení řezů zapne nebo vypne generování všech výstupů týkajících se posouzení řezů.
 - **Obrázek celkového posudku** zapne nebo vypne generování obrázku s průběhem celkového posudku na dimenzačním dílci.
 - Extrémní zóna je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky pouze pro zónu s extrémní hodnotou využití.
 - Všechny zóny je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky posouzení pro každou zónu na dimenzačním dílci.
 - Interakční diagramy zapne nebo vypne generování obrázků interakčních diagramů.
 - Upozornění zapne nebo vypne generování tabulky upozornění.

- Podrobné tabulky výsledků zapne nebo vypne tisk tabulek s podrobnými výsledky všech posudků.
- Kombinace zapne nebo vypne generování tabulek s popisem kombinací.
- **Posudek průhybů** zapne nebo vypne generování všech výstupů o posouzení průhybů.
 - Extrémní kombinace je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky posouzení průhybů pouze pro kombinaci vyvozující extrémní výsledek posouzení průhybů.
 - Všechny kombinace je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky posouzení průhybů pro všechny kombinace.
 - Obrázek zapne nebo vypne generování obrázků průběhů průhybů.
 - Tuhosti zapne nebo vypne generování tabulek tuhostí.
 - Upozornění zapne nebo vypne generování tabulek upozornění.
 - **Kombinace** zapne nebo vypne generování tabulek s popisem kombinací pro výpočet průhybů.
 - Vysvětlení zapne nebo vypne generování tabulek vysvětlení.
- Výkaz materiálu zapne nebo vypne generování tabulky s výkazem materiálu.
- Data dimenzačních dílců zapne nebo vypne generování tabulek s daty o dimenzačních dílcích.
- Zóny vyztužení zapne nebo vypne generování tabulek s údaji o zónách vyztužení.
 - Zóny vyztužení na náběhu nosníku zapne nebo vypne tisk tabulek s údaji o zónách vyztužení na nábězích.
- Nastavení normy a výpočtů zapne nebo vypne generování tabulek s nastaveními aktuální národní normy a obecných nastavení výpočtu a posudku.

12 Zatížitelnost betonových prvků

Výpočtem zatížitelnosti se stanovuje násobek účinků zatěžovacích stavů pro zatížitelnost (zatížení dopravou – nahodilá zatížení), při kterých nosník ještě vyhoví požadovaným posudkům.

Zatížitelnost lze počítat pro projekty, ve kterých jsou proměnná zatížení zařazena ve skupinách proměnných zatížení pro mostní konstrukce a je zapnuta volba **Zatížitelnost** v datech projektu.

```
Zatížitelnost
```

- Data
- Výsledky

Pro zadání dat nutných pro výpočet zatížitelnosti betonových prvků, výpočet zatížitelnosti a vyhodnocení výsledků výpočtu zatížitelnosti slouží příkazy navigátoru **Zatížitelnost**.

12.1 Zadání pro stanovení zatížitelnosti

Zadání vstupních dat pro výpočet zatížitelnosti se spouští příkazem navigátoru **Zatížitelnost > Data**. V datovém okně se zobrazují jednotlivé záložky pro zadání dat pro výpočet zatížitelnosti.

Je k dispozici panel nástrojů Nastavení zobrazení a měřítka.

12.1.1 Nastavení posudku

Nast	avení posudku Pozice pro p	osouzení	Skupiny stálých zatížení	Skupiny pro	oměnných zatížení Za	atěžovací s	stavy Kombinace
4	Mezní stav únosnosti			-	Odhad násobku zatíž	žení	
	Únosnost N-M-M				nT n [-]	1,	,00
	Smyk	V			nT r [-]	1,	,00
	Kroucení				nT e [-]	1,	,00
	Interakce				Přesnost		
	Mezní stav použitelnosti				Hodpota [%]	1	0
	Omezení napětí					,	,0
	Šířka trhlin			-	Provest vypocet pro		
4	Redukce a redistribuce				Normální	1	<u>_</u>
	Redistribuce momentů				Výhradní	7	
	Redukce momentů				Výjimečná		9
	Redukce smykové sílv						
	Omezený posudek interak						

Skupina **Mezní stav únosnosti** – výběr posudků MSÚ zohledňovaných při stanovení hodnoty zatížitelnosti:

- Únosnost N-M-M zapne/vypne provádění posudku únosnosti při výpočtu zatížitelnosti.
- Smyk zapne / vypne provádění posudku smyku při výpočtu zatížitelnosti.
- Kroucení zapne/vypne provádění posudku kroucení při výpočtu zatížitelnosti.
- Interakce zapne/vypne provádění posudku interakce při posouzení zatížitelnosti

Skupina **Mezní stav použitelnosti** – výběr posudků MSP zohledňovaných při stanovení hodnoty zatížitelnosti:

- Omezení napětí zapne/vypne provádění posudku omezení napětí při výpočtu zatížitelnosti.
- Šířka trhlin zapne/vypne provádění posudku šířky trhlin při výpočtu zatížitelnosti.

Skupina **Redukce a redistribuce** – nastavení výpočtu redukcí a redistribucí v průběhu výpočtu zatížitelnosti:

- Redistribuce momentů zapne/vypne výpočet redistribuce momentů v průběhu výpočtu zatížitelnosti.
- **Redukce momentů** zapne/vypne výpočet redukovaných momentů v podporách v průběhu výpočtu zatížitelnosti.
- Redukce smykové síly zapne/vypne výpočet redukce smykové síly pro zatížení působící v blízkosti podpor v průběhu výpočtu zatížitelnosti.
- **Omezený posudek interakce** zapne nebo vypne omezení posudku interakce ve vzdálenosti menší než d od pozice maximálního momentu v průběhu výpočtu zatížitelnosti

Skupina **Odhad násobku zatížení** – nastavení odhadovaných hodnot násobku zatížení při dosažení mezního stavu:

- nTn zadání odhadovaného násobku pohyblivých zatížení pro výpočet normální zatížitelnosti.
- **nTr** zadání odhadovaného násobku pohyblivých zatížení pro výpočet výhradní zatížitelnosti.
- nTe zadání odhadovaného násobku pohyblivých zatížení pro výpočet normální zatížitelnosti.

Skupina Přesnost:

 Hodnota – zadání hodnoty rozdílu mezi dvěma po sobě jdoucími iteracemi, při které se výpočet zatížitelnosti ukončí.

Skupina Provést výpočet pro

- Normální zapne/vypne provedení výpočtu pro normální zatížitelnost.
- Výhradní zapne/vypne provedení výpočtu pro výhradní zatížitelnost.
- Výjimečná zapne/vypne provedení výpočtu pro výjimečnou zatížitelnost.

12.1.2 Pozice pro posouzení

Posudky vybrané pro stanovení zatížitelnosti se provádějí pouze ve vybraných řezech dimenzačního dílce.

Pozice řezů, ve kterých se provádí posudky pro stanovení zatížitelnosti, se zadávají na záložce **Pozice pro posouzení**. V případě předpjatých konstrukcí se pro výpočet zatížitelnosti přebírají řezy zadané pro posouzení.

Data	Data								
Nastavení posudku Pozice posouzení Skupiny stálých zatížení Skupiny proměnných zatížení									
Poz	Pozice posouzení 📥								
	Název	Počátek	Pozice [m]	Celková pozice [Posudek	LR			
>	Řez 1	1 -	1,30	1,30			*		
	Řez 2	1 -	2,80	2,80			×		
	Řez 3	1 -	4,60	4,60		V	*		

Pozice, ve kterých se provádí posudky pro stanovení zatížitelnosti, se definují v tabulce **Pozice pro posouzení**.

Nová pozice pro posouzení se přidá klepnutím na 🖮 nad tabulkou.

Jednotlivé sloupce tabulky Pozice pro posouzení:

- Název zadání názvu pozice. Název pozice se použije při generování jména řezu v IDEA RCS.
- **Počátek** výběr referenčního bodu na dimenzačním dílci, ke kterému se pozice definuje.
- Pozice zadání vzdálenosti pozice od vybraného referenčního bodu.
- Celková pozice vypisuje se vzdálenost pozice k počátku dimenzačního dílce.
- Posudek sloupeček je dostupný pouze pro předpjaté konstrukce, kdy se zadávají individuální řezy pro posouzení. Pro jednotlivé řezy se zobrazuje, zda se v řezu provádí i standardní posouzení.
- 😹 smazání aktuální pozice pro posouzení.

12.1.3 Zatěžovací stavy a kombinace pro stanovení zatížitelnosti

Výpočet pro stanovení zatížitelnosti pracuje se zvláštními skupinami stálých a proměnných zatěžovacích stavů a zvláštními kombinacemi zatěžovacích stavů. Jako výchozí jsou tyto skupiny vytvořeny podle skupin zadaných pro posouzení účinků návrhových zatížení.

12.1.3.1 Skupiny stálých zatížení

Skupiny stálých zatížení pro stanovení zatížitelnosti se zadávají na kartě Skupiny stálých zatížení.

Data									
Nas	Nastavení posudku Pozice pro posouzení Skupiny stálých zatížení								
Sku	Skupiny stálých zatížení 🚽 Synchronizovat								
	Název	γ G,sup [-]	γ G,inf	ξ[-]					
>	LR LG1	1,35	1,00	0,85					

Tlačítka nad tabulkou:

- imi přidá novou skupinu stálých zatěžovacích stavů pro stanovení zatížitelnosti.
- **Synchronizovat** zaktualizuje skupiny stálých zatížení pro stanovení zatížitelnosti podle skupin stálých zatížení pro posouzení účinků návrhových zatížení.

Jednotlivé sloupce tabulky Skupiny stálých zatížení:

- Název zadání jména skupiny zatížení.
- γ G,sup zadání hodnoty dílčího součinitele pro stálé nepříznivé zatěžovací stavy v kombinacích MSÚ.
- γ G,inf zadání hodnoty dílčího součinitele pro stálé příznivé zatěžovací stavy v kombinacích MSÚ.
- ξ zadání hodnoty redukčního součinitele pro nepříznivá stálá zatížení.
- spustí Správce skupin zatížení umožňující hromadné přiřazování zatěžovacích stavů do skupin zatížení a úpravy vlastností skupin zatížení viz Správce skupin zatěžovacích stavů.
- smaže příslušnou skupinu stálých zatížení.

12.1.3.2 Skupiny proměnných zatížení

Skupiny proměnných zatížení pro stanovení zatížitelnosti se zadávají na kartě **Skupiny proměnných zatížení**. Lze také nadefinovat uživatelskou skupinu mostních zatížení.

Na	Nastavení posudku Pozice pro posouzení Skupiny stálých zatížení Skupiny proměnných zatížení Zatěžovací stavy Kombinace									
Sku	Skupiny proměnných zatížení 👘 Synchronizovat									
	Název	Тур	Skupina zatížení mostů	γq[-]	Ψ0[-]	Ψ1[-]	Ψ2[-]		Název	Doprava
>	LR gr1a - TS	Výběrová 🔹	gr1a - TS	1,35	0,75	0,75	0,00	>	LR LG100	
	LR gr1a - UDL	Výběrová 🔹	gr1a - UDL	1,35	0,40	0,40	0,00			
	LR gr1a - chodci a	Výběrová 🔹	gr1a - chodci a cyklisti	1,35	0,40	0,40	0,00			
	LR gr1b - jednotli	Výběrová 🔹	gr1b - jednotlivá náprava	1,35	0,00	0,75	0,00			
	LR gr2 - Vodorov	Výběrová 🔹	gr2 - Vodorovné síly	1,35	0,00	0,00	0,00			
	LR gr3 - Zatížení (Výběrová 🔹	gr3 - Zatížení chodci	1,35	0,00	0,40	0,00			
	LR gr4 - Zatížení (Výběrová 🔹	gr4 - Zatížení davem lidí	1,35	0,00	0,00	0,00			
	LR gr5 - Zvláštní v	Výběrová 🔹	gr5 - Zvláštní vozidla	1,35	0,00	0,00	0,00			
	LR Fwk - Stálé	Výběrová 🔹	Fwk - Stálé	1,50	0,60	0,20	0,00			
	LR Fwk - provádě	Výběrová 🔹	Fwk - provádění	1,50	0,80	0,00	0,00			
	LR F**W - Návrh	Výběrová 🔹	F**W - Návrh	1,50	1,00	0,00	0,00			
	LR Teplotní - Tk	Výběrová 🔹	Teplotní - Tk	1,50	0,60	0,60	0,50			
	LR QSn,k - provác	Výběrová 🔹	QSn,k - provádění	1,50	0,80	0,00	0,00			
	LR Provádění - Q	Výběrová 🔹	Provádění - Qc	1,50	1,00	0,00	1,00			
	Tramvaj	Výběrová 🔹	LR LG100	1,50	0,70	0,50	0,30			

Tlačítka nad tabulkou Skupiny proměnných zatížení:

- mento přidá novou skupinu proměnných zatěžovacích stavů pro stanovení zatížitelnosti.
- **Synchronizovat** zaktualizuje skupiny proměnných zatížení pro stanovení zatížitelnosti podle skupin proměnných zatížení pro posouzení účinků návrhových zatížení.

Jednotlivé sloupce tabulky Skupiny proměnných zatížení:

- Název zadání jména skupiny zatížení.
- **Typ** nastavení typu skupiny proměnných zatížení. Nastavení typu určuje působení zatěžovacích stavů ze skupiny v příslušných kombinacích.
 - Standardní zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v kombinacích MSÚ a MSP.
 - Výběrová zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v kombinacích MSÚ a MSP. V kritické kombinaci může působit pouze jeden stav ze skupiny.
 - Mimořádné zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v základních kombinacích MSÚ a MSP. V mimořádné kombinaci jsou pak považovány za návrhovou hodnotu mimořádného zatížení Ad.
 - Mimořádné, Výběrová zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v základních kombinacích MSÚ a MSP. V mimořádné kombinaci jsou pak považovány za návrhovou hodnotu mimořádného zatížení Ad. V kritické kombinaci může působit pouze jeden stav ze skupiny.
 - Únavové, Výběrová zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v základních kombinacích MSÚ a MSP. V kombinaci na únavu jsou pak považovány za únavové zatížení Qfat. V kritické kombinaci může působit pouze jeden stav ze skupiny.
- Skupina zatížení pro … výběr typu skupiny mostního zatížení. Typ skupiny určuje možnost vzájemného spolupůsobení zatížení ve výsledných kritických kombinacích.
- γq zadání hodnoty dílčího součinitele proměnných zatížení v kombinacích MSÚ.

- ψ0 zadání hodnoty dílčího součinitele proměnných zatížení v kombinacích MSÚ a MSP charakteristická.
- ψ1- zadání hodnoty dílčího součinitele proměnných zatížení v kombinacích MSP častá.
- ψ2 zadání hodnoty dílčího součinitele proměnných zatížení v kombinacích MSP kvazistálá.
- spustí Správce skupin zatížení umožňující hromadné přiřazování zatěžovacích stavů do skupin zatížení a úpravy vlastností skupin zatížení viz Správce skupin zatěžovacích stavů.
- 😹 smaže příslušnou skupinu proměnných zatížení.

V tabulce **Uživatelské skupiny mostních zatížení** lze nadefinovat názvy uživatelských skupin zatížení pro mosty. Nadefinované názvy se pak přidají do seznamu typů mostních zatížení ve sloupci **Skupina zatížení pro …** v tabulce **Skupiny proměnných zatížení**.

Uživatelská skupina mostních zatížení nemá přiřazeny výchozí hodnoty součinitelů pro kombinace, požadované hodnoty součinitelů je nutné nastavit v tabulce **Skupiny proměnných zatížení**.

Tlačítka nad tabulkou Uživatelské skupiny mostních zatížení:

- přidá novou uživatelskou skupinu mostních zatížení.

Jednotlivé sloupce tabulky Uživatelské skupiny mostních zatížení:

- Název zadání jména skupiny zatížení.
- **Doprava** je-li volba zatržena, jsou zatížení v této skupině při generování kombinací považována za zatížení dopravou.

12.1.3.3 Zatěžovací stavy

Zatěžovací stavy pro stanovení zatížitelnosti se upravují na kartě Zatěžovací stavy.

Na	stavení posudku – P	ozice pro posouzení Skupiny stálých	n zatížení Skupiny	proměnných zatížen	í 🛛 Zatěžovací stavy
Zat	čežovací stavy	Správce skupin zatížení			
	Název	Skupina zatížení	Тур	Dynamický součin	M1 [t]
>	SW (1)	LR LG1 - Stálé 🔹	Stálé		
	R (2)	LR LG1 - Stálé 🔹	Stálé		
	SWS (2)	LR LG1 - Stálé 🔹	Stálé		
	R (3)	LR LG1 - Stálé 🔹	Stálé		
	G (3)	LR LG1 - Stálé 🔹	Stálé		
	R (4)	LR LG1 - Stálé 🔹	Stálé		
	G (4)	LR LG1 - Stálé 🔹	Stálé		
	Q	LR gr1a - UDL - Výběrová 🔹 🔹	Doprava	1,00	0,0
	Q-1-0-3	LR gr1a - UDL - Výběrová 🔹 🔹	Doprava	1,00	0,0
	Q-0-2-0	LR gr1a - UDL - Výběrová 🔹 🔹	Doprava	1,00	0,0
	Q-1-2-0	LR gr1a - UDL - Výběrová 🔹 🔹	Doprava	1,00	0,0
	Q-0-2-3	LR gr1a - UDL - Výběrová 🔹 🔹	Doprava	1,00	0,0
	LC31	LR LG18 - Únava, výběrová 🔹 🔹	Doprava	1,00	0,0
	LC32	LR LG19 - Mimořádné, standard 🔹	Doprava	1,00	0,0

Tlačítka nad tabulkou:

 Správce skupin zatížení – spustí Správce skupin zatížení umožňující hromadné přiřazování zatěžovacích stavů do skupin zatížení a úpravy vlastností skupin zatížení – viz Správce skupin zatěžovacích stavů.

Jednotlivé sloupce tabulky Zatěžovací stavy:

- Název zobrazuje se název zatěžovacího stavu.
- Skupina zatížení přiřazení skupiny zatížení pro zatěžovací stav.
- Typ vypisuje se typ Stálé nebo Doprava pro nahodilá zatížení pro mostní konstrukce.
- Dynamický součinitel zadání hodnoty dynamického součinitele k proměnným zatěžovacím stavům pro zatížení dopravou. Součinitel zohledňuje dynamické účinky pohybujících se vozidel v příslušném zatěžovacím stavu.
- M1 pro silniční mosty zadání celkové hmotnosti jednoho vozidla, která odpovídá zvolenému typu zatížitelnosti a byla zadaná v modelu pro statickou analýzu. Je-li zadána nulová hodnota, je zatížitelnost vyčíslena jako součinitel, pro nenulovou hodnotu je zatížitelnost vyčíslena v tunách.
- m1 pro lávky pro pěší zadání hodnoty plošného zatížení lávky. Je-li zadána nulová hodnota, je zatížitelnost vyčíslena jako součinitel, pro nenulovou hodnotu je zatížitelnost vyčíslena v tunách na plošnou jednotku.
- smaže příslušný zatěžovací stav.

12.1.3.4 Kombinace zatěžovacích stavů

Kombinace pro stanovení zatížitelnosti se upravují na kartě Kombinace.

Jako výchozí jsou pro každou kombinaci návrhových zatížení vytvořeny kombinace pro stanovení normální, výhradní a výjimečné zatížitelnosti.

Aby bylo možné stanovit hodnotu pro určitý typ zatížitelnosti, musí být zadána kombinace příslušející požadovanému typu zatížitelnosti.

Nastavení posudku Pozice posouzení Skupiny stálých zatížení Skupiny proměnných zatížení Zatěžovací stavy Kombinace						
Ко	mbinace 📥 Ger	nerovat				
	Název	Тур	Vyhodnocení	LR		Popis
>	LR MSÚČ Normální	MSÚ základn 🔹	Norma, (6.10 a,b) 🔹	Normální 🔹		SW (1); R (2); SWS (2); R (3);
	LR MSÚČ Výhradní	MSÚ základn 🔹	Norma, (6.10 a,b) 🔹	Výhradní 🔹	1	SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSÚČ Výjimečná	MSÚ základn 🔹	Norma, (6.10 a,b) 🔹	Výjimečná 🔹		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPCh Normální	MSP char +	Norma 🔹	Normální 🔹		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPCh Výhradní	MSP char +	Norma 🔹	Výhradní 🔹		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPCh Výjimečná	MSP char +	Norma 🔹	Výjimečná 🔹		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPČ Normální	MSP častá 🔹	Norma 🔹	Normální •		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPČ Výhradní	MSP častá 🔹	Norma 🔹	Výhradní •		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPČ Výjimečná	MSP častá 🔹	Norma 🔹	Výjimečná 🔹		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPK Normální	MSP kvazi 🔹	Norma 🔹	Normální •		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPK Výhradní	MSP kvazi 🔹	Norma 🔹	Výhradní 🔹		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (
	LR MSPK Výjimečná	MSP kvazi 🔹	Norma 🔹	Výjimečná 🔹		SW (1); R (2); SWS (2); R (3); (

Tlačítka nad tabulkou:

- přidá novou kombinaci pro stanovení zatížitelnosti.
- Generovat vygeneruje chybějící kombinace zatěžovacích stavů potřebné pro provedení posudků požadovaných pro stanovení zatížitelnosti.

Jednotlivé sloupce tabulky Kombinace:

- Název zadání názvu kombinace.
- **Typ** nastavení typu aktuální kombinace.
- Vyhodnocení nastavení způsobu vyhodnocení kombinačního předpisu.
- LR nastavení typu zatížitelnosti, pro jehož stanovení bude kombinace použita:
 - Normální největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla, které může přejíždět most bez dopravních omezení, v libovolném počtu a bez omezení provozu chodců a cyklistů.
 - Výhradní největší okamžitá celková hmotnost vozidla, které smí přejíždět most jako jediné, tj. za vyloučení ostatních silničních vozidel, avšak bez dalších dopravních omezení za podmínky, že provoz chodců a cyklistů ve vyhrazených pásech je zachován.
 - Výjimečná největší okamžitá celková hmotnost vozidla nebo zvláštní soupravy, které smí přejet přes most pouze za vyloučení ostatní dopravy, včetně chodců a cyklistů a za dodržení dalších omezujících opatření jako přejezd předepsanou rychlostí, dodržení stanovené stopy apod.
- spustí editaci předpisů kombinací ve Správci kombinací viz Správce kombinací zatěžovacích stavů.

- smaže příslušnou kombinaci.
- **Popis** vypisuje se obsah příslušného předpisu kombinace.

12.1.3.5 Správce skupin zatěžovacích stavů

Každý zatěžovací stav je zařazen do skupiny zatěžovacích stavů.

Stavy, které jsou zařazeny v jedné skupině, se při generování součinitelů zatížení pro kombinace považují za jeden zatěžovací stav.

Úpravy skupin zatěžovacích stavů pro výpočet zatížitelnosti se spouští příkazem **Správce skupin** zatížení nad tabulkou **Zatěžovací stavy**.

Správce skupin zatížení			_ 🗆 X
Skupiny zatěžovacích stavů			
Nezařazené stavy	Vlastnosti skupiny zatížení		
▲ LR LG1	Název	LR gr1a - TS	
SW (2)	Tur		
G (2)	Тур	Výběrová	•
POST (2)	Skupina zatížení silničních mostů	gr1a - TS	• 🖊 🍣
G (6)			
LR gr1a - TS	Dílčí součinitel proměnných zatížení v kombir	nacích MSU (γ	1,35
▲ LR gr1a - UDL	ф.		
Q	Dílčí součinitel pro proměnný zatěžovací stav	v kombinacích	0,75
Q-1-0-3-0-5	MSO a MSP charakteristicka (\$ 0).		
Q-0-2-0-4-0	Dílčí součinitel proměnných zatížení v kombir	nacích MSP	0,75
Q-1-2-0-4-5	casta (Ψ I).		
Q-1-0-3-4-0	Dílčí součinitel proměnných zatížení v kombir	nacích MSP	0.00
Q-0-2-3-0-5	Kvazistálá (Ψ 2).		
LR gr1a - chodci a cyklisti			
LR gr1b - jednotlivá náprava			
LR gr2 - Vodorovné síly			
LR gr3 - Zatížení chodci			
LR gr4 - Zatížení davem lidí			
LR gr5 - Zvláštní vozidla			
LR Fwk - Stálé			
LR Fwk - provádění	V průběhu hledání extrémů veličin od kombin.	ace se výsledky od	zatěžovacích stavů
LR F**W - Návrh	 ze stálé skupiny zatížení prostě přičtou, 		
LR Teplotní - Tk	 ze standardní skupiny se přičtou ke kladným 	n extrémům, pokuc	d jsou kladné a k záporným
LR QSn,k - provádění 🔹	extrémům, pokud jsou záporné,	hodnota přičto ka	kladaómu ovtrómu a
Rozbalit všechny položky	neivětší záporná hodnota k zápornému extrén	nounota pricte ke nu.	kiaunemu extremu a
Nový Smazat	 - ze skupiny na únavu se považují za Qfat v ko - z mimořádné skupiny se považují za Ad v m 	ombinacích na úna imořádných kombi	wu, inacích.
			OK Zrušit

Pro skupinu zatěžovacích stavů lze nastavit její typ a hodnoty dílčích součinitelů zatěžovacích stavů.

Jednotlivé volby dialogu Správce skupin zatížení:

 Skupiny zatěžovacích stavů – ve stromovém zobrazení se zobrazují skupiny zatěžovacích stavů a zatěžovací stavy přiřazené jednotlivým skupinám. Je-li ve stromu vybrán zatěžovací stav, zobrazují se vlastnosti stavu a příslušné skupiny zatěžovacích stavů. Je-li ve stromu vybrána skupina, zobrazují se vlastnosti skupiny.

Ve stromovém zobrazení lze zatěžovací stavy přesouvat mezi skupinami myší (jednotlivě i hromadně).

- Nová přidá novou skupinu zatěžovacích stavů.
- Smazat odstraní vybranou skupinu zatěžovacích stavů.
- Rozbalit všechny položky sbalí nebo rozbalí položky ve stromovém zobrazení.

Vlastnosti zatěžovacího stavu:

- Název zadání jména zatěžovacího stavu.
- **Přiřazená skupina zatížení** výběr skupiny zatížení, do které má být zatěžovací stav zařazen. Ve stromovém zobrazení lze stavy také přesouvat mezi skupinami pomocí myši.
- Dynamický součinitel zadání hodnoty dynamického součinitele k proměnným zatěžovacím stavům pro zatížení dopravou. Součinitel zohledňuje dynamické účinky pohybujících se vozidel v příslušném zatěžovacím stavu.
- M1 pro silniční mosty zadání celkové hmotnosti jednoho vozidla, která odpovídá zvolenému typu zatížitelnosti a byla zadaná v modelu pro statickou analýzu. Je-li zadána nulová hodnota, je zatížitelnost vyčíslena jako součinitel, pro nenulovou hodnotu je zatížitelnost vyčíslena v tunách.
- m1 pro lávky pro pěší zadání hodnoty plošného zatížení lávky. Je-li zadána nulová hodnota, je zatížitelnost vyčíslena jako součinitel, pro nenulovou hodnotu je zatížitelnost vyčíslena v tunách na plošnou jednotku.

Vlastnosti skupiny zatížení:

- Název zadání jména skupiny zatěžovacích stavů.
- Typ výběr typu skupiny zatěžovacích stavů. Skupina zatěžovacích stavů může mít následující typy:
 - Stálá skupina pro stálé zatěžovací stavy. V průběhu hledání kritických kombinací se výsledky od zatížení ve stálých skupinách přičtou. Pro skupinu stálých zatížení lze zadat následující hodnoty dílčích součinitelů zatížení:
 - γ qu, sup zadání hodnoty dílčího součinitele pro nepříznivá stálá zatížení v kombinacích MSÚ.
 - γ qu, inf zadání hodnoty dílčího součinitele pro příznivá stálá zatížení v kombinacích MSÚ.
 - ξ zadání hodnoty redukčního součinitele pro nepříznivá stálá zatížení.
 - Standardní skupina pro standardní proměnná zatížení zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v kombinacích MSÚ a MSP. V průběhu hledání kritických kombinací se kladné výsledky od přitěžujících skupin přičtou ke kladným extrémům a záporné výsledky se přičtou k záporným extrémům. Pro skupinu proměnných zatížení lze zadat následující hodnoty dílčích součinitelů zatížení:
 - γ q zadání hodnoty dílčího součinitele pro proměnná zatížení v kombinacích MSÚ základní.
 - ψ0 zadání hodnoty dílčího součinitele pro proměnná zatížení v kombinacích MSÚ a MSP charakteristická.
 - ψ1 zadání hodnoty dílčího součinitele pro proměnná zatížení v kombinacích MSP častá.
 - ψ2 zadání hodnoty dílčího součinitele pro proměnná zatížení v kombinacích MSP kvazistálá.
 - Výběrová skupina pro proměnná zatížení. V kritické kombinaci působí pouze jeden zatěžovací stav z výběrové skupiny – stav, který má největší kladnou hodnotu, se přičítá ke kladnému extrému a stav s největší zápornou hodnotou vyhodnocované veličiny se přičítá k zápornému extrému.
 - Mimořádné zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v kombinacích MSÚ a MSP. V mimořádné kombinaci jsou pak považovány za návrhovou hodnotu mimořádného zatížení Ad.

- Mimořádné, Výběrová zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v základních kombinacích MSÚ a MSP. V mimořádné kombinaci jsou pak považovány za návrhovou hodnotu mimořádného zatížení Ad. V kritické kombinaci může působit pouze jeden stav ze skupiny.
- Únavové, Výběrová zatěžovací stavy ze skupiny jsou považovány za přitěžující zatížení v základních kombinacích MSÚ a MSP. V kombinaci na únavu jsou pak považovány za únavové zatížení Qfat. V kritické kombinaci může působit pouze jeden stav ze skupiny.
- Skupina zatížení pro … výběr typu skupiny mostního zatížení. Typ skupiny určuje možnost vzájemného spolupůsobení zatížení ve výsledných kritických kombinacích.
- Úprava uživatelské skupiny mostních zatížení.
- Přidá novou skupinu uživatelských mostních zatížení. Pro uživatelskou skupinu mostních zatížení se zadává její název a typ. Je-li zapnut typ **Zatížení dopravou**, jsou zatížení v této skupině při generování kombinací považována za zatížení dopravou.

12.1.4 Karta Nastavení zobrazení a měřítka

Viz Karta Nastavení zobrazení a měřítka.

12.2 Výsledky stanovení zatížitelnosti

Výpočet a vyhodnocení stanovení zatížitelnosti se spouští příkazem navigátoru **Zatížitelnost >** Výsledky.

Výsledky se vyhodnocují:

- graficky v hlavním okně se vykreslují průběhy vyhodnocované posouzení.
- textově v tabulce v datovém okně jsou na jednotlivých záložkách vypsány textové prezentace výsledků. V datovém okně jsou dostupné záložky
 - Souhrn v tabulce se vypisuje souhrnný status výpočtu zatížitelnosti.
 - Normální na kartě se vypisují tabulky s mezivýsledky a výsledky výpočtu normální zatížitelnosti.
 - Výhradní na kartě se vypisují tabulky s mezivýsledky a výsledky výpočtu výhradní zatížitelnosti.
 - Výjimečná na kartě se vypisují tabulky s mezivýsledky a výsledky výpočtu výjimečné zatížitelnosti.

V hlavním okně lze pro jednotlivý typ zatížitelnosti graficky vyhodnotit buďto výsledky souhrnného posudku betonového průřezu nebo výsledky jednotlivých posudků betonového průřezu.

V hlavním okně se vykresluje vyztužený aktuální dimenzační dílec.

V datovém okně se zobrazují záložky s výsledky jednotlivých typů výpočtu zatížitelnosti.

Jsou k dispozici panely nástrojů **Nastavení zobrazení a měřítka**, **Extrém**, **Typ zatížitelnost**i a **Posudek**.

12.2.1 Karta Nastavení zobrazení a měřítka

Viz Karta Nastavení zobrazení a měřítka.

12.2.2 Karta Extrém

Viz Karta Extrém.

12.2.3 Karta Typ zatížitelnosti



- Normální přepne kreslení výsledků na vyhodnocení výpočtu normální zatížitelnosti.
- Výhradní přepne kreslení výsledků na vyhodnocení výpočtu výhradní zatížitelnosti.
- Výjimečná přepne kreslení výsledků na vyhodnocení výpočtu výjimečné zatížitelnosti.

12.2.4 Karta Posudek

Viz Karta Posudek.

13 Posudek ocelových prvků

Posouzení ocelových prvků

┝	Možnosti
┝	Návrhová data
Н	Vzpěrné délky
	Výsledky

Pro zadání dat o posouzení, vzpěrných délek, nastavení možností posouzení a provedení a vyhodnocení posudku ocelových prvků slouží příkazy navigátoru **Posouzení ocelových prvků**.

Aby bylo možné posouzení ocelových prvků spustit, musí být splněny následující předpoklady:

- Nosník obsahuje prvky s ocelovými průřezy.
- Jsou zadány kombinace na mezní stav únosnosti a použitelnosti (charakteristická).
- Jsou vytvořeny dimenzační dílce a návrhové skupiny z ocelových prvků.
- Úloha je spočtena tj. lze vyhodnotit výsledky výpočtu.

Zadání dat pro posouzení se provádí pro aktuální návrhovou skupinu nastavenou ve skupině příkazů navigátoru **Návrhové prvky**. Pro aktuální návrhovou skupinu lze také provést detailní vyhodnocení posudku.

V aplikaci IDEA Beam se automaticky vytváří pouze jeden dimenzační dílec, který se automaticky zařadí do návrhové skupiny a je považován za aktuální.

13.1 Výchozí nastavení posouzení



Výchozí nastavení parametrů posouzení společné pro všechny návrhové skupiny a normová nastavení posudku lze změnit klepnutím na **Norma** na kartě **Nastavení projektu**.

Nasta	avení normy a výpočtu	_ ×
4	Nastavení posudku	4
	Posouzení vzpěrné únosnosti	
	Posouzení průhybů	
	Posouzení požární odolnosti	
	Posuzovat třídy 1 a 2 jako třídu 3	
	Posuzovat třídu 4 jako třídu 3	
	Posuzovat limitní štíhlost pro boulení	
4	EN1993-1-1: Kapitola 6	
	γ M0	1
	γ M1	1
	γ M2	1,25
	V kombinovaném posudku únosnosti vždy použít rovnici 6.2	
	Max. štíhlost λ podle 6.3.1.2 (4)	0,2
	Maximální hodnota výrazu (γM.NEd)/Ncr	0,04
	Je-li to možné, stanovit křivky klopení podle rovnice (6.57).	
	λ LT,0	0,4
	Interakční metoda	Příloha B (📑
	Nezohledňovat v posudku vzpěrné únosnosti malé momenty Mz, pokud je MzEd/MzRd menší než limi	0,01
	Použít čl. 6.3.3 pro nesymetrické průřezy, pokud je překročen limit pro MzEd/MzRd	
	Nezohledňovat ohybový moment kolem měkké osy v posudku vzpěrné únosnosti nesymetrických průř	
4	EN1993-1-1: Kapitola 7	
	Střešní konstrukce - střecha s častým výskytem osob	250
	Stropní konstrukce - nesoucí sloupy	400
	Stropní konstrukce - nesoucí dlažby	250
	Obecný	250
4	Navrhování na účinky požáru EN1993-1-2	
	γ M,fi	1
	Výpočetní model	Ověření pr 🔹
	Požadovaná doba požární odolnosti (tfi,req) [s]	900
	Časový interval výpočtu - nechráněné prvky (Δt) [d]	0,0
	Časový interval výpočtu - chráněné prvky (Δt) [d]	0,0
	Vystavení požáru	🕂 Všech 🔹
	Typ ochrany	Žádná 🔹
	Teplotní křivka	Standardn 🔹
P-		7
ROZ	Ok Ok	Zrusit

Jednotlivé volby dialogu Nastavení normy a výpočtu:

Skupina Nastavení posudku:

- **Posouzení vzpěrné únosnosti** zapnout/vypnout provádění se posouzení vzpěrné únosnosti prvků. Je-li volba vypnuta, provádí se pouze posouzení únosnosti.
- **Posouzení průhybů** zapnout/vypnout provádění posouzení průhybů prvků. Je-li volba zapnuta, provádí se posouzení průhybů prvků konstrukce.

- Posouzení požární odolnosti zapnout/vypnout provádění posouzení požární odolnosti prvků podle EN1993-1-2. Je-li volba zapnuta, provádí se posouzení požární odolnosti prvků konstrukce.
- Posuzovat třídy 1 a 2 jako třídu 3 zapnout/vypnout provádění posouzení se zohledněním plasticity. Je-li volba zapnuta, jsou průřezy klasifikované do tříd 1 a 2 posuzovány elasticky jako třída 3.
- **Posuzovat třídu 4 jako třídu 3** je-li volba zapnuta, posoudí se průřezy zařazené do třídy 4 jako průřezy třídy 3. Posouzení průřezů třídy 4 není podporováno. Není-li volba zapnuta, pro průřezy klasifikované do třídy 4 se zobrazí hodnota využití 500%.
- Posuzovat limitní štíhlost pro boulení je-li volba zapnuta, provádí se kontrola mezní štíhlosti stěn od smykové síly. Pokud se mezní štíhlost posuzuje a je překročena, zobrazí se hodnota využití průřezu 500% v tomto případě by se měl provést posudek podle EN1993-1-5, ale ten není podporován.

Skupina EN1993-1-1: Kapitola 6:

- γM0 zadání hodnoty dílčího součinitele únosnosti průřezů.
- γM1 zadání hodnoty dílčího součinitele únosnosti průřezů při posuzování stability.
- γM2 zadání hodnoty dílčího součinitele únosnosti průřezů při porušení v tahu.
- V kombinovaném posudku únosnosti vždy použít rovnici 6.2 je-li volba zatržena, použije se při posouzení únosnosti rovnice 6.2, jinak se použije rovnice 6.41.
- Max. štíhlost λ podle 6.3.1.2 (4) zadání mezní hodnoty pro relativní štíhlost pro zanedbání posudku vzpěru podle 6.3.1.2 (4).
- Maximální hodnota výrazu (γM.NEd)/Ncr zadání mezní hodnoty pro výraz pro zanedbání posudku vzpěru podle (6.3.1.2(4)).
- Je-li to možné, stanovit křivky klopení podle rovnice (6.57) je-li volba zatržena a lze stanovit křivky klopení dle (6.57), použijí se tyto křivky pro klopení. Nelze-li stanovit křivky klopení dle (6.57) nebo není-li volba zatržena, stanoví se křivky pro klopení dle (6.56).
- λ LT0 zadání délky vodorovné části křivky klopení válcovaných průřezů (6.3.2.3(1)).
- Interakční metoda výběr interakční metody pro posudek interakce podle článku 6.3.3.
- Nezohledňovat v posudku vzpěrné únosnosti malé momenty Mz, pokud je MzEd/MzRd menší než limit – zadání mezní hodnoty, při které lze zanedbat vliv momentu Mz. pro nesymetrické průřezy namáhané tlakem a ohybem posuzované podle čl. 6.3.4 nebo modifikovanou metodou 6.3.3 pro jednoose symetrické průřezy, které mohou být namáhány pouze rovinným ohybem.
- Použít čl. 6.3.3 pro nesymetrické průřezy, pokud je překročen limit pro MzEd/MzRd je-li volba zatržena, použije se pro posouzení prvků s nesymetrickými průřezy čl. 6.3.3 v případech, kdy nelze použít čl. 6.3.4 nebo alternativní metodu pro jednoose symetrické průřezy. Je nutné zajistit dostatečnou rezervu využití pro pokrytí možných nepřesností.
- Nezohledňovat ohybový moment kolem měkké osy v posudku vzpěrné únosnosti nesymetrických průřezů – je-li volba zatržena, je zanedbán ohyb kolem měkké osy. Volba umožňuje použít čl. 6.3.4 nebo alternativní metodu 6.3.3 pro jednoose symetrické průřezy. Je nutné zajistit dostatečnou rezervu využití pro pokrytí možných nepřesností.

Skupina **Kapitola 7** - zadání hodnot mezních průhybů pro jednotlivé typy konstrukčních prvků vztažené k délce nosníku (1/n).

Skupina Navrhování na účinky požáru – 1993-1-2:
- **γM,fi** zadání hodnoty dílčího součinitele příslušné materiálové vlastnosti při požární situaci.
- Výpočetní model volba typu výpočetního modelu použitého při posouzení požární odolnosti. Je možné navrhovat pomocí Ověření prostřednictvím únosnosti nebo pomocí Ověření prostřednictvím teploty.
- Metoda pro výpočet kritické teploty volby metody pro výpočet kritické teploty.
- Požadovaná doba požární odolnosti zadání času, po který má konstrukce odolávat působení požáru.
- Časový interval výpočtu nechráněné prvky zadání délky časového intervalu pro výpočet přírůstku teploty na nechráněných prvcích.
- Časový interval výpočtu chráněné prvky zadání délky časového intervalu pro výpočet přírůstku teploty na nechráněných prvcích.
- Vystavení požáru nastavení způsobu vystavení průřezu působení požáru. Jsou dostupné následující možnosti:
 - Všechny strany průřez je vystaven požáru ze všech stran.
 - Tři strany průřez je vystaven požáru ze tří stran (krytý z jedné strany).
- Typ ochrany nastavení způsobu ochrany průřezu proti působení požáru:
 - Žádný průřez není proti působení požáru chráněn.
 - Deska průřez je proti požáru chráněn deskami.
 - Nástřik průřez je proti požáru chráněn nástřikem.
- **Teplotní křivka** volba teplotní křivky pro určení teploty v čase. Je možné vybrat jednu z následujících teplotních křivek:
 - Standardní křivka
 - Křivka vnějšího požáru
 - Uhlovodíková křivka
- Čistý tepelný tok polohový faktor zadání hodnoty polohového faktoru čistého tepelného toku k povrchu prvku.
- Čistý tepelný tok povrchová emisivita prvku zadání hodnoty povrchové emisivity prvku εm.
- Čistý tepelný tok povrchová emisivita požáru zadání hodnoty emisivity požáru εf.
- Požárně ochranný materiál teplotně nezávislé měrné teplo zadání hodnoty měrného tepla aplikovaného protipožárního materiálu.
- **Požárně ochranný materiál tloušťka** zadání tloušťky aplikovaného protipožárního materiálu.
- Požárně ochranný materiál tepelná vodivost zadání hodnoty tepelné vodivosti aplikovaného protipožárního materiálu.
- **Požárně ochranný materiál jednotková hmotnost** zadání hodnoty jednotkové hmotnosti aplikovaného protipožárního materiálu.

Skupina Obecné:

- Vybočení kolem osy y s posuvem styčníků je-li volba zapnuta, uvažuje se v posudku vzpěrné únosnosti vybočení prvku kolem osy y s posuvem styčníku (sway buckling mode).
- Vybočení kolem osy z s posuvem styčníků je-li volba zapnuta, uvažuje se v posudku vzpěrné únosnosti vybočení prvku kolem osy z s posuvem styčníku (sway buckling mode).

- **Maximální součinitel vzpěrné délky** zadání maximální hodnoty součinitele vzpěrné délky, který je určen výpočtem.
- Vzpěrnostní systém pro klopení je shodný se systémy pro vzpěr ZZ a YZ volba platí pro nově vytvořené návrhové skupiny. Je-li volba zapnuta, je společný vzpěrnostní systém pro definici vzpěru ZZ a YZ.

13.2 Nastavení posouzení aktuální návrhové skupiny

Nastavení posouzení pro aktuální návrhovou skupinu se spustí příkazem navigátoru **Posouzení** ocelových prvků > Možnosti.

4	Nastavení posudku	
	Použít nastavení posudků platné pro celý projekt	
	Posouzení průhybů	\checkmark
	Posouzení vzpěrné únosnosti	
	Posouzení požární odolnosti	\checkmark
	Posuzovat třídy 1 a 2 jako třídu 3	
	Posuzovat třídu 4 jako třídu 3	
	Posuzovat limitní štíhlost pro boulení	\checkmark
4	Nastavení vzpěru	
	Použít nastavení pro vzpěr platné pro celý projekt	
	Vybočení kolem osy y s posuvem styčníků	
	Vybočení kolem osy z s posuvem styčníků	
	Je-li to možné, stanovit křivky klopení podle rovnice (6.57).	
	Účinek působiště zatížení v průřezu na chování prvku při klopení	destabilizující 🔹 🔻
	Použít čl. 6.3.3 pro nesymetrické průřezy, pokud je překročen limit pro MzEd/MzRd	
	Nezohledňovat ohybový moment kolem měkké osy v posudku vzpěrné únosnosti nesymetrických	
	Typ prvku pro vyhodnocení průhybu	Stropní konstrukce - pr 🔫
4	Navrhování na účinky požáru EN1993-1-2	
	Použít nastavení požární odolnosti platné pro celý projekt	
	Výpočetní model	Ověření prostřednictvín 👻
	Požadovaná doba požární odolnosti (tfi,req) [s]	900
	Vystavení požáru	💠 Všechny strany 🔹
	Typ ochrany	Žádná 👻
	Teplotní křivka	Standardní křivka 🔹 👻
	Přenos tepla konvekcí(αc) [W/(m2.K)]	25,0

Skupina Nastavení posudku:

Použít nastavení posudků platné pro celý projekt – je-li volba zatržena, přebírá se nastavení posouzení z nastavení pro celý projekt – viz <u>Výchozí nastavení posouzení</u>. Není-li volba zatržena, lze pro aktuální návrhovou skupinu nastavit specifické volby pro posouzení únosnosti.

Skupina Nastavení vzpěru:

Použít nastavení pro vzpěrné délky platné pro celý projekt – je-li volba zatržena, přebírá se nastavení pro vzpěrné délky z nastavení pro celý projekt – viz <u>Výchozí nastavení posou-zení</u>. Není-li volba zatržena, lze pro aktuální návrhovou skupinu nastavit specifické volby pro posouzení vzpěrné únosnosti.

- Účinek pozice zatížení na chování prvku při klopení nastavení polohy zatížení na prvku pro posouzení klopení. Poloha zatížení může být destabilizující, neutrální nebo stabilizující.
- **Typ prvku pro vyhodnocení průhybu** nastavení typu prvku z hlediska posouzení průhybu. Vybraný typ prvku ovlivňuje mezní hodnotu přípustného průhybu.

Skupina Navrhování na účinky požáru EN1993-1-2:

Použít nastavení požární odolnosti platné pro celý projekt – je-li volba zatržena, přebírá se nastavení pro posouzení požární odolnosti z nastavení pro celý projekt – viz <u>Výchozí nasta-vení posouzení</u>. Není-li volba zatržena, lze pro aktuální návrhovou skupinu nastavit specifické volby pro posouzení požární odolnosti.

13.3 Návrhová data

Zadání a úpravy návrhových dat se spustí příkazem navigátoru **Posouzení ocelových prvků > Návrhová data**.

DM122									
IPE 200									
		Ι							
	М	122							
þ				<u> </u>					
	5	.50							
Z				1					
Ľ×									
Data				<u>→</u> † ×					
Dimenzační dílec DM122 🔹	∢ →								
Prvky aktuálního dimenzačního dílce	Podepření, data posudku	÷							
ID Prvek Začátek [m] Délka [m]	Bodová podepření proti klopení Sp	ojitá podepření proti klopení Data pos	ıdku						
> 122 M122 0,00 5,50	Typ Strana	Poč. poloha (m) Konc. poloha (r	Podepření proti klopení						
	Spojité Horní	0,00 5,50 😹	Тур Број	té 🔻					
	> Spojité Spodní	0,00 5,50 😹	Umístění Spoc	lní 🝷					
			Pozice [m] 0,00						
			Konc. poloha [m] 5,50						

Na jednotlivé prvky dimenzačního dílce lze zadat následující návrhová data:

- bodovou výztuhu;
- spojitou výztuhu;
- oblast pro provedení posudku.

V hlavním okně se vykresluje aktuální dimenzační dílec z aktuální návrhové skupiny.

V datovém okně se zobrazuje tabulka se zadanými návrhovými daty.

Při zadávání návrhových dat jsou dostupné karty **Podepření proti klopení**, **Data posudku**, **Nastavení zobrazení**.

Zadání dat se provádí na jednotlivé prvky aktuálního dimenzačního dílce v aktuální návrhové skupině.

Aktuální dimenzační dílec se nastavuje v seznamu Dimenzační dílec.

Pro aktuální dimenzační dílec se vypíše seznam prvků v tabulce **Prvky aktuálního dimenzačního dílce**.

Pro aktuální prvek se na jednotlivých kartách v tabulce **Podepření, data posudku** vypisuje seznam příslušných návrhových dat.

Pro vybraná návrhová data se v pravé části tabulky vypisují a editují jejich vlastnosti.

Po	depření, data	o posudku	÷-					
Bod	Bodová podepření proti klopení Spojitá podepření proti klopení Data posu							
	Тур	Strana	Poč. poloha [m]	Konc. polohi	a [r	4	Podepření proti klopení	
>	Spojité	Horní	0,00	5,50	×		Тур	Spojité 👻
							Umístění	Horní 🔫
							Pozice [m]	0,00
							Konc. poloha [m]	5,50

13.3.1 Bodové podepření proti klopení

Nové bodové podepření proti klopení se na aktuální prvek přidá klepnutím na in nad tabulkou návrhových dat (musí být vybrána záložka **Bodová podepření proti klopení**) nebo klepnutím na **Bodová** na kartě **Podepření proti klopení**.

4	Podepření proti klopení	
	Тур	Bod 👻
	Umístění	Horní 🔹
	Pozice [m]	0,00
	Opakované	
4	Opakované	
	Počet	5
	Rovnoměrně	
	Rozteč [m]	1,38

- **Umístění** nastavení umístění bodového podpoření. Podepření může být na horní nebo na spodní nebo na obou pásnicích prvku.
- Pozice zadání vzdálenosti bodového podepření od počátku prvku.
- Opakovaná je-li volba zapnuta, je podepření tvořeno více body.
- Počet zadání počtu opakování bodového podepření.
- **Rovnoměrně** je-li volba zatržena, jsou jednotlivá bodová podepření rozmístěna rovnoměrně v úseku od pozice počátku podpory po konec prvku.
- Rozteč zadání vzdálenosti mezi jednotlivými opakovanými bodovými podepřeními.

Bodové podepření proti klopení se smaže klepnutím na ^{les} v příslušném řádku tabulky bodových podepření.

13.3.2 Spojité podepření proti klopení

Nové spojité podepření proti klopení se na aktuální prvek přidá klepnutím na inad tabulkou návrhových dat (musí být vybrána záložka **Spojité podepření proti klopení**) nebo klepnutím na **Spojité** na kartě **Podepření proti klopení**.

4	Podepření proti klopení	
	Тур	Spojité 🔻
	Umístění	Horní 🚽
	Pozice [m]	0,00
	Konc. poloha [m]	5,50

Vlastnosti spojitého podepření proti klopení:

- **Umístění** nastavení umístění spojitého podepření. Podepření může být na horní nebo na spodní nebo na obou pásnicích prvku.
- Pozice zadání vzdálenosti začátku spojitého podepření od počátku prvku.
- Konc. poloha zadání vzdálenosti konce spojitého podepření od počátku prvku.

Spojité podepření proti klopení se smaže klepnutím na 📧 v příslušném řádku tabulky spojitých podepření.

13.3.3 Neposuzovaná oblast

Nová oblast, na které se neprovádí posouzení, se na aktuální prvek přidá klepnutím na is nad tabulkou návrhových dat (musí být vybrána záložka **Data posudku**) nebo klepnutím na **Nová** na kartě **Data posudku**.

Bodová podepření proti klopení		Sp	ojitá podepření proti klopení	Data posudku
4	Prvek			
	Délka prvku [m]		5,500	
4	Neposuzovaná oblast			
	Od počátku [m]		0,500	
	Od konce [m]		0,500	

Vlastnosti neposuzované oblasti:

- Od počátku zadání délky oblasti na začátku prvku, na které se neprovádí posouzení.
- Od konce zadání délky oblasti na konci prvku, na které se neprovádí posouzení.

Neposuzovaná oblast se smaže klepnutím na Smazat na kartě Data posudku.

13.3.4 Karta Podepření proti klopení



Jednotlivé příkazy karty:

- Bodové přidá nové bodové podepření proti klopení na aktuální prvek.
- Spojité přidá nové spojité podepření proti klopení na aktuální prvek.

13.3.5 Karta Data posudku



Jednotlivé příkazy karty:

- Nová přidá novou neposuzovanou oblast na aktuální prvek.
- Smazat smaže aktuální neposuzovanou oblast.

13.3.6 Karta Nastavení zobrazení



Na kartě **Nastavení zobrazení** lze nastavit způsob zobrazení dimenzačního dílce v rozvinutém pohledu.

- Podepření zapne nebo vypne kreslení podepření proti klopení.
- Průřez zapne nebo vypne kreslení průřezu nad vykresleným dimenzačním dílcem.
- Podrobnosti prvku zapne nebo vypne detailní vykreslení aktuálního prvku dimenzačního dílce.
- Kótovací čáry zapne nebo vypne vykreslení kótovacích čar aktuálního dimenzačního dílce.
- Měřítko prvku nastavení hodnoty převýšeného měřítka pro vykreslování prvků dimenzačního dílce.
- Měřítko průřezu nastavení hodnoty převýšeného měřítka pro vykreslování průřezů nad prvky dimenzačního dílce.

13.4 Vzpěrné délky

Zadání součinitelů pro posouzení s vlivem vzpěru a klopení se spouští příkazem navigátoru **Posouzení ocelových prvků > Vzpěrné délky**.

Při zadávání vzpěrných délek jsou k dispozici karty **3D pohled** a **Kreslení kót**.

Zadání parametrů vzpěru se provádí pro aktuální dimenzační dílec.



V hlavním okně se vykresluje schematický pohled na dimenzační dílec. U dílce se vykresluje schéma zobrazující nastavené systémové délky pro jednotlivé typy vzpěrů a vypisují se hodnoty zadaných součinitelů vzpěrných délek.

V datovém okně se zobrazuje tabulka, ve které se nastavují systémové délky pro aktuální dimenzační dílec a k jednotlivým systémovým délkám se zadávají hodnoty součinitelů vzpěru.

Nezávisle lze nastavit systémové délky pro vybočení rovinným vzpěrem **yy**, vybočení rovinným vzpěrem **zz**, prostorovým vzpěrem **yz**, pro klopení horní pásnice **Ltb H**, klopení dolní pásnice **Ltb D** a systémové délky pro posouzení mezních průhybů **Defy** a **Defz**.

Systémové délce lze přiřadit hodnoty součinitelů:

- pro vybočení rovinným vzpěrem
 - **yy** pro vybočení rovinným vzpěrem kolem osy yy (lze použít vypočítanou hodnotu součinitele, zadat hodnotu součinitele nebo přímo hodnotu vzpěrné délky)
 - zz pro vybočení rovinným vzpěrem kolem osy zz (lze použít vypočítanou hodnotu součinitele, zadat hodnotu součinitele nebo přímo hodnotu vzpěrné délky)
- pro vybočení prostorovým vzpěrem
 - kw pro vybočení prostorovým vzpěrem (lze zadat hodnotu součinitele nebo přímo hodnotu vzpěrné délky)

- pro klopení lze pro horní a dolní stranu průřezu zadat hodnoty součinitelů
 - kz
 - kw
 - Mcr



Uzel	уу	ky	Délka	Ltb H	kz	kw	Mcr	Ltb D	kz	kw	Mcr	Def
1		0.70	2.50					√				1
2		0,70	3,50						[1.00]			
3		0,70	4,50		1,00	1,00	0,00		[1,00	1,00	0,00	
4		0,00	5,50									1
	Uživate	elské - sou	ičinitel 🔻	Vypočt	ená		•	Vypočt	ená		•	
				Mcr - v	ypočtené		•	Mcr - v	ypočtené		•	

🗷 Vzpěrné délky kolem ZZ a YZ jsou určeny vzpěrnými délkami pro klopení.

Vzpěrnostní systém je omezen na délku dimenzačního dílce. Pokud jej chcete rozšířit na více prvků, musí být tyto prvky přidár Jednotka délky je [m] a jednotka Mcr je [kN.m].

V seznamu **Dimenzační dílec** se nastavuje aktuální dimenzační dílec, pro který se nastavují parametry vzpěru.

yy,1: ky = 0 yy,2: ky = 0

yy,3: ky = 0, zz: kz = 1,0(yz: kyz = 1,0 Ltb U: ky = 1 Ltb B: kz = 1 V jednotlivých tabulkách v datovém okně se zadávají data o vzpěru. První a poslední sloupeček tabulky obsahuje čísla uzlů, která reprezentují uzly jednotlivých prvků tvořících aktuální dimenzační dílec.

Pro každý typ vzpěru se pak tabulka skládá ze třech nebo více sloupců:

- sloupec zatrhávacích voleb zatržením voleb u jednotlivých bodů se stanovují uzly, mezi kterými se měří systémová délka. Hodnota vzpěrné délky prvku pro vybočení rovinným a prostorovým vzpěrem se pak počítá jako součin součinitele vzpěrné délky a systémové délky prvku. Na systémové délce se také vyhodnocuje průběh a tvar momentových křivek. Např. na výše uvedeném obrázku je vybrán jako aktuální dimenzační dílec DM 15. Dimenzační dílec se skládá ze tří prvků – prvky mezi uzly 1-2, 2-3, 3-4. Systémové délky pro vzpěr yy tohoto dimenzačního dílce jsou nastaveny na délky jednotlivých prvků, tzn. každému prvku dimenzačního dílce lze nastavit zvlášť součinitel vzpěrné délky yy. Systémové délka pro klopení (včetně vzpěru zz a prostorového vzpěru) tohoto dimenzačního dílce je nastavena od uzlu 1 do uzlu 4, tj. 11.5 metru a pro tuto systémovou délku je nastavena vypočtená hodnota součinitele vzpěru.
- sloupec součinitelů vzpěrných délek ky, kz ve sloupci se pro jednotlivé úseky se při nastavení typu zadání na hodnotu Vypočtené vypisuje hodnota vypočteného součinitele vzpěrné délky nebo při nastavené Uživatelské - součinitel lze zadat vlastní hodnotu součinitele vzpěrné délky. Volba Vypočtené je dostupná pouze pro součinitele vybočení rovinným vzpěrem yy a zz a pouze pro úlohy importované z programu Ida Nexis.
- sloupec zadaných vzpěrných délek Délka je-li typ zadání nastaven na Zadané délka, lze v tomto sloupečku zadat celkovou hodnotu vzpěrné délky.
- sloupce pro zadání součinitelů kz a kw je-li typ zadání součinitelů pro klopení nastaven na Uživatelské – součinitel, lze ve sloupcích nastavit hodnoty součinitelů kz a kw.
- sloupec Mcr je-li typ zadání součinitelů pro klopení nastaven na Mcr zadané, lze ve sloupci nastavit hodnoty kritického momentu Mcr.

Pro posouzení průhybů se ve sloupcích Defy, Defz pomocí zatrhávacích voleb nastavují systémové délky stejným způsobem, jako se nastavují systémové délky pro posouzení vzpěru.

Je-li zatržena volba Použít nastavené parametry pro klopení také pro vzpěr ZZ a YZ, nejsou v tabulce dostupné skupiny pro zadání vzpěrnostních součinitelů pro vybočení rovinným vzpěrem zz a pro prostorový vzpěr yz. Do výpočtu rovinného vzpěru zz a prostorového vzpěru yz se v tomto případě berou hodnoty součinitelů kz a kw zadaných pro posouzení klopení.

Jsou-li na posuzovaném prvku zadány výztuhy proti klopení, jsou tyto zohledněny při stanovení klopných délek a nelze měnit hodnoty součinitelů kz a kw.

13.4.1 Karta 3D pohled



Jednotlivé volby karty 3D pohled:

- -X nastaví pohled na konstrukci proti směru osy X globálního souřadného systému.
- Y nastaví pohled na konstrukci ve směru osy Y globálního souřadného systému.

- -Z nastaví pohled na konstrukci proti směru osy Z globálního souřadného systému.
- Axo nastaví axonometrický pohled na konstrukci.

13.4.2 Karta Kreslení kót



Příkazy karty se nastavuje zobrazení systémových délek:

- Vše zapne zobrazení kót pro systémové délky všech způsobů vybočení.
- yy-zapne zobrazení kót pro systémové délky pro vybočení kolem osy y.
- zz zapne zobrazení kót pro systémové délky pro vybočení kolem osy z.
- yz zapne zobrazení kót pro systémové délky pro vybočení prostorovým vzpěrem.
- Ltb, nahoře zapne zobrazení kót pro systémové délky na klopení k horní pásnici průřezu.
- Ltb, dole zapne zobrazení kót pro systémové délky na klopení k dolní pásnici průřezu.
- Legenda zapne nebo vypne zobrazení popisu systémových a vzpěrných délek.

13.5 Vyhodnocení výsledků posouzení

Vlastní posouzení a detailní vyhodnocení pro jednotlivé návrhové skupiny se spouští příkazem navigátoru **Posouzení ocelových prvků > Výsledky**.

V hlavním okně se vykresluje grafický průběh posouzení po délce dimenzačního dílce podle aktuálního nastavení vyhodnocení.

V datovém okně se vypisují tabulky s textovým výpisem výsledků posouzení.

V okně Podrobnosti se vypisuje tabulka s přehledem výsledků jednotlivých provedených posudků.

Při vyhodnocování výsledků jsou k dispozici karty **Posouzení oceli**, **Extrémy**, **Typ posudku** a **Typ výstupu**.

13.5.1 Karta Posouzení oceli



Na kartě **Posouzení oceli** lze upravit nebo nastavit třídy výsledků, pro které se provádí posouzení a nastavit normové a výpočtové součinitele platné pro všechny návrhové skupiny.

- Norma nastavení normových a výpočtových součinitelů –viz <u>Výchozí nastavení posou-zení</u>.
- Seznam tříd MSÚ nastavení třídy výsledků pro posouzení únosnosti a vzpěrné únosnosti prvků. Po klepnutí na editační tlačítko lze upravit obsah třídy výsledků viz Editace třídy výsledků.
- Seznam tříd MSP nastavení třídy výsledků pro posouzení průhybů. Po klepnutí na editační tlačítko lze upravit obsah třídy výsledků viz Editace třídy výsledků.
- Seznam tříd MSÚ nastavení třídy výsledků pro posouzení požární odolnosti. Po klepnutí na editační tlačítko lze upravit obsah třídy výsledků viz Editace třídy výsledků.

13.5.2 Karta Extrémy



Na kartě **Extrémy** se nastavuje způsob vyhodnocení extrémních hodnot posudků. Jsou dostupné následující režimy vyhodnocení:

- Řez budou vyhledány extrémní hodnoty posudků pro každý řez na aktuálním dimenzačním dílci, tzn. pro každý řez aktuálního dimenzačního dílce bude vypsán jeden výsledek pro každý typ posudku.
- **Globální** budou vyhledány extrémní hodnoty posudku ze všech řezů na všech dimenzačních dílcích, tzn. pro každý typ posudku bude vypsán jeden výsledek.

13.5.3 Karta Typ posudku



Na kartě Typ posudku se nastavuje typ vyhodnocovaného posudku:

- Souhrn přepne do režimu vyhodnocení souhrnného posudku. V souhrnném posudku se vykreslují průběhy a vypisují tabulky výsledků od jednotlivých hlavních posudků – posouzení únosnosti, posouzení vzpěrné únosnosti a posouzení průhybů (jsou-li příslušné posudky požadovány).
- Únosnost přepne do režimu vyhodnocení posouzení únosnosti průřezu. Vykresluje se průběh posudku únosnosti průřezu a vypisují se tabulky s výsledky jednotlivých dílčích posudků únosnosti.
- Vzpěrná únosnost přepne do režimu vyhodnocení posouzení vzpěrné únosnosti průřezu. Vykresluje se průběh posudku vzpěrné únosnosti a vypisují se tabulky s výsledky jednotlivých dílčích posudků vzpěrné únosnosti.
- **Průhyb** přepne do režimu vyhodnocení posouzení průhybu dimenzačního dílce. Vykresluje se průběh posudku průhybu a vypisují se tabulky s výsledky posouzení průhybu.
- Požární odolnost přepne do režimu vyhodnocení posouzení požární odolnosti průřezu.
 Vykresluje se průběh posudku požární odolnosti a vypisují se tabulky s výsledky jednotlivých dílčích posudků požární odolnosti.

13.5.4 Karta Typ výstupu



Na kartě Typ výstupu se nastavuje rozsah tištěných výstupů posudku:

- Stručný přepne do režimu stručného textového vyhodnocení posouzení souhrnnou tabulkou.
- Detailní přepne do režimu detailního vyhodnocení.

14 Protokol

- Protokol
 - Standardní
 - Detailní

Vstupní data, výsledky výpočtu, data pro posouzení a výsledky posouzení je možno zdokumentovat ve výstupním protokolu. Protokol může obsahovat texty, tabulky i obrázky. Struktura protokolu je předdefinovaná, lze pouze nastavit, které tabulky a obrázky se mají v protokolu zobrazit a které ne.

Pro generování protokolu slouží příkazy ve skupině navigátoru Protokol.

Při práci s protokolem je dostupná karta **Zobrazení protokolu**.

14.1 Standardní protokol

Vygenerování standardního protokolu se spustí příkazem navigátoru Protokol > Standardní.

Obsah standardního protokolu lze nastavit v datovém okně.

14.1.1 Vstupní data

Modelář a výsledky

- 🗵 Data projektu
- 🗵 Geometrie
- Zatěžovací stavy
- Zatížení
- Uživatelem zadané síly
- Kombinace zatěžovacích stavů
- Fáze výstavby

Dostupné volby pro nastavení tisku vstupních dat do standardního protokolu:

- Modelář a výsledky zapne nebo vypne tisk tabulek se vstupními údaji nosníku a výsledky lineárního výpočtu.
- Data projektu zapne nebo vypne tisk tabulek s identifikačními údaji o projektu, průřezy a materiály.
- Geometrie zapne nebo vypne tisk tabulek uzlů, prutů a obrázku konstrukce.
- Zatěžovací stavy zapne nebo vypne tisk tabulky zatěžovacích stavů a skupin zatížení.
- Zatížení zapne nebo vypne tisk tabulek zatížení v jednotlivých zatěžovacích stavech.
- Uživatelem zadané síly zapne nebo vypne tisk tabulek se základními informacemi o uživatelem zadaných vnitřních silách.
- Kombinace zatěžovacích stavů zapne nebo vypne tisk tabulek s předpisy pro kombinace zatěžovacích stavů.
- Fáze výstavby zapne nebo vypne tisk tabulky s daty fází výstavby.

14.1.2 Výsledky výpočtu

Výsledky

🔘 Globální ext	rém				
Extrém na p	Extrém na prvku				
C Extrém průř	ezu				
Fáze výstavby:	Všechny 🔹				
🗵 Vnitřní síly					
Deformace					
Reakce					

Vnitřní síly - únava

Dostupné volby pro tisk výsledků výpočtu do standardního protokolu:

- Globální extrém je-li volba zapnuta, budou se tisknout tabulky s globálními extrémy vyhodnocovaných veličin.
- Extrém prvku je-li volba zapnuta, budou se tisknout tabulky s extrémy vyhodnocovaných veličin pro každý prvek konstrukce.
- Extrém průřezu je-li volba zapnuta, budou se tisknout tabulky s extrémy vyhodnocovaných veličin vyhledaných pro každý průřez konstrukce.
- Fáze výstavby výběr, pro které fáze se pro fázované dimenzační dílce tisknou výsledky:
 - Všechny do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin ze všech posuzovaných fází.
 - **Vybrané** do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin vyhledané pro každou jednotlivou fázi vybranou v následujícím seznamu dostupných fází.
- Vnitřní síly zapne nebo vypne tisk tabulek vnitřních sil na konstrukci.
- Deformace zapne nebo vypne tisk tabulek výsledných deformací konstrukce.
- Reakce zapne nebo vypne tisk tabulek výsledných reakcí v podporách.
- Vnitřní síly únava zapne nebo vypne tisk tabulky s minimálními a maximálními hodnotami a rozkmitem složek vnitřních sil pro třídu výsledků všech kombinací na únavu.

14.1.3 Výsledky posouzení betonových prvků

Posouzení betonu 1D



🗷 Konec návrhové životnosti

🗷 Výkaz materiálu

Dostupné volby pro tisk výsledků posouzení betonových 1D prvků do standardního protokolu:

- **Posouzení betonu 1D** zapne nebo vypne tisk tabulek a obrázků výsledků posouzení betonových návrhových skupin.
- Fáze výstavby výběr, pro které fáze se pro fázované dimenzační dílce tisknou výsledky posouzení:
 - Všechny do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty jednotlivých posudků vyhledané ze všech posuzovaných fází.

- **Vybrané** do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty posudků vyhledané pro každou jednotlivou fázi vybranou v následujícím seznamu dostupných fází.
- Výkaz materiálu zapne nebo vypne tisk tabulky s výkazem materiálu.

14.1.4 Výsledky výpočtu zatížitelnosti

Zatížitelnost

Všechny typy
Vypočtený

Dostupné volby pro tisk výsledků stanovení zatížitelnosti do standardního protokolu:

- Zatížitelnost zapne nebo vypne tisk tabulek a obrázků s výsledky výpočtů zatížitelnosti.
- Všechny typy zobrazí v protokolu výsledky výpočtu zatížitelnosti pro všechny typy zatížitelnosti.
- Vypočtené typy zobrazí v protokolu výsledky výpočtu zatížitelnosti pouze pro spočtené typy zatížitelnosti (podle zadaných kombinací pro výpočet zatížitelnosti).

14.1.5 Výsledky posouzení ocelových prvků

Posouzení ocelových prvků

🗷 Výkaz materiálu

Dostupné volby pro tisk výsledků posouzení ocelových prvků do standardního protokolu:

- Posouzení ocelových prvků zapne nebo vypne tisk tabulek s výsledky posouzení ocelových prvků.
 - Výkaz materiálu zapne nebo vypne tisk tabulky s výkazem materiálu ocelových prvků.

14.2 Detailní protokol

Vygenerování detailního protokolu se spustí příkazem navigátoru Protokol > Detailní.

Obsah detailního protokolu lze nastavit v datovém okně.

14.2.1 Vstupní data

Modelář a výsledky

Data projektu
Geometrie
Kreslit obrázek
Zatěžovací stavy
Zatížení
Kreslit obrázek
🔲 Účinky předpětí
Uživatelem zadané síly
Podrobné nastavení
Obrázky
Kombinace zatěžovacích stavů

Dostupné volby pro nastavení tisku vstupních dat do detailního protokolu:

- Modelář a výsledky zapne nebo vypne tisk tabulek se vstupními údaji nosníku a výsledky lineárního výpočtu.
- Data projektu zapne nebo vypne tisk tabulek s identifikačními údaji o projektu, průřezy a materiály.
- Konstrukce zapne nebo vypne tisk tabulek uzlů a prutů.
 - Kreslit obrázek zapne nebo vypne tisk obrázku konstrukce.
- Zatěžovací stavy zapne nebo vypne tisk tabulky zatěžovacích stavů a skupin zatížení.
- Zatížení zapne nebo vypne tisk tabulek zatížení v jednotlivých zatěžovacích stavech.
 - Kreslit obrázek zapne nebo vypne tisk obrázků zatížení v jednotlivých zatěžovacích stavech.
 - Účinky předpětí zapne nebo vypne tisk tabulek se zatížením od předpínacích prvků.
- Uživatelem zadané síly zapne nebo vypne tisk tabulek a obrázků uživatelem zadaných vnitřních sil
 - Podrobné nastavení zapne nebo vypne tisk podrobných tabulek vstupních údajů uživatelských vnitřních sil v jednotlivých zatěžovacích stavech.
 - **Obrázky** zapne nebo vypne tisk obrázků uživatelských vnitřních sil v jednotlivých zatěžovacích stavech.
- Kombinace zatěžovacích stavů zapne nebo vypne tisk tabulek s předpisy pro kombinace zatěžovacích stavů.
- Fáze výstavby zapne nebo vypne tisk tabulky s daty fází výstavby.

14.2.2 Výsledky výpočtu

Výsledky

🔘 Globální extr	rém
Extrém na pr	vku
🔘 Extrém průře	zu
áze výstavby:	Všechny •
 Všechny zatě Všechny kon Obálkové 	žovací stavy nbinace
Vnitřní síly Kreslit ob	orázek
Deformace	e orázek
Reakce Kreslit ob	orázek

Dostupné volby pro tisk výsledků výpočtu do detailního protokolu:

- **Globální extrém** je-li volba zapnuta, budou se tisknout tabulky s globálními extrémy vyhodnocovaných veličin.
- Extrém prvku je-li volba zapnuta, budou se tisknout tabulky s extrémy vyhodnocovaných veličin pro každý prvek konstrukce.
- Extrém průřezu je-li volba zapnuta, budou se tisknout tabulky s extrémy vyhodnocovaných veličin vyhledaných pro každý průřez konstrukce.
- Fáze výstavby výběr, pro které fáze se pro fázované dimenzační dílce tisknou výsledky:
 - Všechny do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin ze všech posuzovaných fází.
 - **Vybrané** do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin vyhledané pro každou jednotlivou fázi vybranou v následujícím seznamu dostupných fází.
- Všechny zatěžovací stavy je-li volba zatržena, tiskou se tabulky a obrázky výsledků pro všechny zadané zatěžovací stavy.
- Všechny kombinace je-li volba zatržena, tiskou se tabulky a obrázky výsledků pro všechny zadané kombinace zatěžovacích stavů.
- Obálka je-li volba zatržena, tiskou se tabulky a obrázky výsledků pro obálku kombinací zatěžovacích stavů.
- Vnitřní síly zapne nebo vypne tisk tabulek vnitřních sil na konstrukci.
 - Kreslit obrázek zapne nebo vypne tisk obrázků vnitřních sil.
- Deformace zapne nebo vypne tisk tabulek výsledných deformací konstrukce.
 - Kreslit obrázek zapne nebo vypne tisk obrázků deformací.
- Reakce zapne nebo vypne tisk tabulek výsledných reakcí v podporách.
 - Kreslit obrázek zapne nebo vypne tisk obrázku reakcí v podporách.
- Vnitřní síly únava zapne nebo vypne tisk tabulky s minimálními a maximálními hodnotami a rozkmitem složek vnitřních sil pro třídu výsledků všech kombinací na únavu.

14.2.3 Výsledky posouzení betonových prvků

Posouzení betonu 1D

Fáze výstavby: Vybraná 🔹 Dodatečné předpínání
 Konec návrhové životnosti Redistribuce a redukce
Vnitřní síly
Všechny třídy výsledků
Vybrane tridy vysledků
Všechny hodnoty
Vybrané hodnoty
Nevyhodnocovat
Extrémy na prvcích
© Globální extrémy
Mezivýsledky redistribucí a redukcí
Sombinace použité v posouzení řezů
🗹 Upozornění
Výsledky posouzení řezů Obrázek souhrnného posudku
 Extrémní zóna
Všechny zóny
🔽 Interakční diagramy
Upozornéní Podrobné tabulky wísledků
Kombinace
🖉 Posudek průhybů
Extrémní kombinace
© Všechny kombinace
🗹 Obrázek
Upozornění
🗹 Kombinace
Vysvětlení
🗹 Výkaz materiálu
🔽 Data dimezačních dílců
Zóny vyztužení

Nastavení normy a výpočtů

Dostupné volby pro tisk výsledků posouzení betonových 1D prvků do detailního protokolu:

Posouzení betonu 1D – zapne nebo vypne tisk tabulky se souhrnným posudkem průřezů a obrázku se schématem vyztužení.

- Fáze výstavby výběr, pro které fáze se pro fázované dimenzační dílce tisknou výsledky posouzení:
 - Všechny do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty jednotlivých posudků vyhledané ze všech posuzovaných fází.

- **Vybrané** do protokolu se vytisknou extrémní hodnoty posudků vyhledané pro každou jednotlivou fázi vybranou v následujícím seznamu dostupných fází.
- **Redistribuce a redukce** zapne nebo vypne generování všech výstupů týkajících se výpočtu redistribucí a redukcí vnitřních sil.
 - Vnitřní síly zapne nebo vypne generování tabulek modifikovaných vnitřních sil.
 - Všechny třídy výsledků přepne na generování tabulek modifikovaných vnitřních sil pro všechny třídy výsledků
 - Vybraná třída výsledků přepne na generování tabulek modifikovaných vnitřních sil pro třídy výsledků vybrané v následujícím seznamu tříd výsledků.
 - Kreslit obrázek zapne nebo vypne kreslení obrázku průběhů modifikovaných vnitřních sil.
 - Všechny hodnoty zapne kreslení obrázků všech složek modifikovaných vnitřních sil.
 - Vybrané hodnoty zapne kreslení obrázků složek modifikovaných vnitřních sil vybraných v následujícím seznamu.
 - Nevyhodnocovat nebudou se vyhledávat extrémy vnitřních sil.
 - Extrémy na prvcích budou se vyhledávat extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin na jednotlivých prvcích konstrukce.
 - Globální extrémy budou se vyhledávat extrémní hodnoty vyhodnocovaných veličin z celé konstrukce.
 - **Mezivýsledky redistribucí a redukcí** zapne nebo vypne tisk tabulek s mezivýsledky výpočtu redistribucí a redukcí vnitřních sil.
 - Všechny kombinace přepne na generování tabulek mezivýsledků redistribucí pro všechny kombinace z tříd výsledků pro posouzení.
 - Kombinace použité při posouzení řezů přepne na generování tabulek mezivýsledků redistribucí pro ty kombinace, které byly použity v posouzení betonových řezů.
 - **Upozornění** zapne nebo vypne generování tabulek s upozorněními z výpočtu redistribucí a redukcí.
- Výsledky posouzení řezů zapne nebo vypne tisk všech kapitol výsledků posouzení řezů.
 - Obrázek souhrnného posudku zapne nebo vypne tisk obrázku s průběhem posudku po délce dimenzačního dílce.
 - Extrémní zóna je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky pouze pro zónu s extrémní hodnotou využití.
 - Všechny zóny je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky posouzení pro každou zónu na dimenzačním dílci.
 - Interakční diagramy zapne nebo vypne generování obrázků interakčních diagramů.
 - Upozornění zapne nebo vypne tisk tabulky varování posudku
 - Podrobné tabulky výsledků zapne nebo vypne tisk podrobných tabulek výsledků posouzení řezů.
 - Kombinace zapne nebo vypne tisk tabulky s obsahem extrémních kombinací, na které bylo provedení posouzeno.

- **Posudek průhybů** zapne nebo vypne generování všech výstupů o posouzení průhybů.
 - Extrémní kombinace je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky posouzení průhybů pouze pro kombinaci vyvozující extrémní výsledek posouzení průhybů.
 - Všechny kombinace je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky posouzení průhybů pro všechny kombinace.
 - Obrázek zapne nebo vypne generování obrázků průběhů průhybů.
 - Tuhosti zapne nebo vypne generování tabulek tuhostí.
 - Upozornění zapne nebo vypne generování tabulek upozornění.
 - Kombinace zapne nebo vypne generování tabulek s popisem kombinací pro výpočet průhybů.
 - Vysvětlení zapne nebo vypne generování tabulek vysvětlení.
- Výkaz materiálu zapne nebo vypne tisk tabulky s výkazem materiálu.
- Data dimenzačních dílců zapne nebo vypne tisk tabulek s nastavením dat pro posouzení dimenzačních dílců.
- Zóny vyztužení zapne nebo vypne tisk tabulek a obrázků zón vyztužení a vyztužených průřezů po délce dimenzačního dílce.
 - Zóny vyztužení na náběhu nosníku zapne nebo vypne tisk tabulek s údaji o zónách vyztužení na nábězích.
- Nastavení normy a výpočtu zapne nebo vypne tisk tabulek s nastavením součinitelů národní normy a výpočtu.

14.2.4 Výsledky výpočtu zatížitelnosti

Zatížitelnost

● Všechny typy ○ Vypočtené typy
Výsledky posouzení řezů Ø Obrázek souhrnného posudku
Kritická poloha
Všechny pozice
Výsledky druhého řádu
Vysvětlení
🔽 Upozornění
🔽 Kombinace a souhrnná zatížení
🔲 Podrobné tabulky výsledků
🔲 Nastavení normy a výpočtu
🔽 Zatěžovací stavy

Kombinace

Dostupné volby pro tisk výsledků stanovení zatížitelnosti betonových prvků do detailního protokolu:

- Zatížitelnost zapne nebo vypne tisk tabulek a obrázků s výsledky výpočtů zatížitelnosti.
- Všechny typy zobrazí v protokolu výsledky výpočtu zatížitelnosti pro všechny typy zatížitelnosti.
- Vypočtené typy zobrazí v protokolu výsledky výpočtu zatížitelnosti pouze pro spočtené typy zatížitelnosti (podle zadaných kombinací pro výpočet zatížitelnosti).
- Výsledky posouzení řezů zapne nebo vypne tisk všech kapitol výsledků posouzení řezů.
 - **Obrázek souhrnného posudku** zapne nebo vypne tisk obrázku s výsledky posudku v zadaných pozicích pro výpočet zatížitelnosti.
 - Kritická pozice je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky pouze pro kritickou pozici pro výpočet zatížitelnosti.
 - Všechny pozice je-li volba zapnuta, tisknou se výsledky pro všechny zadané pozice pro výpočet zatížitelnosti.
 - Upozornění zapne nebo vypne tisk tabulky varování výpočtu zatížitelnosti.
 - Kombinace a souhrnná zatížení zapne nebo vypne tisk tabulky s kritickými kombinacemi pro výpočet zatížitelnosti a jim odpovídajících vnitřních sil.
 - Podrobné tabulky výsledků zapne nebo vypne tisk podrobných tabulek výsledků posouzení.
- Nastavení normy a výpočtu zapne nebo vypne tisk tabulek s nastavením normy a výpočtu pro stanovení zatížitelnosti.
- Zatěžovací stavy zapne nebo vypne tisk tabulky zatěžovacích stavů a skupin zatížení použitých pro stanovení zatížitelnosti.
- Kombinace zapne nebo vypne tisk tabulky kombinací použitých pro stanovení zatížitelnosti.

14.2.5 Výsledky posouzení ocelových prvků

Posouzení ocelových prvků

- 🗹 Obrázek průřezu
- 🗵 Obrázky vnitřních sil
- 🖉 Obrázek posouzení únosnosti
- 🗹 Obrázek posouzení vzpěrné únosnosti
- Obrázky vzpěrných délek
- 🗷 Obrázek posouzení průhybu
- 🗵 Obrázek posouzení požární odolnosti
- Tisknout podrobné tabulky
- 🗷 Výkaz materiálu

Dostupné volby pro tisk výsledků posouzení ocelových prvků do detailního protokolu:

- **Posouzení ocelových prvků** zapne nebo vypne tisk tabulek s výsledky posouzení ocelových prvků.
- **Obrázek průřezu** zapne nebo vypne tisk tabulky průřezových charakteristik a obrázku průřezu posuzovaného prvku.
- **Obrázky vnitřních sil** zapne nebo vypne tisk obrázků průběhu vnitřních sil na posuzovaném prvku.
- **Obrázek posouzení únosnosti** zapne nebo vypne tisk obrázků s průběhem posouzení únosnosti průřezu.
- **Obrázek posouzení vzpěrné únosnosti** zapne nebo vypne tisk obrázků s průběhem posouzení vzpěrné únosnosti průřezu.
- **Obrázky vzpěrných délek** zapne nebo vypne tisk obrázku a tabulky se zadanými parametry vzpěru.
- **Obrázek posouzení průhybů** zapne nebo vypne tisk obrázků s průběhem posouzení průhybů na dimenzačním dílci.
- **Obrázek posouzení požární odolnosti** zapne nebo vypne tisk obrázků s průběhem posouzení požární odolnosti na dimenzačním dílci.
- Tisknout podrobné tabulky je-li volba zapnuta, tisknou se podrobné tabulky s mezivýsledky jednotlivých posudků. Není-li volba zatržena, tisknou se pouze hodnoty výsledných využití pro jednotlivé dílčí posudky.
- Výkaz materiálu zapne nebo vypne tisk tabulky s výkazem materiálu ocelových prvků.

14.3 Karta Zobrazení protokolu



Pro tisk a export protokolu slouží příkazy na kartě Zobrazení protokolu.

- Obnovit zregeneruje obsah protokolu podle aktuálního nastavení požadovaných kapitol.
- **Tisk** spustí tisk protokolu.
- Náhled zobrazí náhled protokolu před tiskem.
- Uložit jako spustí uložení aktuálního protokolu do souboru formátu HTML, MHT (webový archiv včetně obrázků) nebo TXT.