

TECHNOLOGIA THERMODRIVE®

CZYSZCZENIE NA SUCHO W SIĘDMIU KROKACH


WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy przestrzegać zakładowych procedur blokowania i oznaczania sprzętu.
- Nigdy nie kłaść rąk lub narzędzi na taśmie przenośnikowej ani nie wkładać ich do niej, gdy jest ona uruchomiona.

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU OCHRONY OSOBISTEJ



WSPOMAGANY SYSTEM CZYSZCZENIA



Poniższe wytyczne zostały opracowane przez ekspertów w dziedzinie higieny z firmy Commercial Food Sanitation należącej do grupy Intralox. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące czyszczenia, które firmy mogą podjąć w miarę opracowywania własnych, standardowych procedur operacyjnych w zakresie higieny (SSOP), które uwzględniają obowiązujące przepisy, zasady firmy (w tym procedury blokowania/oznaczania podczas ich stosowania) oraz potrzebę weryfikacji i walidacji procedur sanitarnych.

1. PRZYGOTOWANIE DO CZYSZCZENIA

- Usunąć wszystkie zbędne przedmioty (takie jak składniki, opakowania, śmieci, rękawy/filtry itd.) z obszaru przeznaczanego do czyszczenia.
- Zebrać odpowiednie narzędzia: wyposażenie z zakresu ochrony osobistej (PPE), narzędzia do czyszczenia oraz środki czyszczące.
- Przeprowadzić cykl pracy przenośnika.

2. DEMONTAŻ SPRZĘTU

- W celu dokładnego czyszczenia unieść taśmę. Podnośniki taśm nadają się idealnie do większych i dłuższych taśm, ponieważ zapobiegają uszkodzeniom krawędzi na skutek podważania za pomocą dźwigni.
- Aby uzyskać dostęp do sprzętu, należy usunąć tacki, skrobaki i podpory przejściowe.

3. CZYSZCZENIE NA SUCHO

- Ze względów bezpieczeństwa upewnić się, że wykorzystano odpowiednie wyposażenie z zakresu ochrony osobistej.
- Pracując z góry na dół, użyć odpowiednich narzędzi do usunięcia resztek jedzenia. Obejmuje to czynności takie jak: szczotkowanie, skrobanie, wycieranie lub odkurzanie.
- Należy ograniczyć stosowanie sprężonego powietrza, aby uniknąć rozprzestrzeniania się alergenów i bakterii przenoszonych drogą powietrzną.
- Zebrać zanieczyszczenia i pozbyć się ich.
- Usunąć możliwie jak największą ilość gruboziarnistych zanieczyszczeń.

4. DOKŁADNE CZYSZCZENIE

- Pracując z góry na dół, użyć odpowiednich narzędzi do dokładnego wyczyszczenia taśmy oraz otaczającego ją wyposażenia. Obejmuje to czynności takie jak: szczotkowanie, skrobanie, wycieranie, wykorzystywanie suchej pary lub odkurzanie.
- Podczas splukiwania, pracując ze sprzętem, należy przez cały czas przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Zebrać wszystkie zanieczyszczenia z podłogi i pozbyć się ich.
- Kontynuować lub powtarzać ten krok do osiągnięcia 100-procentowej czystości.

5. KONTROLA

- Za pomocą latarki sprawdzić sprzęt i obszar wokół niego.
- Ponownie wyczyścić odpowiednie obszary, jeżeli będzie to konieczne.
- Sprawdzić ścieżkę taśmy pod kątem obecności punktów zaczepienia lub innych przedmiotów, takich jak narzędzia lub przewody.

6. KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM PO ZAKOŃCZONYM CZYSZCZENIU

- Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, sprawdzić sprzęt za pomocą latarki pod kątem obecności resztek jedzenia, tłuszczu, rdzy lub uszkodzeń. Wyczyścić go ponownie, jeżeli znajdzie taka potrzeba. Upewnić się, że możliwy jest dostęp do sprzętu w celach kontrolnych.
- Zakończyć czyszczenie w odpowiedni sposób.

7. PONOWNY MONTAŻ I ODKAŻANIE

- Odkazić wszystkie powierzchnie i ponownie zmontować sprzęt.
- Upewnić się, że wszystkie elementy (bloki ograniczające taśmę, powierzchnie transportowe, ograniczniki pozycji, skrobaki itd.) są zamocowane w odpowiedni sposób.
- Sprawdzić, czy koła zębate są odpowiednio ustawione i zazębione z taśmą.
- Wyczyścić, skontrolować i odkazić wszystkie narzędzia.
- Przed uruchomieniem sprzętu upewnić się, że obszar jest suchy.
- Przeprowadzić cykl pracy przenośnika.

TECHNOLOGIA THERMODRIVE®

CZYSZCZENIE NA MOKRO W SIEDMIU KROKACH

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy przestrzegać zakładowych procedur blokowania i oznaczania sprzętu.
- Nigdy nie kłaść rąk lub narzędzi na taśmie przenośnikowej ani nie wkładać ich do niej, gdy jest ona uruchomiona.

*PRZY WYBORZE ODPOWIEDNIEGO DETERGENTU NALEŻY ROZWAŻYĆ CZTERY CZYNNIKI ZWIĄZANE Z JEGO SKUTECZNOŚCIĄ:

- Czas
- Temperatura
- Działanie mechaniczne
- Odpowiedni skład chemiczny

W razie pytań dotyczących zgodności chemicznej z materiałami, z których wykonano taśmy, należy skontaktować się z firmą Intralox.

WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU OCHRONY OSOBISTEJ



WSPOMAGANY SYSTEM CZYSZCZENIA



Poniższe wytyczne zostały opracowane przez ekspertów w dziedzinie higieny z firmy Commercial Food Sanitation należącej do grupy Intralox. Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące czyszczenia, które firmy mogą podjąć w miarę opracowywania własnych, standardowych procedur operacyjnych w zakresie higieny (SSOP), które uwzględniają obowiązujące przepisy, zasady firmy (w tym procedury blokowania/oznaczania podczas ich stosowania) oraz potrzebę weryfikacji i walidacji procedur sanitarnych.

1. ZABEZPIECZENIE, DEMONTAŻ, CZYSZCZENIE NA SUCHO

- Przeprowadzić cykl pracy przenośnika.
- W celu dokładnego czyszczenia unieść taśmę. Podnośniki taśm nadają się idealnie do większych i dłuższych taśm, ponieważ zapobiegają uszkodzeniom krawędzi na skutek podważania za pomocą dźwigni.
- Aby uzyskać dostęp do sprzętu, należy usunąć tacki, skrobaki i podpory przejściowe.
- Za pomocą odpowiednich narzędzi usunąć resztki jedzenia.
- Usunąć możliwie jak największą ilość gruboziarnistych zanieczyszczeń.

2. WSTĘPNE SPŁUKANIE

- Spłukać cały sprzęt od góry do dołu. Użyć wody o temperaturze odpowiedniej dla danego zastosowania i typu zanieczyszczeń.
- Zebrać wszystkie zanieczyszczenia z podłogi i pozbyć się ich.
- Po zebraniu zanieczyszczeń spłukać podłogę wokół sprzętu.
- Kontynuować lub powtarzać ten krok do osiągnięcia prawie całkowitej czystości.

3. STOSOWANIE DETERGENTU I SZOROWANIE*

- Ze względów bezpieczeństwa upewnić się, że wykorzystano odpowiednie wyposażenie w zakresie ochrony osobistej (PPE).
- Moczenie taśm nie jest zalecane ze względu na negatywny wpływ na żywotność i integralność taśmy.
- Pracując od dołu do góry, pokryć detergentem wszystkie części sprzętu.
- Wyszorować powierzchnie, aby usunąć nadmiar produktu. Użyć odpowiednich narzędzi, aby zapobiec uszkodzeniu taśmy. Do czyszczenia taśm ThermoDrive najlepiej nadają się miękkie i nieszorstkie materiały.
- Przestrzegać czasu wystawienia wyposażenia na działanie detergentu, zgodnie z instrukcjami użycia.

4. CZYNNOŚCI PO SPŁUKANIU I KONTROLA

- Pracując od góry do dołu, spłukać wszystkie powierzchnie sprzętu. Stosować strumień wody o niższym ciśnieniu, aby zapobiec rozpylaniu resztek jedzenia. Ciśnienie wody nie powinno być wyższe niż 150 psi (10 barów).
- Podczas spłukiwania, pracując ze sprzętem, należy przez cały czas przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Skontrolować sprzęt podczas spłukiwania; ponownie wyczyścić odpowiednie obszary, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
- Kontynuować lub powtarzać ten krok do osiągnięcia 100-procentowej czystości.

5. PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI FORMALNEJ

- Usunąć wodę skroploną i nagromadzoną na suficie, ścianach, systemie przenośników i podłodze.
- Usunąć, wyczyścić i skontrolować wszystkie narzędzia.
- Wyczyścić i nasmarować łożyska tam, gdzie jest to konieczne.
- Sprawdzić ścieżkę taśmy pod kątem obecności punktów zaczeplenia lub innych przedmiotów, takich jak narzędzia lub przewody.

6. KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM PO ZAKOŃCZONYM CZYSZCZENIU

- Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, sprawdzić sprzęt za pomocą latarki pod kątem obecności resztek jedzenia, tłuszczu, rdzy lub uszkodzeń. Wyczyścić go ponownie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Upewnić się, że możliwy jest dostęp do sprzętu w celach kontrolnych.
- Zakończyć czyszczenie w odpowiedni sposób.

7. PONOWNY MONTAŻ I ODKAŻANIE

- Odkazić wszystkie powierzchnie, łącznie z narzędziami, i ponownie zmontować sprzęt.
- Upewnić się, że wszystkie elementy (bloki ograniczające taśmę, powierzchnie transportowe, ograniczniki pozycji, skrobaki itd.) są zamocowane w odpowiedni sposób.
- Przestrzegać czasu wystawienia wyposażenia na działanie środka odkażającego, zgodnie z instrukcjami użycia.
- Sprawdzić, czy koła zębate są odpowiednio ustawione i zazębiłone z taśmą.
- Spłukać środek odkażający, jeśli wymagają tego przepisy lub instrukcje na etykiecie.
- Przeprowadzić cykl pracy przenośnika.

Intralox, L.L.C. USA: numer bezpłatny: 1-800-535-8848 • Intralox, L.L.C. Europe: numer bezpłatny: 800-4687-2569
Intralox Shanghai LTD., numer bezpłatny: 400-842-3469

Bezpłatne numery telefonów dla wszystkich krajów i branż do oddziałów Intralox są dostępne na stronie internetowej www.intralox.com.

www.intralox.com



© 2020 Intralox, L.L.C. 5008383_POLISH