

5 TIPPS ZUR VERBESSERUNG DER REINIGUNGSEFFIZIENZ, DIE IHR TEAM SOFORT UMSETZEN KANN

Viele Lösungen für häufig anzutreffende Herausforderungen im Bereich der Hygiene sind ganz einfach einzusetzen und bringen dabei enorme Verbesserungen für den täglichen Betrieb Ihrer Anlage. In diesem Artikel finden Sie fünf „Sanitation Saver“-Tipps, die Ihnen helfen, sie effektiv zu reinigen und das Risiko von Verzögerungen bei der Inbetriebnahme aufgrund einer erneuten Reinigung zu reduzieren.



SCHLAUCHDÜSEN

Vermeiden Sie Kontaminierungen, indem Sie die Schlauchdüsen nicht direkt am Boden installieren.



BEDIENELEMENTE

Desinfizieren Sie Bedienelemente vor dem Abdecken für die Nassreinigung, um eine zukünftige Kontaminierung zu vermeiden.



GERÄTEKOMPONENTEN

Legen Sie die Ausrüstung für die Reinigung auf maßgeschneiderte Gestelle oder Wagen, um zu vermeiden, dass die Komponenten den Boden berühren.



ÜBERPRÜFUNG NACH DER DESINFEKTION

Unterziehen Sie die Anlage mit einer Taschenlampe einer genauen Sichtprüfung, bevor Sie die Freigabe erteilen und die Produktion starten kann.



SPRÜHNEBEL

Spülen Sie die Anlage von oben nach unten mit geringem Druck ab, um unkontrollierten Sprühnebel und daraus resultierende Kreuzkontaminierungen von nah beieinanderliegenden Leitungen und der Umgebung zu vermeiden.

Sehen Sie sich eine kurze Demonstration dieser Hygienetipps an und viele weitere nützliche Tipps rund um Ihre Anlage an.

[Ansehen](#)